

DR-202

Dr.Groove

Mode d'emploi


Merci et félicitations pour avoir choisi le DR-202 Dr. Groove BOSS.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections :

- UTILISER L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ (page 2-3)
- REMARQUES IMPORTANTES (page 8)

Ces sections contiennent des informations importantes concernant le fonctionnement de l'appareil.

De plus afin d'être sùr d'avoir acquis une bonne compréhension de l'ensemble des fonctions disponiblles dans votre nouvel appareil, lisez entièrement ce mode d'emploi. Conservez-le à portée de main pour pouvoir vous y reporter facilement en cas de besoin.



UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCUR

INSTRUCTIONS POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES

A propos des mentions AVERTISSEMENT 🛆 et ATTENTION 🛆

A propos des symboles

AVERTIS-SEMENT

Signale des instructions destinées à avertir l'utilisateur d'un risque mortel ou de blessure grave si l'appareil n'est pas correctement utilisé

ATTENTION

Signale des instructions destinées à avertir l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel si l'appareil n'est pas correctement utilisé.

* "Dommage matériel" fait référence aux dommages causés à, ou à leurs effets sur, l'habitation et tout son mobilier, ainsi qu'aux animaux domestiques ou de compagnie.

Le symbole Δ alerte l'utilisateur d'instructions ou d'avertissements importants. La signification particulière de ce symbole est déterminée par le signe figurant dans le triangle. Par exemple, pour le symbol figurant à gauche, il s'agit de précautions ou d'avertissements généraux, ou de mise en garde contre un danger.

Le symbole 🛇 alerte l'utilisateur de la présence d'éléments ne devant pas être touchés par l'utilisateur. Ce qui est interdit est indiqué par le dessin inclus dans le cercle barré. Par exemple, le symbole figurant à gauche, signale que l'appareil ne doit pas être démonté

Le symbole alerte l'utilisateur des précautions à prendre. Ce qui doit être fait est indiqué par le dessin inscrit dans le cercle. Par exemple, le symbole figurant à gauche, indique que le cordon d'alimentation secteur doit être débranché de la prise murale.

OBSERVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

AVERTISSEMENT

 Avant d'utiliser cet appareil, lisez d'abord les instructions ci-dessus et le Mode d'emploi.



 N'ouvrez pas l'appareil et n'y faites aucune modification, ni à son adaptateur secteur



• Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil, ni de remplacer des pièces (sauf si le manuel mentionne des instructions particulières à ce sujet). Adressez-vous à votre revendeur, au centre technique Roland le plus proche ou à un importateur dont l'adresse figure sur la page intitulée "Information".



• N'utilisez et ne rangez pas cet appareil dans des



• sujets à des températures extrêmes (véhicule fermé exposé aux rayons directs du soleil, appareil de chauffage, sur un appareil générant de la chaleur).



- humides (salles de bain, sols humides)
- sales ou
- sujets à des vibrations.




• Veillez à ce que l'appareil soit toujours placé de niveau et soit stable. Ne le placez pas sur un support pouvant être renversé, ni sur un plan incliné.



• N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. Veillez à ce que la tension de votre installation électrique corresponde à celle indiquée sur l'adaptateur. D'autres adaptateurs peuvent utiliser une polarité différente ou être conçus pour d'autres tensions, leur usage peut donc provoquer des dommages, des pannes ou des risques d'électrocution.



AVERTISSEMENT





 Cet appareil, utilisé seul ou avec un amplificateur ou un casque, peut produire des niveaux sonores élevés pouvant entraîner une perte de l'audition. Ne le faites pas fonctionner trop longtemps à fort volume ou à des niveaux inconfortables. Si vous ressentez une perte d'acuité auditive ou des bourdements d'oreilles, cessez d'utiliser cet appareil et consultez un spécialiste.



 Évitez que des objets (matériaux inflammables, pièces, épingles) ou des liquides de toutes sortes (eau, boissons sucrées, etc.) ne pénètrent dans l'appareil.



 Mettez immédiatement l'appareil hors tension, débranchez l'adaptateur secteur et demandez 🗸 conseil à votre revendeur, au service technique Roland le plus proche ou à un des importateur figurant sur la page intitulée "Information", lorsque:



- · l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation a été endommagé,
- · des objets ou des liquides ont pénétré dans l'appareil,
- l'appareil a été exposé à la pluie (ou a été mouillé d'une façon ou d'une autre),
- l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou présente des performances moindres

AVERTISSEMENT

 Si des enfants en bas âge sont présents, un adulte doit assurer une surveillance jusqu'à ce que l'enfant soit capable de suivre toutes les règles essentielles de fonctionnement de l'appareil en toute sécurité.



• Protégez l'appareil des chocs violents (Ne le faites pas tomber!)



• Ne branchez pas l'appareil sur une prise multiple déjà occupée par de nombreux autres appareils. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez des rallonges électriques, la puissance totale utilisée par tous les appareils branchés sur une même prise multiple ne doit pas excéder une certaine puissance (watts/ampères). Des charges excessives peuvent faire fondre la gaine isolante du cordon



 Avant d'utiliser l'appareil dans un pays étranger, consultez un service technique Roland ou un des importateurs agréés Roland, dont la liste figure sur la page "Informations".



· Les piles ne doivent jamais être rechargées, chauffées, séparées, ni jetées dans le feu ou dans l'eau.




ATTENTION

· L'appareil et son adaptateur secteur doivent être placés dans des endroits ou des positions ne gênant pas leur propre ventilation.



· Saisissez toujours la prise et non le cordon d'alimentation pour brancher ou débrancher l'appareil.



• Si l'appareil doit resté inutilisé pendant longtemps, débranchez l'adaptateur secteur.

しつていめの 7カアカできだ 白さまりに ひうたくひ・とうろく アカカボラル くに シェラく たつうく ボラウモデ (40) にはっぷり のうとく ううとでう うちともし みゃ



Évitez que les cordons et les câbles ne soient coincés De plus, tous les cordons et câbles doivent être placés hors d'atteinte des enfants



• Ne montez jamais sur l'appareil, ne déposez pas d'objets lourds dessus.



• Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur ou sa prise avec des mains humides lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil.

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT



ATTENTION

· Avant de déplacer l'appareil, débranchez-le du secteur, et déconnectez-le des autres appareils

CACASSA COCCE CO CALLE OCCA CACAS NEW TELLION, CASA CAMACA CACACAGO, CILICO MICO SECCIO



· Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez l'adaptateur du secteur



 Lorsqu'il y a un risque d'orage dans votre région, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.




· Des piles mal utilisées peuvent exploser ou fuire et provoquer des dommages et des blessures. Pour votre sécurité, veuillez lire et observer les précautions suivantes (p. 7).




· Suivez scrupuleusement les instructions d'installation des piles, et veillez à respecter une polarité




Éviter d'utiliser des piles neuves avec des piles usagées. De plus, évitez de mélanger différents



données importantes sur un autre appareil MIDI (par ex un séquencer), et retirez les piles



· Ne conservez jamais des piles avec des objets métalliques, tels que pointes de stylo, clés, épingles à cheveux, trombonnes, etc.





स्वर्गाण स्वान्य

Caractéristiques de la DR-202	5
Faces avant et arrière	6
Installation des piles	7
REMARQUES IMPORTANTES	8
Prise en main	9
Branchements / Mise en route	9
Écoute du morceau de démonstration	
Comment faire jouer les Patterns	14
Comment changer de Kit	
Tournons les boutons pour changer la sonorité	
Enregistrons un Pattern	
Enregistrons un morceau (Song)	20
Rétablir les réglages d'usine (Factory Reset)	22
Chapitre 1	0.4
Présentation de la DR-202	24
Organisation de la DR-202	
A propos du générateur sonore	
A propos du séquenceur	
Organisation des Modes	26
Chapitre 2 Jouer des Patterns et des morceaux	27
Jouer des Patterns	27
Jouer des morceaux	27
Changer le Tempo (BPM)	28
Changer de Kit	29
Modifier un son en temps réel en utilisant	
les potentiomètres (Realtime Modify)	
Ajouter des effets	
Rendre muet chaque Instrument	32
Chapitre 3 Jouer sur les Pads	33
Jouer des sons de batterie	
Jouer des sons de basse	
Jouer avec un module de son externe	36
Chapitre 4 Enregistrer des Patterns	
Remarque à propos de l'enregistrement	
Enregistrement en temps réel (Realtime Recordin	-
Enregistrement pas à pas (Step Recording)	
Chapitre 5 Édition des Patterns	
Édition des Patterns	
Donner du Groove à un pattern (Groove Quantize)	
Modifier le paramétrage d'un Pattern	
Effacer des Patterns	
Copier des Patterns	50

Chapitre 6 Créer des morceaux	52
A propos de l'enregistrement	52
Créer des morceaux (Song Recording)	52
Effacer des Songs	
Copier des Songs	54
Chapitre 7 Créer des Kits originau	x55
Changer le paramétrage d'un Kit	55
Copier un Kit	56
Chapitre 8 Connexion d'appareils MIDI	57
Qu'est-ce que le MIDI?	
Réglages MIDI	
Synchroniser des appareils MIDI externes	
Contrôler un SP-202 ou un MS-1	,,,,,,,,,,024
Chapitre 9 Autres fonctions (Mode Utility)	63
Réglages du mode Utility	
Dépannage	64
Liste des messages d'erreur	67
Liste des paramètres	68
Liste des instruments	70
Liste des Kits "Presets"	<i>7</i> 1
Liste des Patterns "Presets"	72
Liste des types de Roll	78
Liste des modèles de Groove	79
Implémentation MIDI	80
	88
Fcihe d'implémentation MIDI	<u> </u>
Caractéristiques techniques	89
Index	90
Fiche vierge	93

Centerialiques de la DR-202

Boite à Rythme ultra-puissante orientée Dance

Permettant de créer des parties de basse en plus du rythme, fournie avec 400 Patterns utilisables immédiatement en hip-hop, trip-hop, drum'n'bass et techno minimaliste.

Contient toutes sortes de sons pour la Dance Music

Offrant non seulement une collection complète de sonorités issue des mythiques TR-808/909 et TB-303, mais également toute une palette de nouveaux sons idéale pour une utilisation hiphop, incluant des sons "plastiques".

Contrôleurs temps réel pour jouer live

Donnant la possibilité de modifier certains paramètres du son en temps réel simplement en tournant les potentiomètres pendant qu'un Pattern est joué. Une fonction "Mute" permet de couper instantanément la partie rythmique ou une percussion. La fonction "Roll" donne la possibilité d'exécuter des roulements très rapides de type "drum'n'bass". Ces fonctions permettent une utilisation live très efficace.

Intégration facile avec les disques vinyles


Grâce à sa touche de retour au début de morceau et son réglage de BPM en battant le rythme, la DR-202 peut être utilisée de façon efficace dans les contextes de synchro avec des disques vinyle.

Création facile et rapide de "grooves" variés

Facilitée par la fonction "Groove Quantise" et ses différents modèles, tels "shuffle beat" ou "groovy".

Feleggerore teolog

E Face avant




1	Réglage du Volume(p.11)
2	Réglage des basses (Low)(p.16)
3	Potentiomètre Instrument(p.16)
4	Réglages Realtime Modify(p.16, 29) • Cutoff
	Resonance
	• Decay
5	Réglage des Effets(p.16, 17, 29) • Reverb/Delay • Flanger
6	Afficheur
7	Touche Song(p.12, 20, 27, 52)
8	Touche Delete(p.50, 53)
9	Touche Copy/Insert(p.50, 54, 56)
10	Touche Utility(p.63)
11	Touche Portamento(p.35, 43)
12	Touche Timing Shift(p.46)

13 Touche Groove.....(p.48)

14 Touche MIDI(p.60)
15 Touche Shift(p.13, 28, 32, 43, 45, 49, 62)
16 Touche Tap/Enter(p.23, 25, 29)
17 Touches Curseur
18 Touche Mute(p.23, 25, 32, 49)
19 Touche Roll(p.23, 25, 33, 34)
20 Section Séquenceur(p.18, 20)
Touche Record
Touche Start
 Touche Stop/Continue
21 Touche Style(p.18, 27, 38, 41, 45)
22 Touche Pattern(p.14, 26, 27, 38, 41, 45)
23 Touche Kit(p.15, 25, 29, 40, 48, 55)
24 Touche BPM(p.25, 28, 39)
25 Molette Value
26 Touche Bass(p.11, 33, 55)
27 Pads(p.11, 24, 32)

Arrière



Prise pour l'adaptateur secteur(p.9)	31 Prises MIDI (IN/OUT)(p.57)
29 Interrupteur Marche/Arrêt(p.11)	32 Sorties (L/R)(p.10)
30 Prise pour pédale(p.10, 63)	33 Prise casque(p.10)

Installation des piles


Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé sous l'appareil, insérez les piles en respectant la polarité indiquée par le schéma, puis refermez le couvercle fermement.

- * Lors du remplacement des piles, utilisez 6 piles de type AA. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées, ou encore des piles de types différents. Il pourrait en résulter des écoulements de liquide électrolyte.
- * La durée de vie des piles peut varier en fonction de leur type :

Durée de vie moyenne des piles en fonction de leur type:

- Alcalines: 8 heures env.
- Salines : 4 heures env.

Ces durées peuvent varier selon les conditions de fonctionnement.



REMARQUESIMPORANTES

En plus des points énumérés dans "UTILISEZ VOTRE APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ", pages 2 et 3, veuillez lire et tenir compte de ce qui suit :

Alimentation: Utilisation des piles

- N'utilisez pas cet appareil sur le même circuit d'alimentation que d'autres appareils pouvant générer un bruit de ligne (tels qu'un moteur électrique ou un système d'éclairage à variation).
- L'adaptateur secteur commence à chauffer après de longues heures d'utilisation. C'est tout à fait normal et ne doit pas vous inquiéter.
- Lorsque vous installez ou remplacez les piles, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez tout appareil qui lui serait connecté. Vous éviterez ainsi d'endommager les haut-parleurs ou autres appareils.
- Des piles sont fournies avec l'appareil. Leur durée peut être limitée, leur principale utilité étant de permettre le test de l'appareil.
- Avant de connecter cet appareil à d'autres unités, mettez-les toutes hors tension. Ceci pour éviter des dysfonctionnements et d'endommager vos hautparleurs ou autres appareils.

Emplacement

- Le fait d'utiliser cet appareil près d'amplificateurs de puissance (ou autres équipements munis d'un puissant transformateur de courant) peut provoquer des ronflements. Pour éliminer ce genre de problème, changez l'orientation de cet appareil, ou éloignez-le de la source des interférences.
- Cet appareil peut provoquer des interférences avec la réception d'émissions radio ou de télévision. N'utilisez pas cet appareil dans le voisinage de tels récepteurs.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, ne le placez pas près d'appareils dégageant de la chaleur, ne le laissez dans un véhicle fermé, ou tout autre endroit où il serait exposé à des températures extrêmes. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'appareil.

Entretien

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou légèrement humidifié avec de l'eau. Pour enlever la poussière tenace, utilisez un chiffon imprégné d'un détergent dilué, non abrasif. Puis essuyez-le soigneusement avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de benzène, diluant, alcool ou solvants d'aucune sorte, pouvant entraîner une décoloration ou une déformation des surfaces.

Réparation et données

 Veuillez prendre en compte que les données contenues dans la mémoire de l'appareil peuvent être perdues lors des réparations. Les données importantes doivent toujours être sauvegardées dans un logiciel de séquence ou un autre appareil MIDI, ou encore écrite sur papier (si c'est possible). Durant les réparations tout le soin possible est apporté pour éviter la perte de données. Mais dans certains cas (lorsque les circuits concernant la mémoire elle-même sont en panne), il est souvent impossible de retrouver les données. Roland ne peut être tenu pour responsable de telles pertes de données.

Alimentation de la mémoire

• Cet appareil contient une pile qui alimente les circuits mémoire lorsque l'appareil est éteint. Lorsque cette pile commence à faiblir, le message ci-dessous apparaît à l'écran. Dès que vous voyez ce message, il faut dès que possible remplacer la pile usagée par une neuve afin d'éviter de perdre les données en mémoire. Pour la remplacer, adressez-vous à votre revendeur, au service technique Roland le plus proche, ou à l'importateur Roland, dont la liste figure page "Informations"

"Backup Battery Low !"

Autres précautions

- N'oubliez pas que le contenu de la mémoire peut être irrémédiablement perdu suite à un dysfonctionnement, ou à un fonctionnement incorrect de l'appareil. Pour réduire le risque de perdre des données importantes, nous vous recommandons d'effectuer périodiquement un archivage des données importantes qui sont conservées dans la mémoire de l'appareil dans un logiciel de séquence ou un autre appareil MIDI (séquenceur).
- Il est malheureusement impossible de retrouver le contenu de ce qui a été sauvegardé dans la mémoire de l'appareil, dans un logiciel de séquence ou tout autre appareil MIDI, une foisqu'il est perdu. Roland Corporation décline toute responsabilité en ce qui concerne une telle perte de données.
- Apportez un minimum de précautions aux manipulations des touches, potentiomètres et autres contrôles, ainsi qu'aux prises et connecteurs. Des manipulations brusques peuvent entraîner des dysfonctionnements.
- Ne jamais cogner ou appuyer trop fortement sur l'afficheur.
- Lors du branchement ou débranchement des câbles, saisissez-les par la prise elle-même, ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi de provoquer des courtscircuits ou d'endommager les éléments internes du câble.
- Afin d'éviter de gêner vos voisins, essayez d'utiliser votre appareil à un volume raisonnable. Préférez l'utilisation d'un casque, ce qui vous isolera de votre entourage (surtout aux heures avancées de la nuit).
- Lorsque vous devez transporter l'appareil, emballez-le, si possible, dans son carton (avec rembourrage) d'origine. Sinon, utilisez un emballage équivalent.

Prise en moin

Conventions d'écriture de ce manuel


De façon à présenter les informations aussi clairement que possible, les conventions suivantes sont utilisées dans ce manuel :


- Les textes ou chiffres inscrits entre crochets [] désignent des touches. Par exemple, [SONG] désigne la touche Song.
- Les références du type (p. **) indiquent des pages de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.

Branchements / Mise en route

Faire les branchements:


- 1. Vérifiez pour chaque appareil connecté que :
 - L'appareil est éteint
 - Le volume est complètement baissé.
- 2. Connectez la prise de l'adaptateur secteur (série BOSS PSA; optionnel) à la DR-202 puis branchez-le dans une prise de courant.
 - * Sautez cette étape si vous préférez utiliser des piles.
 - * N'utilisez qu'un adaptateur dédié (série BOSS PSA). N'utilisez jamais un autre adaptateur, vous pourriez endommager votre DR-202.
 - * Pour éviter un débranchement accidentel et épargner à la prise du cordon une tension inutile, faites passer le cordon dans l'encoche prévue à cet effet comme indiqué sur l'illustration.





3. Connectez les câbles audio et MIDI comme indiqué sur le schéma.

- * Pour éviter un dysfonctionnement et/ou d'endommager les haut-parleurs et autres appareils, baissez toujours le volume et éteignez tous les appareils avant de faire les branchements.
- * Si vous connectez une pédale interrupteur (FS-5U optionnelle) à la prise FOOT SWITCH, réglez la polarité à l'aide du commutateur comme décrist ci-dessous.




Mise sous tension

Une fois que les branchements sont faits, allumez les différents appareils dans l'ordre indiqué. Si vous allumez les appareils dans un mauvais ordre, vous risquez d'endommager votre équipement.


- 1. Vérifiez avant la mise sous tension que :
 - Tous les branchements ont été faits correctement.
 - Le volume est complètement baissé.


- * Même si tous les volumes sont au minimum, vous pouvez entendre un claquement lors de l'allumage des appareils. Ceci n'est pas un dysfonctionnement. Otez le casque avant la mise en marche.
- 2. Appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt (POWER) à l'arrière de la DR-202.

Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. De ce fait, quelques secondes sont nécessaires après la mise sous tension pour que l'appareil puisse fonctionner normalement.




- 3. Allumez les autres appareils connectés.
- 4. Montez le volume à l'aide du potentiomètre rotatif prévu à cet effet tout en tapant sur un pad jusqu'à atteindre le niveau souhaité.
 - * Après la mise sous tension, des sons de batteries sont émis lorsque les pads (les touches noires disposées comme un clavier sur le panneau avant) sont actionnés. Pour obtenir un son de basse, pressez [BASS] de façon à ce que [BASS] soit allumé.
 - * Quand l'appareil est connecté à un amplificateur externe, montez d'abord légèrement le volume de l'ampli avant de monter celui de la DR-202






Arrêt de l'appareil

- 1. Vérifiez avant la mise hors tension que :
 - Tous les boutons de volume sont au minimum.
- 2. Commencez par éteindre tous les appareils connectés.
- 3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt du panneau arrière pour éteindre la DR-202.



Écoute du morceau de démonstration


Commençons par écouter le morceau de démonstration (S20) qui met en valeur la grande qualité des sons et des Patterns de la DR-202.



1. Pressez [SONG]. Assurez-vous que ce qui suit apparaît sur l'écran.



2. Tournez la molette [VALUE] pour sélectionner le morceau de démonstration (S20).



Pressez [START], et la démonstration commence.
 [START] clignote en rythme sur le tempo (en BPM, ou battements par minute) sur le morceau.


"Prescription" Musique de Vince LaDuca Copyright © 1998, Roland Corporation

- 4. Si vous appuyez sur [STOP/CONT], le morceau de démonstration s'arrête.
- **Note** Tous droits réservés. L'utilisation non autorisée de ce morceau dans un contexte autre que privé est une violation des lois en vigueur.
 - Aucune donnée n'est émise via le port MIDI OUT pour ce morceau.

Demo Play

Demo Play joue successivement tous les Patterns d'usine.

- 1. Pressez [STYLE] ou [PATTERN].
- 2. Maintenez [SHIFT] et pressez [START], vous pouvez entendre les Patterns.



- 3. Pour vous déplacer dans les Patterns, utilisez la molette [VALUE].
- 4. Pour annuler le Demo Play et revenir en mode d'utilisation normal, pressez [STOP/CONT].


■ Quelques mots sur le compositeur.....

Vince LaDuca (Twister)

Vince LaDuca est un artiste compositeur/producteur de Dance Music de Los Angeles (Californie). Il travaille entre autres pour Motown Records, Ruthless Records et Warner Brothers Records. De plus, il a écrit et produit des singles de Dance Music publiés sous le label Uzziel Records qu'il fonda en 1995. Vince travaille actuellement comme spécialiste produit pour Roland Corp. U.S. Il publie également des disques sous le label Bassex/Black Licorice Record. En tournée dès l'âge de 11 ans avec le groupe de sa mère, Vince a suivi l'évolution des instruments de musique électroniques et est maintenant fier d'y contribuer avec la DR-202. Amusez-vous bien!


Comment faire jouer les Patterns

La DR-202 est équipé pour vous offrir 500 Patterns différents (400 Patterns d'usine et 100 Patterns utilisateur). Chacun d'eux comporte plusieurs mesures de musique utilisant des sons de batterie et de basse (on peut également utiliser des sons en provenance d'un module MIDI externe.). Ces Patterns sont répartis en 12 catégories (voir en bas de l'afficheur).




Pressez [PATTERN]. Vérifiez que l'écran suivant apparaît.

Avec les Patterns d'usine (Presets):



Avec les Patterns utilisateur (User):




2. Pressez [START], et le Pattern commence à jouer.

[START] clignote en rythme sur le tempo.


- * Les Patterns utilisateurs ne sont pas remplis à la sortie de l'usine
- En pressant [STYLE], ou la touche curseur [◄] pour déplacer le curseur vers la gauche, vous pouvez tourner la molette VALUE pour présélectionner un style à l'avance.

Quand le Pattern en cours arrive au bout, le Pattern choisi à l'avance est alors joué.



4. En pressant [PATTERN] ou la touche curseur [►] pour déplacer le curseur vers la droite, vous pouvez alors tourner la molette VALUE pour présélectionner les Patterns assignés au style en cours.

Quand le Pattern en cours arrive au bout, le Pattern présélectionné est appelé automatiquement.




5. Pressez [STOP/CONT] pour arrêter le Pattern.


Comment changer de kit

Vous pouvez choisir la sonorité des sons de grosse-caisse, caisse claire et basse utilisés dans le kit.

Avec la DR-202, les différents instruments choisis sont regroupés et gérés dans des kits. Vous pouvez spécifier quel kit doit être utilisé dans chaque Pattern et naturellement, vous pouvez non seulement choisir le kit avant de commencer à jouer mais aussi pendant que vous jouez.



1. Pressez [KIT]. Vérifiez que vous obtenez l'affichage suivant.




- 2. Tournez la molette VALUE pour choisir le kit.

 Les kits peuvent être changés à n'importe quel moment, même quand un Pattern est joué.
- Pressez [KIT]. L'écran de départ réapparaît à l'écran.

Tournons les boutons pour changer de sonorité

Vous pouvez changer la soorité, grâce aux potentiomètres rotatifs (sauf le bouton de volume) du panneau avant de la DR-202.



LOW: CUT-BOOST

Ceci coupe ou augmente les fréquences basses.

INSTRUMENT SELECT:

BASS, KICK 1, KICK 2, SNARE 1, SNARE 2, CLOSED HH, OPEN HH, RIDE, CRASH, PERC 1, PERC 2, HIT 1, HIT 2, HIT3, ALL DRUMS, ALL INST

Le potentiomètre rotatif REALTIME MODIFY permet de spécifier l'instrument désiré.

- * Quand ALL DRUMS est sélectionné, les sonorités de toutes les parties de batterie (Drum Parts) peuvent être modifiées.
- * Quand ALL INST est sélectionné, les sons des parties de batterie (Drum Parts) et de basse (Bass Parts) peuvent être changés.

CUTOFF: -50-+50

Ce bouton modifie la fréquence de coupure du filtre. En le tournant à gauche (resp. à droite), le son devient plus étouffé (resp. plus brillant).

* En position centrale, le son reste inchangé.

RESONANCE: -50-+50

Ce bouton est destiné à contrôler la résonance du filtre. Plus on le tourne vers la droite, plus l'effet est marqué.

* En position centrale, le son reste inchangé.

DECAY: -50-+50

Ce bouton permet de contrôler l'évolution du niveau du son dans le temps, autrement dit, le temps pendant lequel le son est maintenu avant de devenir inaudible. Tourner le bouton vers la gauche produit un son très court. Le tourner vers la droite produit un son qui dure plus longtemps.

* En position centrale, le son reste inchangé.

REV/DLY: 0-127


Ce bouton contrôle la réverbération du son. Plus le bouton est tourné vers la droite, plus la quantité de réverbération sera élevée.

* Le potentiomètre rotatif REV/DLY permet de doser soit la réverbération, soit le délai. Le comportement est réglé dans la page de paramètres (voir la partie "Réglage des effets" p. 30)

FLANGER: 0-127


Ce bouton ajoute une ondulation métallique au son. L'effet de vagues augmente si le bouton est tourné vers la droite.

1. Tournez INSTRUMENT SELECT pour choisir l'instrument dont vous voulez changer la sonorité.



2. Tournez le bouton pour changer le son.

Quand les potentiomètres de contrôle temps réel (CUTOFF, RESONANCE, DECAY) ou d'effet (REV/DLY, FLANGER) sont tournés, la valeur correspondante s'affiche à l'écran.



Après un court moment, l'écran précédent réapparaît.


Enregistrons un Pattern

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 Patterns utilisateurs.


Il y a deux façons d'enregistrer les Patterns :

- Realtime Recording: L'enregistrement se fait pendant que le morceau est joué.
- Step Recording: Les sons sont enregistrés les uns après les autres.


Pour l'instant, jetons un coup d'œil à l'enregistrement en temps réel.




1. Pressez [STYLE]. Vérifiez que l'écran suivant apparaît.



2. Tournez la molette pour choisir les styles utilisateur (USER).



3. Pressez [PATTERN]. Le curseur se place sur le numéro de Pattern.




4. Tournez la molette VALUE pour choisir le Pattern qui va être enregistré.

5. Pressez [REC].


[REC] clignote, le métronome démarre, et la DR-202 se met en état d'attente d'enregistrement en temps réel.

* Pressez [BPM], vous pouvez alors changer le tempo.



6. Pressez [START].

[REC] ne clignote plus mais reste allumé, [START] clignote en rythme avec le tempo indiqué et l'enregistrement temps réel commence.



7. Tapez sur les pads en rythme pour enregistrer un Pattern.

Pour enregistrer une partie de basse, pressez [BASS] de façon à ce que [BASS] s'allume. Appuyez à nouveau sur [BASS] pour revenir aux sons de percussion.

8. Pressez [STOP/CONT].

Le bouton [REC] se remet à clignoter et le bouton [START] s'éteint, revenant en mode d'attente d'enregistrement temps réel.


9. Pressez [STOP/CONT].

Le bouton [REC] s'éteint et l'enregistrement s'arrête.

Enregistrons un morceau (Song)


Un morceau consiste en une succession de Patterns joués dans un ordre donné. Un morceau peut contenir au maximum 999 Patterns séparés.

Maintenant, enregistrons quelques Patterns de façon à créer un morceau (Song Recording)




1. Pressez [SONG].

Vérifiez que l'écran suivant apparaît.



2. Tournez la molette VALUE pour choisir un morceau utilisateur.

* Le morceau S20 est une démo et ne peut pas être utilisé.



3. Pressez [REC].

[REC] clignote et l'appareil est prêt à enregistrer..




4. Pressez [START].

[REC] s'allume maintenant de façon continue.



- 5. Tournez la molette VALUE pour choisir un style.
- Une fois le style sélectionné, pressez la touche curseur [►] pour vous déplacer parmi les numéros de Patterns.
- 7. Tournez la molette VALUE pour choisir un Pattern.
- 8. Une fois le style et le Pattern choisis, pressez [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]) pour choisir le Pattern suivant.
- 9. Répétez les étapes 5-8 jusqu'à ce que le morceau soit fini.
- 10. Quand vous avez fini d'entrer les Patterns pressez [STOP/CONT]. [REC] clignote et la DR-202 est à nouveau prête à enregistrer un morceau.



11. Pressez [STOP/CONT].

[REC] s'éteint, et le morceau repasse en mode lecture.

Rétablir les réglages d'usine (Factory Reset)

Pour rétablir les réglages d'usine des sons, Patterns et autres paramètres, vous pouvez effectuer une réinitialisation (ou Reset). Vous pouvez choisir de ne rétablir que les kits, que les réglages du séquenceur ou que les réglages système d'origine.

Réglages d'usine

Ki

Le contenu des kits utilisateur est le même que ceux des presets n° 0 à 63.

Patterns

Les Patterns utilisateurs sont effacés.


Song

Les morceaux utilisateurs sont effacés.

		-	•
			•

LCD CONTRAST		5
FOOT SWITCH ASSIGN	Programmation de la pédale	StartStop
Strong Beat INST	Temps fort de l'Instrument	Drystk (134)
Weak Beat INST	Temps faible de l'Instrument	909RIM (130)
Strong Beat LEVEL	Tompo Illiono de l'allemante de l'al	10
Weak Beat LEVEL		6
Weak beat LL v LL		
MIDI		
CHANNEL DRUM	Canal MIDI (Drum Part)	10
CHANNEL BASS	Canal MIDI (Bass Part)	2
CHANNEL EXT	Canal MIDI (External Part)	1
PROG CHG SW	MIDI Program Change Switch	ON
VOLUME SW	MIDI Volume Switch	ON
VOLUME DRUM	Volume MIDI (Drum Part)	127
VOLUME BASS	Volume MIDI (Drum Part)	127
VOLUME EXT	Volume MIDI (External Part)	127
EXPRESSION SW	MIDI Expression Switch	ON
CONTROL CHG SW	MIDI Control Change Switch	ON
THRU SW	MIDI Thru Switch	OFF
OUT ASSIGN DRUM	Output Assign (Drum Part)	INT
OUT ASSIGN BASS	Output Assign (Bass Part)	INT
SYNC MODE	Mode de Synchro	AUTO
SYS EXCLUS	n° ID Système Exclusif	17
010 M/CMU0		

^{*} Lors du rappel des réglages d'usine, les données sauvegardées dans la DR-202 sont effacées. Si vous avez des données importantes que vous souhaitez conserver, utilisez la procédure de Bulk Dump (p. 60) pour les sauvegarder sur un appareil externe (par exemple un séquenceur) avant d'effectuer la réinitialisation.



1. Maintenez [MUTE] et [ROLL] appuyés, puis allumez la DR-202. Vérifiez que l'écran suivant apparaît.

Continuez de garder appuyés [MUTE] et [ROLL] jusqu'à l'apparition de l'affichage suivant.

2. Tournez la molette VALUE afin de sélectionner les données à réinitialiser.

Vous pouvez choisir parmi les quatre groupes suivants :


- All: Toutes les données internes seront réinitialisées.
- SongPattern: Les morceaux et les Patterns seront réinitialisés.

*Le contenu de tous les monceaux et Patterns utilisateurs sont remis à zéro.


- Kit: Le kit sera réinitialisé.
- UtilityMIDI: Les réglages effectués dans les pages UTILITY et MIDI seront remis à leurs valeurs par défaut.
- 3. Une fois le choix effectué, pressez [TAP/ENTER].
- 4. Pour confirmer, pressez [TAP/ENTER] à nouveau.

Un écran montre l'évolution de la réinitialisation.

Si vous pressez la touche curseur [>] pour placer le curseur sur "No" puis appuyez sur [TAP/ENTER], l'écran qui apparaît normalement au démarrage s'affiche, sans que s'effectue la réinitialisation.




5. Quand la réinitialisation est terminée, l'écran qui apparaît normalement au démarrage s'affiche automatiquement.



Chapite i Présentation de la DR-202

Organisation de la DR-202

La DR-202 se compose d'une section contrôleur, d'un générateur de sons et d'un séquenceur.



Les contrôleurs

Les contrôleurs se présentent entre autres sous la forme de pads, de potentiomètres rotatifs ou d'un interrupteur au pied pouvant se connecter au panneau arrière. Leur utilisation permet de créer et modifier des sons.

Le générateur sonore

Le générateur sonore est la partie de l'appareil qui produit les sons. Ils sont produits en fonction des informations émanant des contrôleurs et du séquenceur. Par ailleurs, le générateur de sons peut être piloté via une connexion MIDI par un autre appareil.


Le séquenceur

Le séquenceur permet d'enregistrer les opérations faites sur les contrôleurs (le mouvement des potentiomètres) sous forme de messages MIDI et de les rejouer tel quels. De plus, en envoyant les messages MIDI enregistrés par la prise MIDI OUT, il est possible d'utiliser des appareils MIDI externes tels que les SP-202 et MS-1 Roland.

* La norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un protocole permettant l'échange de données musicales entre plusieurs appareils électroniques interconnectés par des câbles MIDI.

A propos du générateur sonore

Pour jouer et modifier les sons, le générateur sonore de la DR-202 divise les sons en trois catégories : les instruments, les parties (Parts) et les kits.



Les instruments

Les instruments sont les sons produits par l'appareil tels que la grosse caisse, la caisse claire, d'autres sons de percussion, et la basse. La DR-202 contient en interne 256 instruments.

Les parties ou Parts (musiciens)

Les parties font référence aux musiciens jouant les instruments. La DR-202 gère 3 parties : rythmique (Drum Part), basse (Bass Part)et une partie externe (External Part). 13 instruments de type percussion sont associés à la partie rythmique.

* Les instruments ne peuvent pas être assignés à la partie externe. En fait, c'est l'appareil externe connecté en MIDI qui est considéré comme l'instrument.

Les kits (orchestre)

Un kit est une combinaison de trois parties (rythmique, basse et externe) formant "l'orchestre".

La DR-202 contient aussi bien des kits préréglés (presets) que des kits définis par l'utilisateur (User). Pendant que vous jouez, vous pouvez obtenir une grande variété sonore en passant d'un kit à l'autre.

Polyphonie maximum simultanée


La DR-202 peut jouer simultanément 24 notes (voix). Si les données musicales requièrent plus que les 24 notes maximum simultanées autorisées, certaines notes ne seront pas jouées. Evitez de dépasser la polyphonie maximum.


Le nombre de notes peuvant être joué simultanément ne dépend pas seulement du nombre de notes jouées, mais aussi du nombre de voix qu'utilise un instrument Par exemple, avec un instrument utilisant 2 voix, chaque note jouée réduira de deux la polyphonie maximum.

 Pour connaître le nombre de voix utilisées par chaque instruments, referez-vous à la liste des instruments p. 70.

A propos du séquenceur

Les deux types de données que manipule le séquenceur sont les Patterns groupés par style et les morceaux (song) qui constituent un enchaînement de Patterns.





Les Patterns

Le Pattern est la plus petite unité jouée par le séquenceur.

La DR-202 joue les morceaux en passant d'un Pattern à l'autre.

Il y a deux façons de composer des Patterns : l'enregistrement en temps réel et l'enregistrement pasà-pas.

En temps réel, les Patterns sont enregistrés en actionnant les pads en suivant le métronome.

En pas-à-pas, les notes sont rentrées les unes après les autres en précisant leur hauteur et leur durée.

Réglages des Patterns

Chaque Pattern utilise les paramètres suivants :

Kit

Désigne le kit utilisé par le Pattern. Pressez la touche [KIT] pour le régler.

Tempo (BPM)

Spécifie la vitesse en BPM (battements par minute) à laquelle est joué le Pattern. Ce paramètre est réglé en pressant [BPM] ou en tapant sur [TAP/ENTER].

Roi

Désigne le type de roulements et la vitesse à laquelle ces derniers sont joués. Pressez [ROLL] pour régler ce paramètre.

Mute

Ce réglage permet de déterminer quel instrument joue et quel instrument reste muet.

Pressez [MUTE] Pour effectuer le réglage.

* Ce paramètre s'applique à tous les Patterns.

Styles

Les Patterns sont divisés en deux catégories : Hip-Hop et Techno.

Pour choisir un Pattern, vous devez commencer par choisir un style.

HIP-HOP 1

• HOUSE

• HIP-HOP 2

ACID JAZZ

HIP-HOP 3

• LATIN

• JUNGLE

• ROCK

DRUM'N'BASS

• OTHER

• TECHNO

USER

Morceaux (Songs)

Un morceau est composé d'une succession d'au plus 999 Patterns

* Le morceau S20 est un morceau de démonstration et ne peut être utilisé pour l'enregistrement.


Organisation des modes

La DR-202 dispose de nombreuses fonctions permettant de créer des Patterns et des morceaux aussi bien que pour éditer les sons.

Ces fonctions sont organisées selon les 4 modes suivants:

Mode Song (morceau)


Pressez [SONG] pour mettre la DR-202 en mode Song. Ce mode sert à créer, éditer et jouer les morceaux.




Mode Pattern

C'est le mode par défaut au démarrage de l'appareil, il peut être appelé en pressant [STYLE] ou [PATTERN]. Ce mode sert à créer, éditer et jouer les Patterns.

Avec les Patterns prédéfinis (Presets):



Avec les Patterns utilisateur (User):



Mode MIDI

Pressez [MIDI] pour atteindre le mode MIDI. Ce mode sert à effectuer les réglages nécessaires au fonctionnement de la DR-202 avec un module MIDI externe.

 Même si vous pressez [MIDI], vous ne pouvez pas passer en mode MIDI pendant que la DR-202 joue.

Mode Utility

Pressez [UTILITY] pour mettre la DR-202 en mode Utility.

Ce mode permet de régler le contraste de l'écran, l'interrupteur au pied, le métronome et pour vérifier la quantité de mémoire disponible (le nombre de morceaux ou de Patterns pouvant être enregistrés).

OTILITY LCD CONTRAST=5


Greenite 2 Jouerdes Pollems et des Moraeux

Jouer des Patterns


Jeu des Patterns

1. Pressez [STYLE] ou [PATTERN]. L'écran du mode Pattern apparaît sur l'afficheur.

Avec les Patterns prédéfinis (Presets):



Avec les Patterns utilisateur (User):



- **3.** Pressez [PATTERN] ou la touche curseur [►] pour vous placer sur le nom du Pattern puis tournez la molette VALUE pour choisir un Pattern
- **4.** Pressez [START] pour jouer le Pattern choisi. [START] clignote en rythme avec le tempo.


Changer de Pattern

Vous pouvez librement changer de Pattern même en cours de jeu.

- **1.** Pressez [STYLE] ou [PATTERN] pour placer le curseur sur le style ou le Pattern désiré.
- 2. Tournez la molette VALUE de façon à faire apparaître le nom du Pattern à venir sur la seconde ligne de l'affichage.



3. Le Pattern sélectionné commencera à la fin de celui en cours de jeu.



Arrêter le Pattern

- Pressez [STOP/CONT] pour arrêter l'exécution d'un Pattern. Le choix d'un éventuel Pattern suivant est alors annulé.
- **2.** Si [STOP/CONT] est appuyé, le Pattern recommence là où il s'était arrêté.
- * Si [START] est pressé, le Pattern recommence depuis le début.
- * Si un Pattern est interrompu pendant un roulement, [STOP/CONT] n'en tient pas compte et le roulement n'est pas joué.
- * Les Patterns ne peuvent pas être joués en mode MIDI.

Jouer des morceaux

Jouer un morceau

 Pressez [SONG]. L'écran du mode Song apparaît à l'affichage

- 2. Tournez la molette VALUE pour choisir un numéro de morceau.
- * Le morceau de démonstration est stocké en S20.
- **3.** Pressez [START] pour déclencher la lecteur du morceau. [START] clignote en rythme avec le tempo.
- * On ne peut pas passer d'un morceau à un autre en cours de jeu.
- * Quand le morceau démarre, le nom du Pattern en cours est indiqué sur la deuxième ligne de l'affichage.

- * Si [START] est pressé, alors le morceau commence au début
- * Si un morceau est interrompu pendant un roulement, [STOP/CONT] n'en tient pas compte et le roulement n'est pas joué.
- * Les morceaux ne peuvent pas être joués en mode MIDI.

Arrêter un morceau

- 1. Pressez [STOP/CONT] pour arrêter le morceau.
- **2.** Si [STOP/CONT] est appuyé, le morceau reprend à l'endroit où il avait été interrompu

Jouer à partir d'un point quelconque

- Une pression sur la touche de curseur [►] affiche le pas du morceau sur la ligne supérieure de l'afficheur.
- 2. Pour modifier le pas en cours, tournez la molette VALUE ou pressez [STEP-1/+1] ([STYLE], [PATTERN]). Vous pouvez vous déplacer par cran de 10 pas en maintenant la touche [SHIFT] appuyée tout en pressant [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]).
- * Cette opération est impossible pendant la lecture d'un morceau.
- **3.** Pressez à nouveau [START] pour repartir du point que vous avez défini.

3. Une pression sur la touche curseur [◀] vous fera revenir à l'écran de sélection de morceaux.

Changer le tempo (BPM)

Vous pouvez changer le tempo à n'importe quel moment, même pendant qu'un Pattern ou un morceau est en cours d'exécution.

- * La valeur BPM qui apparaît sur l'écran décrit toujours le tempo de la DR-202.
- * BPM signifie "Battements Par Minute", autrement dit, le nombre de notes noires jouées par minute.


Changer le tempo avec la molette VALUE

1. Pressez [BPM]. Le tempo apparaît à l'écran. L'affichage dépend du mode :

Mode Pattern:

En jouant à un tempo fixe (indépendant du Pattern)


Valeur BPM (tempo) utilisée pour l'exécution



Valeur BPM du Pattern sélectionné

Mode Pattern : En jouant au BPM (tempo standard) réglé pour chaque Pattern

Joué avec la valeur BPM (tempo) du Pattern sélectionné




Valeur BPM du Pattern sélectionné

Mode Song:

Utilisez ce réglage pour jouer à un tempo fixe une suite de Patterns, indépendamment de la valeur recommandée de chaque Pattern.

Valeur BPM (tempo) utilisée pour l'exécution




Valeur BPM initiale du morceau sélectionné

Mode Song:

Utilisez ce réglage pour jouer chaque Pattern à son tempo recommandé.

Joué avec la valeur BPM (tempo) du Pattern sélectionné



Valeur BPM initiale du morceau sélectionné

2. Tournez la molette VALUE pour changer le tempo (de 40.0 à 250.0 BPM)

Les tempos sont réglables au dixième de BPM près. Si vous appuyez sur [SHIFT] en même temps que vous tournez la molette VALUE, le tempo s'incrémente ou se décrémente de 1 BPM.

Tempo standard (BPM=RECOMMEND)

Le tempo le plus approprié est préréglé pour chaque Pattern. Il est appelé "tempo standard". Un appui sur la touche curseur [►] après avoir pressé [BPM] règle la DR-202 sur BPM=RECOMMENDED, le Pattern sera alors joué à son tempo standard.

Joué avec la valeur BPM (tempo) du Pattern sélectionné



Valeur BPM du Pattern sélectionné


Presser sur la touche curseur [◄] rétablit le réglage d'origine.

Changer le tempo en tapant la touche [TAP/ENTER]

Vous pouvez également changer le tempo en le tapant sur la touche [TAP/ENTER].

1. Tapez [TAP/ENTER] quatre fois au tempo que vous souhaitez obtenir. Le tempo, calculé automatiquement, est adopté par le Pattern. Le nouveau tempo apparaît sur l'écran.

Valeur BPM (tempo) utilisée pour l'exécution




* Le tempo ne peut pas être modifié si celui que vous donnez en tapant [TAP/ENTER] n'est pas compris dans l'intervalle 40.0-250.0 BPM.

Changer de kit

Vous souhaiterez parfois changer le kit utilisé par un Pattern. Pour cela, effectuez les étapes suivantes :

1. Pressez [KIT].


Les nom et numéro du kit en cours s'affichent.




- 2. Tournez la molette VALUE pour changer de kit.
- **3.** Pressez [KIT]. L'écran de départ réapparaît.

Modifier un son en temps réel en utilisant les potentiomètres (Realtime Modify)

- Tournez le potentiomètre INSTRUMENT SELECT pour déterminer l'instrument que vous souhaitez modifier.
- * Sélectionner ALL DRUMS vous permet de modifier simultanément tous les sons de la partie rythmique.
- Sélectionner ALL INST vous permet de modifier à la fois la partie de basse et la partie rythmique.




 Tournez les potentiomètres de la section REALTIME MODIFY (CUTOFF, RESONANCE, DECAY) pour modifier le son.



* Les modifications sont perdues si vous changez de kit ou si vous éteignez la DR-202. Si vous désirez sauvegarder les modifications effectuées, pressez [KIT] jusqu'à obtenir le kit en cours sur l'écran, puis pressez [COPY/INST] pour écrire les données (ceci ne s'applique qu'aux kits utilisateur - voir "Copier un kit" p. 56).


CUTOFF: -50-+50


Ce contrôle ajuste la fréquence de coupure du filtre. Des valeurs élevées conservent les aiguës du son, ce qui produit un son plus brillant, tandis que les valeurs faibles réduisent les fréquences hautes, ce qui produit un son plus sourd (sombre).



RESONANCE: -50-+50


Ce paramètre contrôle la quantité de résonance ajoutée au son. Plus la valeur est élevée, plus l'effet est mis en valeur, créant un son avec beaucoup de résonance.






DECAY: -50-+50

Ce contrôle ajuste la durée de la décroissance. Plus la valeur est élevée, plus cette durée sera longue.






Ajouter des effets

La DR-202 propose deux types d'effets internes : reverb/delay et flanger.

 Tournez un des potentiomètres EFFECTS (REV/DLY, FLANGER) pour ajuster le niveau de l'effet. De plus, la valeur du réglage apparaît à l'écran.



* Les modifications sont perdues si vous changez de kit ou si vous éteignez la DR-202. Si vous désirez sauvegarder les modifications effectuées, pressez [KIT] jusqu'à obtenir le kit en cours sur l'écran, puis pressez [COPY/INST] pour écrire les données (ceci ne s'applique qu'aux kits utilisateur - voir "Copier un kit" p. 56)

REV/DLY (REVERB E.LEVEL): 0-127


Le niveau de l'effet de réverbération peut être réglé quand REVERB est choisi comme valeur pour le paramètre REV/DLY TYPE.

REV/DLY (DELAY FEEDBACK): 0-127

Le feedback (réinjection) du delay est modifiable quand DELAY est choisi comme valeur pour le paramètre REV/DLY TYPE.

FLANGER (FLANGER E.LEVEL): 0-127


Ajuste le niveau du flanger.



Réglage des effets


De nombreux paramètres permettent le réglage des effets en plus de ceux qui peuvent être réglés avec les potentiomètres de la section EFFECTS (REV/DLY, FLANGER). En modifiant ces autres paramètres, vous pouvez obtenir une grande variété d'effets.

1. Tournez un des potentiomètres de la section EFFECTS (REV/DLY, FLANGER). Le paramètre choisi apparaît sur l'écran.



Après un certain laps de temps, l'affichage précédent revient.

 Pressez la touche curseur [►] pendant que le paramètre apparaît à l'écran pour choisir le paramètre voulu.



- **3.** Tournez la molette VALUE pour régler le paramètre.
- * Les modifications sont perdues si vous changez de kit ou si vous éteignez la DR-202. Si vous désirez sauvegarder les modifications effectuées, pressez [KIT] jusqu'à obtenir le kit en cours sur l'écran, puis pressez [COPY/INST] pour écrire les données (ceci ne s'applique qu'aux kits utilisateur voir "Copier un kit" p. 56)

REVERB/DELAY TYPE:

Small Room, Studio, Club, Lounge, Large Hall, Dark Hall, Plate 1, Plate 2, Stereo Delay, Pan Delay

Stereo Delay, Pan Delay

Ceci permet de choisir le type de reverb ou delay utilisé pour le son. Les paramètres compris entre Small Room et Plate 2 sont des effets de reverb tandis que Stereo Delay et Pan Delay sont des effets de delay.

• Small Room: Reproduit la réverbération d'une

petite pièce.

• Studio: Reproduit la réverbération typique

des studios.

• Club: Reproduit la réverbération d'une

boîte de nuit.

• Lounge: Reproduit la réverbération d'un salon.

• Large Hall: Reproduit la réverbération d'une

grande salle.

• Dark Hall: Reproduit la réverbération sombre

d'une salle.

• Plate 1: Reproduit la réverbération d'une

réverb à plaques

• Plate 2: Reproduit la réverbération d'une

réverb à plaques.

• Stereo Delay: Le même son de delay est ajouté aux

côtés gauche et droit.

• Pan Delay: Le son de delay passe (Pan) du côté

gauche au côté droit.

REVERB TIME: 0-100

Règle la durée de la réverbération quand REVERB est choisi.

DELAY TIME:

5-450 ms, (\$\frac{1}{3}\$) triolets de blanche, (\$\frac{1}{2}\$) noires pointées, (\$\frac{1}{2}\$) noires, (\$\frac{1}{3}\$) triolets de noire, (\$\frac{1}{2}\$) croches pointées, (\$\frac{1}{2}\$) triolets de croches, (\$\frac{1}{2}\$) doubles-croches pointées, (\$\frac{1}{2}\$) doubles-croches de doubles-croches

Règle la durée du DELAY quand DELAY est sélectionné.

La durée du delay ne peut pas être synchronisée avec une horloge MIDI externe.

* Si le tempo ne correspond pas aux intervalles fixés ciaprès, le delay sera réglé sur 450 ms, quel que soit le tempo.

• (J3) Triolets de blanche: BPM=177.0-250.0

• (🗓) Noires pointées : BPM=200.0-250.0

• (J) Noires : BPM=133.0-250.0

• (**J** 3) Triolets de noire : BPM= 89.0–250.0

• (**J** .) Croches pointées : BPM=100.0-250.0

• (1) Croches: BPM= 67.0-250.0

• (**5** Triolets de croche : BPM= 45.0–250.0

• (F.) Croches pointées : BPM= 50.0–250.0

• (F) Doubles-croches: BPM= 40.0-250.0

• (F3) Triolets de doubles-cr. : BPM= 40.0-250.0

DELAY E.LEVEL: 0-100

Règle le niveau de delay quand DELAY est sélectionné.

FLANGER TYPE:

Jet Flanger, Soft Flanger, Hard Flanger, Cold Flanger

Règle le type de flanger.

• Jet Flanger: Un flanger donnant l'effet du passage

d'un d'avion.

• Soft Flanger: Un effet de flanger doux.

• Hard Flanger: Un effet de flanger fort.

• Cold Flanger: Un effet de flanger rappelant le

chorus.

FLANGER RATE: 0-100


Règle la vitesse du flanger.

Rendre muet chaque instrument

Vous pouvez fermer individuellement les instruments grâce la fonction MUTE.

1. Pressez [MUTE].

[MUTE] s'allume et l'état des Mute apparaît à l'écran. Le nom des instruments est abrégé par des caractères alphanumériques dans la ligne supérieure de l'affichage.



- **2.** Une pression sur un pad modifie l'état de Mute pour l'instrument assigné à ce pad.
 - o: Non muet
 - x: Muet
- * Pour fermer ou rouvrir une partie externe, utilisez la touche [MIDI].
- 3. L'affichage revient à l'écran précédent quand [MUTE] est à nouveau pressé. Dans ce cas, [MUTE] clignote si au moins un instrument est muet.
- * La fonction Mute est inopérante si l'instrument muet n'est pas utilisé dans le Pattern.

ecoccoccocccccccccccccccccccccc

Fonction Solo

Si [SHIFT] est maintenu appuyé pendant la pression sur un pad, tous les instruments excepté celui assigné au pad sont rendus muets (fonction Solo). Il suffit de renouveler l'opération pour revenir à l'état précédent.

Fonction de suppression des Mutes

Presser [MUTE] en maintenant [SHIFT] supprime tous les Mutes.

Chapira 3 Javar sur las Pacis

La DR-202 est équipé de 13 pads disposés comme un clavier. Vous pouvez les utiliser pour jouer des sons de batterie, de basse, ou des sons d'un module MIDI externe. Ces pads peuvent aussi servir à jouer dans tous les modes (Song, Pattern, MIDI et Utility).

Jouer des sons de batterie


Lors de la mise en marche, la DR-202 est prête à jouer des sons de batterie.

S'ils ne jouent pas après la mise sous tension de la DR-202, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que [BASS] n'est pas allumé ou clignotant. S'il l'est, pressez [BASS] pour l'arrêter.
- Vérifiez que [MUTE] n'est pas allumé. S'il l'est, pressez [MUTE] pour l'éteindre.
- Vérifiez que [ROLL] n'est pas allumé ou clignotant. S'il l'est, pressez [ROLL] pour l'arrêter.

Changer l'accent (Volume)

1. Pressez [KIT]. Le kit apparaît à l'écran.




- **2.** Pressez la touche curseur [►] pour placer le curseur sur le paramètre ACC.
- Tournez la molette VALUE pour régler l'accent (de 1 à 8)
- **4.** Pressez [KIT]. L'écran précédent s'affiche.

Jouer des roulements (ou "Rolls")

La fonction Roll de la DR-202 vous permet de faire des roulements ultra rapides du type "drum'n'bass" en appuyant sur un seul pad. 68 types différents et vitesses différentes de roulements définis par l'utilisateur vous permettent une grande variété de jeu.

- * Les roulements ne peuvent pas être joués avec les sons de basse ou les sons MIDI externes.
- * Si les réglages de roulement sont modifiés pendant qu'un morceau ou un Pattern est joué, ce dernier sera joué avec les nouveaux réglages de roulement.

Pressez [ROLL].
 [ROLL] s'allume et le type de roulement apparaît à l'écran.




- 2. Quand un pad est pressé, le roulement est joué.
- **3.** Pour revenir au mode de jeu normal, pressez à nouveau [ROLL].

[ROLL] s'éteint et l'écran précédent s'affiche.

Changer de type de Roll

Pressez [ROLL].
 [ROLL] s'allume et le type de roulement s'affiche.




2. Tournez la molette VALUE pour changer le type de roulement.


Flat	No.17	Down Alt
Cresc	No.18-20	Down Dir1-3
Decresc	No.21-23	Lo-Fi1-3
Up	No.24-26	Hi-Fi1-3
Down	No.27-29	Lo-Fi1-3 Alt
Up Cresc	No.30-32	Lo-Fi1-3 Dir1
Down Cresc	No.33-35	Lo-Fi1-3 Dir2
Flat Dir	No.36-38	Hi-Fi1-3 Alt
Cresc Alt	No.39-41	Hi-Fi1-3 Dir1
Cresc Dir1-2	No.42-44	Hi-Fi1-3 Dir2
Decresc Alt	No.45-56	Phrase1-12 Dir
Decresc Dir	No.57-64	Fill1–8
Up Alt	No.65-67	Flam1-3
Up Dir1-3		
	Cresc Decresc Up Down Up Cresc Down Cresc Flat Dir Cresc Alt Cresc Dir1–2 Decresc Alt Decresc Dir Up Alt	Cresc No.18–20 Decresc No.21–23 Up No.24–26 Down No.27–29 Up Cresc No.30–32 Down Cresc No.33–35 Flat Dir No.36–38 Cresc Alt No.39–41 Cresc Dir1–2 No.42–44 Decresc Alt No.45–56 Decresc Dir No.57–64 Up Alt No.65–67

Changer la vitesse du roulement

 Pressez [ROLL].
 [ROLL] s'allume et le type de roulement apparaît à l'écran.



 Quand la touche curseur [►] est appuyée, la vitesse du roulement apparaît à l'écran.



- **3.** Tournez la molette VALUE pour changer la vitesse de roulement (00-127).
- * La vitesse est indépendante du tempo.
- **4.** Pressez la touche curseur [◀] pour revenir à la sélection du type de roulement.

Faire durer les roulements

Vous pouvez faire durer les roulements même après avoir relâché les pads en pressant [ROLL] pendant qu'un roulement est joué (tout en tapant sur les pads).

- * [ROLL] clignote en rythme sur le tempo du roulement tant que celui-ci dure.
- * Quand le type de roulement sélectionné n'est pas en boucle, le roulement s'arrête quand il est fini.
- * Quand un roulement de type boucle est sélectionné, le roulement continue. Pressez [ROLL] une fois de plus, allumant [ROLL], pour arrêter le roulement.


Au sujet des roulements

Quoiqu'un numéro de note soit assigné à chacun des 13 sons (KICK1, SNARE1, etc.) qui forment la partie rythmique, d'autres numéros de notes, différents de ces 13 sons, sont assignés pour être utilisés comme sons de roulements (pour faire jouer les roulements de la DR-202 par un appareil MIDI externe, il faut spécifier le numéro de note à assigner au roulement).

Pad	Note Number
KICK 1	36 (24H)
KICK 2	35 (23H)
SNARE 1	38 (26H)
SNARE 2	40 (28H)
CLOSED HH	42 (2AH)
OPEN HH	46 (2EH)
HIT 1	50 (32H)
RIDE	51 (33H)
HIT 2	47 (2FH)
CRASH	49 (31H)
HIT 3	43 (2BH)
PERC 1	60 (3CH)
PERC 2	61 (3DH)

Pad	Note Number
ROLL KICK 1	100 (64H)
ROLL KICK 2	101 (65H)
ROLL SNARE 1	102 (66H)
ROLL SNARE 2	103 (67H)
ROLL CLOSED HH	104 (68H)
ROLL OPEN HH	105 (69H)
ROLL HIT 1	106 (6AH)
ROLL RIDE	107 (6BH)
ROLL HIT 2	108 (6CH)
ROLL CRASH	109 (6DH)
ROLL HIT 3	110 (6EH)
ROLL PERC 1	111 (6FH)
ROLL PERC 2	112 (70H)

Quand un Roll est joué par la DR-202, il n'est pas interprété comme "voici une séquence d'événements joués un par un, représentant le roulement" mais plutôt comme "voici un son unique appelé roulement". Donc, dans les Patterns qui comportent des roulements, si vous arrêtez un roulement avant la fin et essayez de le redémarrer de cet endroit, ceci ne peut pas fonctionner (c'est également valable pour certains sons qui durent très longtemps).



Le message Note On (déclenchement de la note) est situé à gauche de la partie en noir du roulement, représentant le temps de Gate (durée). Si vous arrêtez à la position marquée "STOP" puis relancez le jeu, le son de la piste SNARE 1 ne sera pas audible, car le message de déclenchement NOTE ON sera déjà passé. Seule la Charleston fermée (Closed HH) sera audible.

Jouer des sons de basse


Lors de la mise sous tension, la DR-202 est prête à jouer des sons de batterie. Pour jouer des sons de basse, appuyez sur [BASS]; [BASS] s'allume.

Si des sons de basse ne sont pas produits quand vous appuyez sur les pads, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que [BASS] est bien allumé. Dans le cas contraire, pressez [BASS] une fois; si [BASS] clignote, appuyez [BASS] deux fois sur de façon à avoir une lumière fixe.
- Vérifiez que [MUTE] n'est pas allumé. S'il l'est, pressez [MUTE] pour l'éteindre.
- Vérifiez que [ROLL] n'est pas allumé ou clignotant. S'il l'est, pressez [ROLL] pour l'arrêter.

Changer l'Accent (Volume)

Pressez [KIT].
 Le kit apparaît à l'écran.




- **2.** Pressez la touche curseur [►] pour placer le curseur sur l'accent (ACC).
- **3.** Tournez la molette VALUE pour régler l'accent (entre 1 et 8).
- 4. Pressez [KIT]. Vous retrouvez l'écran précédent.

Transposer les pads d'une octave (Octave Shift)

En jouant des sons de basse et des sons d'un appareil MIDI externe, vous pouvez transposer la tessiture sur 8 octaves grâce au réglage Octave Shift.

- * Le décalage d'octave est inopérant sur les sons de batterie.
- * La transposition des pads est indépendant des notes MIDI pour les parties rythmiques (Drum Parts).
- Pressez [KIT].
 Le kit apparaît sur l'écran.



- **2.** Pressez la touche curseur [►] pour vous placer sur OCTAVE.
- **3.** Tournez la molette VALUE pour choisir une valeur (entre 0 et 7).
- 4. Pressez [KIT]. L'écran précédent réapparaît.

Réglage du portamento

Le portamento est une fonction qui fait "glisser" le son d'une note à la suivante.

En jouant des sons de basse, vous pouvez activer ou désactiver le portamento aussi bien qu'en modifier les réglages (le temps que met la note pour atteindre sa hauteur).

- * Le portamento est inactif sur les sons de batterie.
- Pressez [PORTAMENTO].
 L'état du portamento et le temps de portamento s'affichent à l'écran.



- **2.** POn ou OFF oucheTemps de Portamento aller sur le paramètre SW ou TIME (00-127).
- 3. Tournez la molette VALUE pour faire les réglages.

Jouer avec un module MIDI externe

Lors de la mise en marche, la DR-202 est prête à jouer des sons de batterie.

Pour jouer les sons d'un module MIDI externe, maintenez [SHIFT] appuyé puis pressez sur [BASS]. [BASS] clignote.


Si les sons du module externe ne sont pas joués quand vous actionnez les pads, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que [BASS] clignote. S'il est éteint ou allumé en continu, maintenez [SHIFT] appuyé puis pressez sur [BASS] jusqu'à ce qu'il clignote.
- Vérifiez que [MUTE] n'est pas allumé. S'il l'est, pressez [MUTE] pour l'éteindre.
- Vérifiez que le port MIDI OUT de la DR-202 est connecté au port MIDI IN du module de sons externe.
- Vérifiez que le canal MIDI de la partie externe réglé dans la DR-202 correspond au canal de réception du module MIDI.
- Vérifiez que la hauteur du pad actionné correspond à une hauteur de son jouable par le module externe.
- * Pour plus de détails, consultez le paragraphe "Réglages MIDI" dans la section 8 : "Connexion d'appareils MIDI" p. 58.
- * Si vous utilisez un SP-202 (vendu séparément) ou un MS-1 (également vendu séparément) comme module MIDI externe, reportez-vous au paragraphe "Contrôler un SP-202 ou un MS-1" dans la section 8 : "Connexion d'appareils MIDI" p. 62.

Transposer les pads d'une octave (Octave Shift)

En jouant des sons de basse ou les sons d'un appareil MIDI externe, vous pouvez transposer la tessiture sur 8 octaves grâce au réglage de décalage d'octave.

- * Le décalage d'octave est inopérant sur les sons de batterie.
- * La transposition des pads est indépendante des notes MIDI des parties rythmiques (Drum Parts).
- Pressez [KIT].
 Le kit apparaît sur l'écran.



- **2.** Pressez la touche curseur [►] pour vous placer sur OCTAVE.
- **3.** Faites tourner la molette VALUE pour choisir une valeur (entre 0 et 7).
- 4. Pressez [KIT]. L'écran précédent réapparaît.

antelle Pelle lendigent Denigend

Remarque à propos de l'enregistrement

Méthodes d'enregistrement

Les Patterns peuvent être enregistrés selon deux méthodes.

Enregistrement en temps réel

En enregistrement temps réel, les Patterns sont enregistrés en actionnant les pads en rythme en suivant le métronome. Les Patterns sont joués en boucle, et de nouveaux événements sont ajoutés à ceux existant.

Même si le placement est irrégulier, il peut être corrigé pendant la saisie en utilisant la fonction Quantize (quantification).

De plus, les Patterns peuvent être enregistrés depuis des appareils MIDI externes.


Enregistrement pas-à-pas

En enregistrement pas-à-pas, les notes sont enregistrées une à une en précisant leur hauteur et leur durée. Le résultat peut être vérifié en faisant jouer le Pattern en boucle.

Changer de mode d'enregistrement.

Il est possible de passer de l'enregistrement en temps réel à l'enregistrement en pas-à-pas à tout moment de la création d'un Pattern. Le choix du mode est expliqué dans le schéma suivant.

Enregistrement d'un Pattern



Paramètres d'enregistrement

Les paramètres suivants peuvent être réglés pendant l'enregistrement.

Quantize:

- () Noire, () Triolet de noire, () Croche,
- (\$\infty\$) Triolet de croche,(\$\infty\$) Double croche,
- (F3) Triolet de double croche,
- (#) Triple croche, (#3) Triolet de triple croche, Hi (4 x 96 = 1/384 de ronde)

En enregistrement en temps réel, les irrégularités de placement sont compensées en fonction du réglage de quantification.

En enregistrement en pas-à-pas, cette valeur correspond à la plus courte note enregistrable.

Nombre de mesures: 1-8

Battement: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4


En enregistrement en temps réel, le battement donne le nombre de temps par mesure que battra le métronome.

Temps en Tic:

1-100 - 4-495 (quatre mesures, quatre temps par mesure)

En enregistrement pas-à-pas, la position de la note est spécifiée en termes de mesures (le chiffre de gauche), de temps (le troisième chiffre en partant de la droite) et en tics (les deux chiffres les plus à droite).

 Le Tic est la plus petite division et correspond à 1/96 de noire.



Instrument:

Veuillez vous référer à la Liste des Instruments (p. 70)

Lors de l'enregistrement des percussions en pas-à-pas, les noms des instruments sont affichés à l'endroit où les données sont entrées.

- * Ce réglage n'affecte pas la partie de basse ni la partie externe.
- Ceci ne s'applique pas à l'enregistrement en temps réel.

Nom des notes:

C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B

Lors de l'enregistrement des parties de basse et externe en pas-à-pas, le nom des notes s'affiche où les données sont entrées.

- * Ce réglage n'affecte pas la partie rythmique.
- * Ceci ne s'applique pas à l'enregistrement en temps réel.

Octave: 0 à 7

Règle l'octave (registre) des sons entrés en tapant sur les pads de la DR-202 lors de l'enregistrement des parties de basse et externe. Cependant, en enregistrant depuis un appareil MIDI externe, ce réglage est ignoré et la hauteur est déterminée par le message de note.

* Ce réglage n'affecte pas la partie rythmique.

Durée (Gate Time): 0001 à 2047

Pour l'enregistrement temps réel des parties de basse et externe, le temps de Gate (Gate Time) représente la durée qui sépare le moment où la note est émise et celui où la note est relâchée.

Pour l'enregistrement en pas-à-pas de ces mêmes parties, la durée des notes est spécifiée par le temps de Gate (Gate Time).

- * La durée des roulements est également déterminée par le temps de Gate
- Quand le parmaètre Gate Time est réglé sur 96, une noire égale un temps.
- Les notes ne peuvent pas durer plus longtemps que leurs réglages de Gate Time.

Accent: 1 à 8

Règle l'accent (ou volume) quand le son est saisi à l'aide des pads. Cependant, en enregistrant depuis un appareil MIDI externe, ce réglage est ignoré et l'accent est déterminé par la vélocité.

Timing Shift (Décalage temporel): -12 à +12

Ceci est un réglage fin permettant d'avancer ou de retarder une note en enregistrement pas-à-pas.

BPM: 40.0 à 250.0


Règle la vitesse du métronome en enregistrement en temps réel.

Enregistrement en temps réel (Realtime Recording)


1. Mode Pattern

Pressez [STYLE] ou [PATTERN]. L'écran du mode Pattern apparaît

Avec les Patterns Presets:



Avec les Patterns utilisateur (User):



Choisir un style utilisateur (USER)


* Si l'affichage indique autre chose qu'un style utilisateur (USER), alors la DR-202 n'est pas prête à enregistrer.

Choisir un Pattern

Pressez [PATTERN] ou la touche curseur [>] pour positionner le curseur sur le numéro de Pattern, puis tournez la molette VALUE pour choisir le Pattern utilisateur à enregistrer.

2. Attente d'enregistrement

Pressez [REC]. [REC] clignote, le métronome commence à jouer, et la DR-202 passe en mode d'attente d'enregistrement temps réel.



Presser [REC] à nouveau permet de changer de mode d'enregistrement afin de passer en mode pas-à-pas.

Nommer le Pattern

Vous pouvez donner un nom au Pattern utilisateur (huit caractères au plus).

En mode d'attente d'enregistrement temps réel, appuyez sur la touche curseur [◄] pour placer le curseur sur le nom du Pattern. Utilisez les touches curseur et tournez la molette VALUE pour lui donner le nom voulu en changeant les caractères.

* Vous pouvez effacer une lettre en pressant [DEL]. Pour insérer un espace, pressez [COPY/INST].

Choisir un nombre de mesures, une signature rythmique et une valeur de quantification

Avant de commencer l'enregistrement en temps réel, vous devez choisir un nombre de mesures, une signature rythmique et une valeur de quantification. Utilisez les touches curseur pour choisir les paramètres et tournez la molette VALUE pour effectuer les réglages.

Faire les réglages pour les roulements qui vont être joués

Lors de l'enregistrement des parties rythmiques, les types et vitesses de roulements doivent être réglés. Pour cela, en mode d'attente d'enregistrement temps réel, pressez [ROLL] puis utilisez les touches curseur et tournez la molette VALUE pour effectuer les réglages.

Régler le métronome


Pour la vitesse du métronome, pressez [BPM] afin de choisir un tempo facile pour enregistrer.

Une fois le tempo ajusté, pressez à nouveau [BPM] pour revenir à l'écran précédent.

* Pendant l'enregistrement, le tempo le plus récent sert de tempo standard pour le Pattern.

3. Commencer l'enregistrement

Pressez [START]. [REC] s'allume en continu, [START] clignote en suivant le tempo et l'enregistrement commence.



S'exercer à jouer le Pattern

Si vous le pressez pendant l'enregistrement en temps réel, [REC] se met à clignoter et la DR-202 passe en mode Exercice (Rehearsal). En mode Exercice, la DR-202 ne commence pas à enregistrer même si les pads sont actionnés. Pressez [REC] à nouveau pour revenir à l'enregistrement en temps réel.

* Le même procédé est utilisé pour effectuer des enregistrements depuis un appareil MIDI externe.


4. Interprétation

Jouez sur les pads en rythme avec le son du métronome.


Changer de Part

Pour changer de partie, pressez [BASS]. Pour choisir la partie MIDI externe, maintenez [SHIFT] puis pressez [BASS].


[BASS] éteint : partie rythmique (Drum Part)



[BASS] allumé : partie de basse (Bass Part)



[BASS] clignotant: partie externe



Changer de kit

Pour changer de kit, pressez [KIT].



- * Pendant l'enregistrement, le kit le plus récemment utilisé est présélectionné pour l'enregistrement du Pattern.
- * Pressez [KIT] à nouveau pour revenir à l'écran précédent.

Effacer les notes indésirables

Vous pouvez effacer les notes inutiles en temps réel en maintenant [DEL] tout en tapant sur les pads en mode d'enregistrement temps réel.

Avec la partie rythmique, en maintenant [DEL] appuyé lorsque vous actionnez les pads qui contiennent les sons que vous souhaitez supprimer (plusieurs pads peuvent être pressés simultanément), les notes correspondant à ces pads sont supprimées pendant que les pads sont maintenus.


Avec les parties de basse et externe, il faut maintenir [DEL] tout en pressant les pads contenant les sons à effacer, les sons correspondant à ces pads seront supprimés tant que les pads sont maintenus.

Enregistrer le mouvement des potentionètres (Realtime Modify)

Vous pouvez utiliser les potentiomètres rotatifs REALTIME MODIFY (CUTOFF, RESONANCE, DECAY) pendant l'enregistrement en temps réel.


- * Utilisez le potentioniètre INSTRUMENT SELECT pour choisir l'instrument à modifier en temps réel.
- * Pour effacer un mouvement de potentiomètre (Realtime Modify), commencez par sélectionner l'instrument modifié par l'utilisation du potentiomètre INSTRU-MENT SELECT, puis maintenez [DEL] appuyé pendant que vous tournez le potentiomètre dont vous voulez effacer le mouvement. L'effacement continue jusqu'à ce que le potentiomètre ne soit plus manipulé.
- * En utilisant l'enregistrement des potentiomètres, une mesure vide est automatiquement jouée à chaque répétition du Pattern (fonction Loop Rest). Cette mesure vide (repos) n'est jouée que pendant l'enregistrement en temps réel.

De plus, à ce moment, vous pouvez supprimer tous les mouvements de potentiomètres du Pattern en maintenant [DEL] appuyé tout en tournant tous les potentionètres.




Fonction Loop Rest

Lorsque vous enregistrez un mouvement de potentiomètre proche de la fin du Pattern, si aucun espace vide n'existe entre la fin et le début du Pattern, le mouvement déborde sur le début du Pattern et efface les mouvements précédemment enregistrés.



C'est pour cette raison que la DR-202 insère une mesure vide entre chaque répétition du Pattern (fonction Loop Rest).

Ceci permet de stopper le mouvement du potentiomètre quand le Pattern recommence pour obtenir des enregistrements plus fluides.



Les mesures vides ne sont jouées que pendant l'enregistrement. Elles ne sont pas jouées quand les Patterns sont utilisés après leur enregistrement.

* Même si tous les mouvements de potentionètres sont effacés, la DR-202 continue de jouer les mesures vides. Pour les supprimer, vous devez repasser en mode d'attente d'enregistrement puis relancer l'enregistrement depuis le début.

Enregistrer des roulements en temps réel

Vous pouvez enregistrer des roulements sur la partie rythmique.

Pour enregistrer des roulements, pressez [ROLL] de façon à ce que [ROLL] s'allume.

- * Seul un type et une vitesse de roulement peuvent être spécifiés pour un Pattern. Les derniers réglages effectués perdurent pendant l'enregistrement.
- * Les roulements ne peuvent pas être joués sur les parties de basse et externe.
- * Pour effacer un roulement, pendant que [ROLL] est allumé, pressez le pad correspondant au roulement à effacer en maintenant enfoncée [DEL].

Ajouter des accents

L'accent (volume sonore du son) de chaque note est déterminé par la valeur (1 à 8) indiquée en bas à droite de l'écran pour chaque partie (l'accent est indépendant de la pression exercée sur les pads). Cependant, si vous utilisez un appareil MIDI externe pour enregistrer, l'accent dépendra de la vélocité.

5. Terminer l'enregistrement


Pressez [STOP/CONT]. [REC] recommence à clignoter, [START] est éteint et la DR-202 est en mode d'attente d'enregistrement temps réel.

Comment retourner à l'enregistrement en temps réel ?

Alors que la DR-202 est en attente d'enregistrement temps réel, pressez [START]. [REC] s'allume, [START] clignote en rythme sur le tempo et vous pouvez à nouveau enregistrer.

Comment passer en mode pas à pas?

Quand la DR-202 est en attente d'enregistrement temps réel, pressez [REC]. La DR-202 passe alors en mode pas à pas.




Pressez [START]. [REC] s'allume fixement, le métronome s'arrête, [START] clignote en rythme sur le tempo et vous pouvez enregistrer en pas à pas.

Comment finir l'enregistrement?

Alors que la DR-202 est en attente d'enregistrement temps réel, pressez [STOP/CONT]

[REC] s'éteint, le métronome s'arrête et la DR-202 revient en mode Pattern.




Enregistrement pas à pas


1. Mode Pattern

Pressez [STYLE] ou [PATTERN]. L'écran du mode Pattern apparaît à l'écran.

Avec les Patterns Presets:



Avec les Patterns utilisateur (User):



2. Sélection du Pattern

Sélectionner les Patterns utilisateur (USER)


* Si l'écran indique un style qui n'est pas un style utilisateur, la DR-202 refusera de passer en mode enregistrement.

Choisir un Pattern

Pressez [PATTERN] ou la touche curseur [>] pour positionner le curseur sur le numéro de Pattern, puis tournez la molette VALUE pour choisir le Pattern utilisateur à enregistrer.

3. Attente d'enregistrement

Pressez [REC]. [REC] clignote, le métronome commence à jouer, et la DR-202 est en mode d'attente d'enregistrement.



* Presser [REC] à nouveau permet de changer de mode d'enregistrement et de passer en mode pas-à-pas.

Nommer le Pattern

Vous pouvez donner un nom au Pattern utilisateur (huit caractères au plus).

En mode attente d'enregistrement, appuyez sur la touche curseur [] pour placer le curseur sur le nom du Pattern. Utilisez les touches de curseur et tournez la molette VALUE pour lui donner le nom voulu en changeant les caractères.

* Vous pouvez effacer une lettre en pressant [DEL]. Pour insérer un espace, pressez [COPY/INST].

Choisir le nombre de mesures, une signature rythmique et une valeur de quantification

Avant de commencer l'enregistrement en pas-à-pas, vous devez choisir un nombre de mesures, une signature rythmique et une valeur de quantification. Utilisez les touches curseur pour choisir les paramètres et tournez la molette VALUE pour effectuer les réglages.

Faire les réglages pour les roulements qui vont être joués

Lors de l'enregistrement des parties rythmiques, les types et vitesses de roulements doivent être réglés.

Pour cela, en mode d'attente d'enregistrement, pressez [ROLL] puis utilisez les touches curseur et tournez la molette VALUE pour effectuer les réglages.

Une fois les réglages achevés, pressez à nouveau [ROLL].

Régler le métronome


Pour la vitesse du métronome, pressez [BPM] afin de choisir un tempo.

Une fois le tempo ajusté, pressez à nouveau [BPM] pour revenir à l'écran précédent.

* Pendant l'enregistrement, le tempo le plus récent sert de tempo standard pour le Pattern.

4. Commencer l'enregistrement

Pressez [START]. [REC] s'allume en continu, le métronome s'arrête, [START] clignote en rythme et l'enregistrement pas à pas commence.




* La DR-202 passera automatiquement en mode temps réel si elle reçoit un message MIDI "Start" d'un appareil MIDI externe.

5. Entrée des sons

Pressez les pads pour entrer les sons.

Pour vous déplacer en avant ou en arrière en respectant le paramètre de quantification, pressez [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]). Pour vous déplacer en avant ou en arrière sans tenir compte du paramètre de quantification, déplacez le curseur sur le temps de quantification, les mesures ou les tics puis tournez la molette VALUE pour vous déplacer dans le morceau. Pour les parties de basse, externe et les roulements, la durée de la note n'est pas déterminée par le jeu sur le pad mais par le réglage de la durée (Gate Time).




* Vous ne pouvez pas enregistrer depuis un appareil MIDI externe en mode pas-à-pas.


Changer de partie (Part)

Pour changer de partie, pressez [BASS]. Pour choisir la partie MIDI externe, maintenez [SHIFT] puis pressez [BASS].


[BASS] éteint : partie rythmique (Drum)



[BASS] allumé : partie de basse (Bass)




[BASS] clignotant: partie externe



Changer de kit

Pour changer de kit, pressez [KIT].



* Pressez [KIT] à nouveau pour revenir à l'écran précédent.

Effacer les notes indésirables

Si [DEL] est appuyée, le son courant affiché sur l'écran est effacé.

Enregistrer des roulements en mode pas à pas

Vous pouvez enregistrer des roulements sur la partie rythmique.

Pour enregistrer des roulements, pressez [ROLL] de façon à ce que [ROLL] s'allume.

Un symbole apparaît à l'écran pour les sons contenant des roulements.

- * Seul un type et une vitesse de roulement peuvent être spécifiés pour un Pattern. Les derniers réglages effectués perdurent pendant l'enregistrement.
- * Les roulements ne peuvent pas être joués sur les parties de basse et externe

Indique qu'un roulement est exécuté

Enregistrement pas à pas du Portamento

Vous pouvez enregistrer le portamento dans les parties de basse et externe en enregistrement pas à pas. Pour enregistrer le portamento, pressez [PORTAMENTO] aux positions auxquelles vous voulez l'ajouter. L'information de portamento est saisie, et l'affichage apparaît ainsi:

Affiché lors de l'entrée d'une valeur de Portamento

De plus, en maintenant [SHIFT] et en pressant [PORTAMENTO], vous pouvez préciser le temps de portamento.



- * Si le temps de portamento n'est pas précisé, le temps le plus récemment utilisé est conservé.
- * Le portamento ne fonctionne pas sur les parties rythmiques.

Ajouter des accents

L'accent (volume sonore du son) de chaque note est déterminé par la valeur (1 à 8) indiquée en bas à droite de l'écran pour chaque partie (l'accent est indépendant de la pression exercée sur les pads). Cependant, si vous utilisez un appareil MIDI externe pour enregistrer, l'accent dépendra de la vélocité.

6. Terminer l'enregistrement


Pressez [STOP/CONT]. [REC] recommence à clignoter, [START] est éteint, le métronome se met en marche et la DR-202 passe en mode d'attente d'enregistrement pas à pas.

Comment retourner à l'enregistrement pas à pas ?

Alors que la DR-202 est en attente d'enregistrement pas à pas, pressez [START]. [REC] s'allume, [START] clignote en rythme sur le tempo et vous pouvez à nouveau enregistrer en pas à pas.

Comment passer en mode temps réel?

Quand la DR-202 est en attente d'enregistrement pas à pas, pressez [REC]. La DR-202 passe passe alors en mode d'enregistrement temps réel.



Pressez [START]. [REC] s'allume fixement, le métronome s'arrête, [START] clignote en rythme sur le tempo et vous pouvez enregistrer en pas à pas.

Comment terminer l'enregistrement?

Alors que la DR-202 est en attente d'enregistrement temps réel, pressez [STOP/CONT]. [REC] s'éteint, le métronome s'arrête et la DR-202 retourne en mode Pattern.

USER 01 HAME

Chepine 5 Edition des Retiterre


Édition des patterns

Les patterns sont édités en enregistrement pas à pas.


1. Mode Pattern

Pressez [STYLE] ou [PATTERN]. L'écran du mode Pattern s'affiche.

Avec les patterns Preset:



Avec les patterns Utilisateur :



2. Sélectionner des patterns Choisir des styles Utilisateur (USER)


* Si l'écran affiche autre chose qu'un style Utilisateur, la DR-202 ne se mettra pas en attente d'enregistrement pas à pas.

Choisir un pattern

Appuyez sur [PATTERN] ou sur [►] pour déplacer le curseur sur le numéro du pattern, puis utilisez la molette VALUE pour sélectionner le pattern à éditer.

3. Attente d'édition

Pressez deux fois [REC]. [REC] clignote, le métronome démarre, et la DR-202 passe en attente d'édition (attente d'enregistrement pas à pas - Step Recording).




* Appuyer à nouveau sur [REC] pour que la DR-202 passe du mode d'attente d'édition pas à pas au mode d'édition temps réel.

4. Démarrer l'édition

Pressez [START].

[REC] s'allume en continu, le métronome s'arrête, et [START] clignote au tempo du pattern.



5. Édition

Aller à l'endroit du pattern que vous souhaitez éditer

Pour avancer ou reculer selon la quantification, appuyez sur [STEP-1/+1] ([STYLE], [PATTERN]). Pour vous déplacer sans tenir compte de la quantification, amenez le curseur sur Quantize, le n° de mesure, ou le Temps en Tics, puis utilisez la molette VALUE pour parcourir le morceau.

Micro Search


Si vous ne souhaitez voir que les endroits qui contiennent des données, utilisez la fonction de microrecherche (Micro Search).

Maintenez [SHIFT] tout en appuyant sur [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]) pour vous déplacer dans les emplacements qui contiennent des données.

* S'il n'y a pas d'autres données avant ou après, l'écran affichera les indications suivantes :

Vérification du Pad de la Drum Part

Appuyez sur [►] lorsque le curseur se trouve en bas à droite dans la Drum Part. Lorsque vous appuyez sur [◄], l'écran indique à quel Pad correspond le son courant.




Changer de partie (Part)


Pour changer de partie, appuyez sur [BASS]. Pour passer à une partie externe, maintenez [SHIFT] et pressez [BASS].

[BASS] éteint : partie rythmique (Drum Part)

[BASS] allumé: partie de basse (Bass Part)



[BASS] clignotant: partie Externe



Édition de données de Performance enregistrées

Déplacez le curseur sur les paramètres que vous souhaitez éditer, puis utilisez la molette VALUE pour faire les réglages.

Effacer des notes inutiles


En pressant [DEL], vous effacez le son qui est affiché à l'écran.

Édition des informations de Portamento

Vous pouvez éditer le portamento dans les parties Bass et externes.

Déplacez-vous à l'endroit qui contient les informations de portamento, positionnez le curseur sur le paramètre à éditer, et changez la valeur avec la molette VALUE.


Affiché lors de l'entrée d'une valeur de portamento



* Le portamento ne fonctionne pas avec les Drum Parts.

Ajustement de la position des sons (Timing Shift)

Il s'agit d'un ajustement fin pour avancer ou retarder le placement des sons en enregistrement pas à pas. Lorsque vous pressez sur [T.SHIFT], le degré de décalage (-12 à +12) apparaît en haut à gauche de l'écran.




Utilisez la molette VALUE pour régler ce paramètre.

SHI	FT	****	1	2	1	:	1	00
Bre	ak	K						HZ

Si vous pressez [TAP/ENTER], l'écran d'édition précédent s'affiche, avec la nouvelle valeur pour le placement.

Affiché après le réglage du décalage temporel



* Vous ne pouvez pas décaler un son hors d'un pattern.

6. Terminer l'édition

Appuyez sur [STOP/CONT]. [REC] clignote, le métronome se met en route,


[START] s'éteint, et la DR-202 se met en attente d'édition (attente d'enregistrement pas à pas).

Comment retourner à l'édition (Enregistrement pas à pas)?

En attente d'édition, pressez [START]. [REC] s'allume, le métronome s'arrête, [START] clignote sur le tempo, et vous pouvez éditer (enregistrement pas à pas) à nouveau.

Comment passer à l'enregistrement temps réel?


En attente d'édition, pressez [REC]. La DR-202 passe en attente d'enregistrement temps réel.



Appuyez sur [START]. [REC] s'allume constamment, [START] clignote sur le tempo, et vous pouvez enregistrer en temps réel.

Comment terminer l'édition?

En attente d'édition (Standby), pressez [STOP/CONT]. [REC] s'éteint, le métronome s'arrête, et la DR-202 se remet en mode Pattern.




Donner du Groove à un Pattern (Groove Quantize)


Groove Quantize est une fonction qui ajuste le placement et les accents d'un pattern selon une "loi" rythmique déterminée (le modèle de Groove). Le contenu du pattern joué ne change pas lorsqu'on applique cette fonction.

- * La fonction Groove Quantize ne peut être utilisée que sur les patterns Utilisateur
- * Pendant l'édition, désactiver la fonction Groove Quantize permet de retrouver les conditions précédentes. Si vous sortez de l'édition, vous ne pourrez plus récupérer les données.
- 1. Pressez [STYLE]. Assurez vous que l'écran affiche ceci :


Avec les patterns Preset:



Avec les patterns Utilisateur:




2. Faites tourner la molette VALUE pour choisir un des styles Utilisateur (USER).




3. Appuyez sur [PATTERN].

Le curseur se déplace sous les numéros de patterns.



4. Utilisez la molette VALUE pour sélectionner le pattern auquel vous souhaitez appliquer la fonction Groove Quantize.

Pressez [GROOVE].
 Le modèle (Template) de Groove apparaît à l'écran.



Nom du modèle de Groove

- 6. Choisissez le modèle à l'aide de la molette VALUE.
- * Appuyer sur [START] vous permet de voir ce que sera le résultat une fois les changements effectués. Si vous souhaitez confirmer ces modifications, pressez d'abord [STOP/CONT] pour arrêter la lecture.

Ν°	Modèle
1	8Beat Hi-Accent
2	8Beat Lo-Swing
3	8Beat Hi-Swing
4	8Beat Rhumba 1
5	8Beat Rhumba 2
6	8Beat Rhumba 3
7	16Beat Hi-Accent
8	16Beat Lo-Swing
9	16Beat Hi-Swing
10	16Beat Fusion 1
11	16Beat Fusion 2
12	16Beat Fusion 3
13	16Beat Reggae 1
14	16Beat Reggae 2
15	16Beat Reggae 3
16	Samba
17	Salsa
18	Triplets
19	Lagging Triplets
20	Sextuplets

- **7.** Une fois que vous avez déterminé le modèle à utiliser, pressez [GROOVE] à nouveau. Le pattern Utilisateur précédent apparaît à nouveau à l'écran, et les données après Groove Quantize sont enregistrées.
- * Si vous souhaitez annuler les modifications, mettez la fonction Groove Quantize sur OFF, puis appuyez sur [GROOVE]. Le pattern Utilisateur précédent réapparaît.

USER Ø1 HAME

Modifier le paramétrage d'un Pattern

Une seule configuration peut être spécifiée pour chaque pattern. La lecture du pattern se fait selon les données les plus récentes, spécifiées lors de l'édition (enregistrement), ou lors de l'attente d'édition (attente d'enregistrement, standby).

* La procédure suivante peut être effectuée en édition (enregistrement), ou en attente d'édition (standby)

Changer de Kit

Ceci détermine le kit utilisé par le pattern.

1. Pressez [KIT]. Le kit courant (utilisé jusqu'alors par le pattern) s'affiche.



- 2. Changez de kit à l'aide de la molette VALUE.
- 3. Appuyez sur [KIT]. L'écran précédent réapparaît.


Changer le Tempo Standard (BPM)

Détermine le tempo (en BPM) pour le pattern.

* BPM signifie "beats per minute" (battements par minute), le nombre de noires en une minute.

Changer le tempo avec la molette VALUE

1. Pressez [BPM]. Le paramètre BPM s'affiche.



Faites tourner la molette VALUE pour changer le tempo (de 40.0 à 250.0 BPM).

Le tempo est réglable par pas de 0.1 BPM. Si vous maintenez [SHIFT] alors que vous faites tourner la molette VALUE, le pas est de 1 BPM.

Changer le tempo en tapant sur la touche [TAP/ENTER]

Vous pouvez également modifier le tempo selon la fréquence à laquelle vous tapez [TAP/ENTER].

1. Pressez [TAP/ENTER] quatre fois au tempo que vous désirez établir. Le tempo est calculé automatiquement, et le pattern se met au nouveau tempo. Le tempo s'affiche alors à l'écran.

Valeur de BPM (tempo) utilisée pour l'exécution

* Le tempo ne sera pas modifié si vous ne tapez pas dans la limite de 40.0 à 250.0 BPM.


Changer les données de Roll (roulement)

Détermine la vitesse et le type de Roll à jouer.

- * Les Rolls ne peuvent pas être joués avec les sons de basse ou les sons d'un module MIDI externe.
- * La modification ne peut être effectuée lorsque l'édition (enregistrement) à lieu.

Changer le type de Roll

1. Pressez [ROLL]. [ROLL] s'allume, et le type de Roll s'affiche.




2. Utilisez la molette VALUE pour changer la valeur.


		7	1
No.0	Flat	No.17	Down Alt
No.1	Cresc	No.18-20	Down Dir1-3
No.2	Decresc	No.21-23	Lo-Fi1-3
No.3	Up	No.24-26	Hi-Fi1-3
No.4	Down	No.2729	Lo-Fi1-3 Alt
No.5	Up Cresc	No.30-32	Lo-Fi1-3 Dir1
No.6	Down Cresc	No.33-35	Lo-Fi1-3 Dir2
No.7	Flat Dir	No.36-38	Hi-Fi1-3 Alt
No.8	Cresc Alt	No.39-41	Hi-Fi1-3 Dir1
No.9-10	Cresc Dir1-2	No.42-44	Hi-Fi1-3 Dir2
No.11	Decresc Alt	No.4556	Phrase1-12 Dir
No.12	Decresc Dir	No.57-64	Fill18
No.13	Up Alt	No.65-67	Flam1-3
No.14-16	Up Dir1-3		

Changer la vitesse du Roll

1. Appuyez sur [ROLL]. [ROLL] s'allume, et le type de Roll s'affiche.



2. Si vous pressez [►], la vitesse du Roll apparaît à l'écran.




- **3.** Changez la vitesse avec la molette VALUE (00-127).
- * La vitesse de Roll (roulement) n'est pas liée au tempo.

Modifier les données de Mute (fermeture)

Vous pouvez fermer (rendre muet) les instruments séparément à l'aide de la function Mute.

 Pressez [MUTE]. [MUTE] s'allume, et l'état de la fermeture (Mute) s'affiche. Les noms des instruments sont affichés sur la ligne supérieure de l'écran.




- **2.** Presser un pad modifie l'état de la fermeture (Mute) pour l'instrument associé à ce pad.
 - o: Non muet, x: Muet
- * Pour changer l'état d'instruments externes, appuyez sur [MIDI].
- * Si vous maintenez [SHIFT] alors que vous pressez un pad, tous les instruments sauf celui associé à ce pad sont fermés (fonction Solo). Appuyer à nouveau sur le même pad avec [SHIFT] maintenu ramène l'instrument à son état précédent.

- **3.** Appuyez sur [MUTE] pour revenir à l'écran de départ. Dans ce cas, [MUTE] clignote si des instruments sont coupés.
- * La coupure n'est pas active si l'instrument coupé n'est pas utilisé dans le pattern joué...


Effacer des Patterns

1. Pressez [STYLE]. L'écran du mode Pattern s'affiche.


Avec les patterns Preset:




Avec les patterns Utilisateur:



- **2.** Utilisez la molette VALUE pour choisir un style Utilisateur (USER).
- * Seuls les styles Utilisateur peuvent être effacés.
- Appuyez sur [PATTERN] ou sur la touche [►]
 pour déplacer le curseur sur le numéro de pattern,
 puis sélectionnez le pattern à effacer avec la molette
 VALUE.
- **4.** Pressez [DEL]. Un message de confirmation vous demandant si vous souhaitez effectivement effacer le pattern s'affiche.




- * Si vous souhaitez annuler l'effacement, assurez vous que le curseur est sur "Exit" [◀] puis pressez [TAP/ENTER] pour revenir à l'écran précédent.
- Déplacez le curseur sur le numéro de pattern, puis appuyez sur [TAP/ENTER]. Un message de confirmation apparaît.



6. Pour effacer le pattern, appuyez sur [◀] pour déplacer le curseur sur "Yes", puis pressez [TAP/ENTER] à nouveau.


Le pattern est effacé, et cela s'affiche à l'écran. Si vous déplacez le curseur sur "No", puis appuyez sur [TAP/ENTER], l'effacement est annulé et vous revenez à l'écran précédent.




Copier des Patterns

Pressez [STYLE].
 L'écran du mode Pattern s'affiche.

Avec les patterns Preset:




Avec les patterns Utilisateur:



- **2.** Utilisez la molette VALUE pour choisir le Style qui contient le pattern qui sera la source pour la copie.
- Appuyez sur [PATTERN] ou la touche [►] pour déplacer le curseur sur le numéro de pattern, puis choisissez le pattern à copier à l'aide de la molette VALUE.
- **4.** Pressez [COPY/INS].


Un message vous demandant où vous souhaitez copier le pattern (la destination) s'affiche.



- * Si vous souhaitez annuler l'opération, déplacez le curseur sur "Exit" et pressez [TAP/ENTER] pour revenir à l'écran précédent.
- **5.** Choisissez le pattern de destination à l'aide de la molette VALUE.
- 6. Losque votre choix est fait, appuyez sur [TAP/ENTER].
 Un message de confirmation de la procédure apparaît.

Are	YOU	Sure?
1 _γ 1 _€	::::	No

7. Pour copier le pattern, appuyez sur [◄] pour déplacer le curseur sur "Yes", puis appuyez à nouveau sur [TAP/ENTER]. Le pattern est copié, et cela apparaît à l'écran. Si vous déplacez le curseur sur "No", puis pressez [TAP/ENTER], la copie est annulée, et vous revenez à l'écran précédent.



dhopire o Gréar des moreaux

A propos de l'enregistrement

Paramètres d'enregistrement

Le paramètre suivants est défini lors de l'enregistrement:

Step (Pas)

La position de chaque pattern est appelée "step" (pas). Le pas au démarrage d'un morceau porte le numéro 001, et les patterns peuvent être définis avec une longueur maximum de 999 pas.

* La longueur maximum du pas dépend de la quantité de mémoire disponible

Créer des morceaux (Song Recording)

1. Mode Song

Appuyez sur [SONG]. L'écran associé au mode Song s'affiche à l'écran.

501 NAME

2. Sélection du morceau

Tournez la molette VALUE pour choisir le numéro du morceau à utiliser pour l'enregistrement.

 Le morceau S20 est celui de démonstration. Il ne peut être utilisé pour l'enregistrement.


3. Attente d'enregistrement

Pressez [REC] [REC] clignote, et la machine est mise dans le mode d'attente d'enregistrement de morceau



Modifier le tempo initial

Vous pouvez définir le tempo initial (BPM), qui sera utilisé lors de la lecture du morceau. Appuyez sur [BPM] pour afficher le paramètre INIT BPM (40.0 - 250.0), puis changez sa valeur à l'aide de la molette VALUE.



Appuyez sur [►] et INIT BPM est alors réglé sur RECOMMEND. Cela signifie que la lecture se fera au tempo associé à chaque pattern.

Pressez à nouveau sur [BPM] pour revenir à l'écran précédent.

Nommer le morceau

Vous pouvez déterminer le nom (d'une longueur maximum de 12 caractères) des morceaux utilisateur. Sélectionnez la position du caractère à l'aide des touches du curseur, puis faites tourner la molette VALUE pour changer de caractère.

* Vous pouvez effacer un caractère en pressant [DEL].
Pour insérer un espace, appuyez sur [COPY/INST].

Démarrage de l'enregistrement

Appuyez sur [START]. [REC] s'allume en constinu.




5. Entrée

Utilisez les touches curseur pour le déplacer vers le nom de style ou le numéro du pattern puis faites tourner la molette VALUE pour choisir un pattern. Lorsque c'est fait, appuyez sur [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]) pour vous déplacer dans les pas.


Effacer des patterns

Appuyez sur [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]) pour vous rendre au pas qui contient le pattern que vous souhaitez effacer. Pressez [DEL]; le pattern est effacé, et les patterns situés dans les pas suivants sont décalés.



Insérer des patterns

Appuyez sur [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]) pour vous rendre au pas où vous souhaitez insérer le pattern. Pressez [COPY/INS]; le pattern sélectionné (HIP-HOP 1 01) est inséré, et les patterns situés aux pas suivants sont décalés.



Nom du Style N° du Pattern dans le pas, après insertion

Pour changer de pattern à insérer, utilisez la molette VALUE.

Confirmer un pattern (aperçu)

Appuyez sur [START]. [START] clignote, et le pattern situé au pas courant est joué.

* Lorsque vous jouez un pattern, vous pouvez appuyer sur [STEP -1/+1] ([STYLE], [PATTERN]) pour sauter des pas.

6. Fin de l'enregistrement

Appuyez sur [STOP/CONT]. [REC] clignote à nouveau, et la DR-202 passe en attente d'enregistrement de morceau.

Comment retourner à l'enregistrement de morceau?


En mode d'attente d'enregistrement, appuyez sur [START]. [REC] est alors allumé, et vous pouvez enregistrer.

Comment finir l'enregistrement?


En attente d'enregistrement, pressez à nouveau [STOP/CONT]. [REC] s'éteint, et la DR-202 revient en mode Song.

Effacer des morceaux

 Appuyez sur [SONG]. L'écran du mode Song apparaît.



- **2.** Faites tourner la molette VALUE pour sélectionner le numéro du morceau à effacer.
- * Le morceau numéro 20 est le morceau de démonstration. Il ne peut pas être effacé.
- **3.** Pressez [DEL]. Un message de confirmation s'affiche à l'écran.



,

* Si vous souhaitez annuler l'effacement, déplacez le curseur sur "Exit" avec la touche [◀], puis appuyez sur [TAP/ENTER] pour revenir à l'écran précédent.

- **4.** Déplacez le curseur sur le numéro du morceau, puis pressez [TAP/ENTER].
 - Un message vous demandant si vous souhaitez vraiment effacer le morceau s'affiche


Ar.e	YOU	Sure?
무를	= =	Ыo

5. Pour effacer le morceau, déplacez le curseur sur "Yes" à l'aide de [◄] puis appuyez sur [TAP/ENTER]. Le morceau est alors effacé. Si vous déplacez le curseur sur "No" et pressez [TAP/ENTER], l'effacement est annulé, et l'écran précédent est affiché à nouveau.


N° du Morceau effacé					
	Nom du Morceau				
SØ1	VARIO, COLUI JOSEP MINING MENERO PERAZO JANGO NATILA LIANGE MENERO MANA NA.				

Copier des morceaux

1. Appuyez sur [SONG]. L'écran du mode Song apparaît.




- **2.** Faites tourner la molette VALUE pour choisir le morceau à copier (source).
- * Vous ne pouvez pas copier le morceau numéro 20, morceau de démonstration
- Appuyez sur [COPY/INS]. Un message apparaît, vous demandant le morceau dans lequel la copie doit être effectuée (destination).



* Si vous souhaitez annuler l'effacement, déplacez le curseur sur "Exit" avec la touche [◀], cuis appuyez sur [TAP/ENTER] pour retourner à l'écran précédent.

- **4.** Utilisez la molette VALUE pour déterminer la destination.
- * Le morceau de démonstration, numéro 20, ne peut être choisi.
- **5.** Appuyez sur [TAP/ENTER]. Un message est affiché, vous demandant confirmation pour la manipulation.

- **6.** Pour effectuer la copie, déplacez le curseur sur "Yes" avec [◄] puis appuyez à nouveau sur [TAP/ENTER]. Le morceau est copié est ceci est enregistré sur l'écran.
 - Si vous déplacez le curseur sur "No" et pressez [TAP/ENTER], la copie est annulée, et l'écran précédent est affiché à nouveau.



Chenine 7 Créer des Kib originaux

En plus des 128 kits Presets d'usine, 64 kits Utilisateur sont disponibles. Avec ces kits, vous pouvez facilement éditer les paramètres pour créer des kits complètement nouveaux.

Changer le paramétrage d'un Kit

Vous pouvez changer les paramètres des kits Preset et Utilisateur.

Alors que les modifications apportées aux kits Utilisateur sont enregistrés, celles apportées aux kits Preset sont effacées lors de changement de kit ou d'arrêt de la machine, avec restauration des paramètres d'origine.

Les paramètres suivants peuvent être modifiés :

Kit Name: 11-caractères maximum

Instrument: Voir la liste des Instruments (p.70)

(Paramètres liés aux Instruments)

LEVEL:

0 - 15

PITCH:

-100-+100

PAN:

Left 7-Center-Right 7

REV/DLY SEND: 0-100 FLANGER SEND: 0-100 **CUTOFF:** -50 - +50**RESONANCE:** -50-+50 -50-+50 DECAY:

(PARAMÉTRES LIÉS AUX EFFETS)

REVERB/DELAY TYPE:

Small Room, Studio, Club, Lounge, Large Hall, Dark Hall, Plate 1, Plate 2, Stereo Delay, Pan Delay

REVERB TIME: 0-100 REVERB E.LEVEL: 0-127

DELAY TIME:

5-450 ms, (\$\frac{1}{3}\$) triolets de blanche, (\$\frac{1}{4}\$) noires pointées, (1) noires, (13) triolets de noire, (1.) croches pointées, (1) croches, (13) triolets de double croche, (F.) doubles croches pointées, (F) triples croches, (F3) triolets de triple croche

DELAY E.LEVEL: 0 - 100**DELAY FEEDBACK:** 0 - 127

FLANGER TYPE: Jet Flanger, Soft Flanger,

Hard Flanger, Cold Flanger

FLANGER RATE: 0 - 100


FLANGER E.LEVEL:

0 - 127

Les messages de Program Change MIDI ne peuvent pas être reçus pendant l'édition des kits.

Sélectionner les sons pour les instruments

1. Pressez [KIT]. Le kit utilisé pour le pattern sélectionné s'affiche.



- 2. Faites tourner la molette VALUE jusqu'à ce que le kit que vous voulez modifier apparaisse.
- Bien que vous puissiez modifier les kits Preset, les changements que vous apportez sont effacés lors du passage d'un kit à un autre ou de l'arrêt de la machine. Si vous souhaitez conserver les changements, copiez le kit dans un kit Utilisateur
- **3.** En appuyant sur [►] vous faites apparaître le nom des instruments du kit (la basse en premier) dans la partie inférieure de l'écran.



- 4. Faites tourner la molette VALUE pour vous rendre à l'instrument que vous souhaitez modifier.
- Vous pouvez aussi choisir les instruments en appuyant sur les pads correspondants.


Pour sélectionner la basse, pressez [BASS], et lorsque [BASS] est allumé appuyez sur le pad (quelconque).

- Si vous souhaitez modifier les effets, choisissez EFFECTS EDIT à ce moment.
- **5.** A l'aide de la touche [►] choisissez le paramètre dont vous voulez changer la valeur.
- 6. Réglez la valeur avec la molette VALUE.
- 7. Lorsque vous avez fait les réglages, pressez [KIT] pour retourner à l'écran précédent.


Nommer un Kit

1. Pressez [KIT].

Le kit courant apparaît à l'écran.




- **2.** Faites tourner la molette VALUE jusqu'à l'apparition du kit dont vous voulez changer le nom
- Commutez l'écran en appuyant sur [►] (le nom de l'instrument pour la basse apparaît en bas de l'écran).



- **4.** A l'aide de [**◄**] faites revenir le curseur au début du nom du kit, sur la ligne du haut.
- **5.** Déplacez le curseur vers les caractères que vous souhaitez modifier.
- Changez les caractères avec la molette VALUE.
- * Vous pouvez effacer le caractère en appuyant sur [DEL].
- * L'insertion d'espaces se fait en pressant [COPY/INS].
- **7.** Lorsque vous avez terminé, retournez à l'écran précédent en pressant [KIT].

Copier un Kit

Pressez [KIT].
 Le kit utilisé dans le pattern sélectionné apparaît.



- **2.** Faites tourner la molette VALUE jusqu'à ce que le kit que vous souhaitez copier (source) s'affiche.
- Appuyez sur [COPY/INS].
 Un message demandant la destination apparaît à l'écran.



- **4.** Sélectionnez le kit de destination à l'aide de la molette VALUE.
- 5. Appuyez sur [TAP/ENTER]. Un message de confirmation s'affiche vous demandant si vous voulez exécuter la procédure afficher à l'écran.

6. Pour effectuer la copie, déplacez le curseur sur "Yes" à l'aide de [◄] puis pressez [TAP/ENTER]. Le kit est copié, et cela apparaît à l'écran. Si vous mettez le curseur sur "No" et appuyez sur [TAP/ENTER], la copie est annulée et vous revenez à l'écran précédent.



7. Appuyez sur [KIT] pour revenir à l'écran précédent.


Chepites Connexion deposes MIDI

Qu'est-ce que le MIDI?

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un protocole standard pour l'échange de données entre instruments de musique électroniques et les les ordinateurs. Les données peuvent être envoyées et reçues par des appareils équipés de connecteurs MIDI, lorsque ces appareils sont reliés par des câbles MIDI.

Connecteurs MIDI

La DR-202 possède un connecteur MIDI IN et un connecteur MIDI OUT.



MIDI IN

MIDI IN


Connecteur pour la réception de données d'autres appareils. Il est relié au connecteur MIDI OUT d'un autre appareil.


MIDI OUT

Connecteur pour l'envoi des données de la DR-202. Il est relié au connecteur MIDI IN d'un autre appareil. En outre, si le paramètre Soft Through de la DR-202 est activé (valeur mise sur ON), les données reçues par le connecteur MIDI IN sortiront inchangées par le connecteur MIDI OUT.

Canaux MIDI

La norme MIDI utilise 16 canaux de communication (1 à 16). Si l'appareil récepteur et l'appareil émetteur sont sur le même canal, l'information peut être échangée. Les canaux des parties rythmique, basse et externe de la DR-202 peuvent être indépendants.





Informations MIDI gérées par la DR-202

Avec le MIDI, une grande variété d'informations peut être échangée, il existe donc différents types de messages. On distingue les messages gérés par les canaux de communication et ceux qui en sont indépendants (messages système).

Informations gérées par les canaux (Messages de Canal)

Il s'agit ici de messages pour transmettre des informations relatives à la lecture ou l'enregistrement.

Messages de Note

Voici les différents messages de Note :

N° de Note :position d'un padNote On:enfoncement du padNote Off:relâchement du padVelocity:réglage de l'accent

* Les numéros de note sont gérés différemment par la partie rythmique (drum) et les autres (basse et externe).

• Partie rythmique (Drum Part)

Un numéro de note est assigné à chacun des 13 pads (KICK1, SNARE1, etc.) qui constituent les parties rythmiques, de telle sorte que chaque pad (KICK1, SNARE1, etc.) joue un son différent lorsque la note correspondante est envoyée. De plus, 13 numéros de note différents sont assignés à l'utilisation de Rolls (roulements).

• Parties de Basse et Externe

La hauteur des notes est traitée telle quelle.

Program Change (changement de programme)

Permettent de changer les kits de la DR-202.

* Les messages de Program Change ne peuvent pas être reçus lors de l'édition des kits.

Control Change (changement de contrôle)

Envoi d'informations de modulation et de panoramique pour une plus grande expression lors de la lecture d'un morceau. A chaque fonction est associé un numéro de contrôle.

Messages gérés indépendamment du canal MIDI (Messages Système)

Les messages Système incluent les messages Exclusifs, et d'autres messages, tels que ceux nécessaires à la synchronisation et à la prévention d'erreurs.

Messages Système Exclusif

Ces messages servent à la transmission/réception de paramètres globaux ou liés aux patterns, vers une DR-202 ou un séquenceur externe.

Messages Communs

Cette catégorie comprend la Sélection de morceaux, et la position dans un morceau, sert à indiquer la position actuellement jouée dans un morceau.

Messages Temps réel

Il s'agit de messages utilisés lors d'une exécution synchronisée.


Cela comprend la transmission de l'horloge (Clock), pour la correspondance du tempo, l'arrêt et le démarrage (start/stop), la reprise, après l'arrêt d'un morceau au cours de son exécution.

En outre, des messages d'Active Sensing servent à éviter les notes bloquées lors de l'utilisation d'appareils MIDI externes connectés par câbles MIDI ou par un autre moyen.

A propos de la fiche d'implémentation MIDI

Tous les messages MIDI ne peuvent pas être échangés entre tous les appareils; les messages gérés par un appareil doivent être aussi gérés par celui avec lequel il souhaite communiquer.

Pour cette raison, les modes d'emploi d'appareils MIDI incluent une fiche d'implémentation MIDI, permettant à l'utilisateur de voir rapidement quels appareils sont compatibles. En comparant deux fiches d'implémentation MIDI, vous pouvez déterminer quels messages peuvent être échangés.



Réglages MIDI

Vous pouvez régler les paramètres suivants :

CHANNEL DRUM : 1-16 CHANNEL BASS : 1-16 CHANNEL EXT : 1-16

Réglage du canal MIDI de chaque partie.

MIDI CHANNEL DRUM=10

PROG CHG SW: OFF, ON

Détermine si les messages de Program Change sont émis et reçus ou non.

MIDI PROG CHG SW=ON

VOLUME SW: OFF, ON

Détermine si les messages de Volume (messages de Control Change) sont reçus ou non. Les changements de volume se produisent lorsque des messages de Volume sont reçus sur les canaux MIDI des différentes parties.

MIDI VOLUME SW=OM

VOLUME DRUM: 0-127 VOLUME BASS: 0-127 VOLUME EXT: 0-127

Réglage du volume pour chaque partie.

Lorsque le Switch MIDI Volume (paramètre précédent) est sur ON, les parties reçoivent les messages de Volume et changent la valeur de leur volume MIDI.

MIDI VOLUME DRUM=127

EXPRESSION SW: OFF, ON

Détermine si les messages d'Expression (messages de Control Change) sont reçus ou non. Le volume change lorsque des messages d'Expression sont reçus sur les canaux MIDI des différentes parties.

* Le volume de chaque partie est déterminé par deux types de messages, les messages de Volume (Control Change) et les messages d'Expression (Control Change également). Les contrôles de volume de chaque partie fonctionnent comme deux contrôles en série.

MIDI EXPRESSION SW=ON

CONTROL CHG SW: OFF, ON

Détermine si les messages de Control Change (à l'exception des messages de Volume et d'Expression) sont reçus ou non. A la réception de messages de Control Change sur les canaux de chaque Part, la valeur des paramètres associés (voir la fiche d'implémentation MIDI) changera automatiquement.

MIDI CONTROL CHG SW=ON

THRU SW: OFF, ON

Détermine si l'information reçue par le connecteur MIDI IN est renvoyée telle que par le connecteur MIDI OUT

MIDI THRU SW=OFF

OUT ASSIGN DRUM: INT, EXT, INT+EXT OUT ASSIGN BASS: INT, EXT, INT+EXT

Détermine par quel appareil l'information associée à chaque Part sera jouée. Si le paramètre est réglé sur INT, seuls les sons de la DR-202 sont joués, et il n'y a pas d'information en sortie. Sur EXT, les sons de la DR-202 ne sont pas joués; l'information est envoyée en sortie. Sur INT+EXT (réglage d'usine), les sons de la DR-202 sont joués, et l'information est envoyée en sortie également.

MIDI OUT ASSIGN DRUM=IMT

SYNC MODE: INT, MIDI, REMOTE, AUTO

Paramètre pour la synchronisation d'un appareil MIDI externe avec la DR-202.

MIDI SYNC MODE=AUTO

	START / STOP	Tempo
INT	Toujours contrôlé par la DR-202	Exécuté au tempo défini par la DR-202
MIDI	Contrôlé par la DR-202	Exécuté au tempo défini
וטוואו	Contrôlé par l'appareil MIDI externe	par le signal d'horloge MIDI
DEMOTE	Contrôlé par la DR-202	Exécuté au tempo défini
REMOTE	Contrôlé par l'appareil MIDI externe	par la DR-202
A1170	Contrôlé par la DR-202	Exécuté au tempo défini par la DR-202
AUTO	Contrôlé par l'apparell MIDI externe	Exécuté au tempo défini par le signal d'horloge MIDI

* Lors de la mise sous tension, AUTO est automatiquement sélectionné

SYS EXCLUS: 17-32

Détermine si les messages Système Exclusif sont reçus ou non, et règle le numéro d'identification de chaque machine pour l'envoi et la réception des messages. Prenez soin de vérifier que le numéro d'identification de vos appareils concorde.

MIDI SYS EXCLUS DEVICE ID=17

BULK DUMP: All, SongPattern, Kit, UtilityMIDI

Mémorise les patterns créés avec la DR-202, les paramètres de la DR-202, ou autres informations, sur une autre DR-202 connectée, sur un séquenceur ou un autre appareil.

MIDI BULK DUMP TX All

• All: Envoie tout le contenu de la DR-202.

SongPattern: Envoie les paramètres des morceaux et

patterns.

• Kit: Envoie les paramètres relatifs aux kits.

UtilityMIDI: Envoie les paramètres UTILITY et

MIDI.

Comment effectuer les réglages?

- Appuyez sur [MIDI].
 L'écran du mode MIDI s'affiche
- * La DR-202 ne peut pas passer en mode MIDI lorsqu'un morceau ou un pattern est en cours de lecture ou d'enregistrement.

MIDI CHANNEL DRUM=10

- **2.** Appuyez sur [►] pour choisir le paramètre que vous souhaitez régler.
- 3. Utilisez la molette VALUE pour faire le réglage.
- 4. Pour sortir, pressez [MIDI].

Comment réaliser un Bulk Dump?

Appuyez sur [MIDI].
 L'écran du mode MIDI s'affiche.
 La DR-202 ne peut pas passer en mode MIDI lorsqu'un morceau ou un pattern est en cours de lecture ou d'enregistrement.

MIDI CHANNEL DRUM=10

2. Appuyez sur [►] jusqu'à ce que les paramètres de MIDI Bulk Dump s'affichent.

- **3.** Utilisez la molette VALUE pour choisir les données à envoyer.
- **4.** Pressez [TAP/ENTER]; la transmission démarre, et l'état de la transmission est affiché à l'écran.

5. Après quelques instants, la transmission se termine; FINISH s'inscrit à l'écran.

MIDI BULK DUMP FINISH

Comment réaliser un Bulk Load ? (réception de données, opération inverse du Bulk Dump)

Les conditions suivantes doivent être réunies :

- La DR-202 doit être en mode MIDI (voir p. 26).
- La lecture doit être arrêtée.

Synchroniser des appareils MIDI externes

Lors de la synchronisation avec un appareil externe, il est important de déterminer lequel des appareils a le contrôle des opérations d'arrêt et de démarrage (start/stop), et du tempo.

Réglage du mode de synchronisation (Synch Mode)

Ces paramètres sont réglés en mode MIDI.

- 1. Appuyez sur [MIDI]. L'écran du mode MIDI s'affiche.
- * La DR-202 ne peut pas passer en mode MIDI lorsqu'un morceau ou un pattern est en cours de lecture ou d'enregistrement.

Pressez [►] pour choisir le paramètre de synchronisation (MIDI SYNC) que vous souhaitez régler.


3. Utilisez la molette VALUE pour effectuer le réglage (INT, MIDI, REMOTE, AUTO).

	START / STOP	Tempo
INT	Toujours contrôlé par la DR-202	Exécuté au tempo défini par la DR-202
MIDI	Contrôié par la DR-202	Exécuté au tempo défini par
וטוואו	Contrôlé par l'appareil MIDI externe	le signal d'horloge MIDI
DEMOTE	Contrôlé par la DR-202	Exécuté au tempo défini par
REMOTE	Contrôlé par l'appareil MIDI externe	la DR-202
ALITO	Contrôlé par la DR-202	Exécuté au tempo défini par la DR-202
AUTO	Contrôlé par l'appareil MIDI externe	Exècuté au tempo défini par le signal d'horloge MIDI

* Lors de la mise sous tension, AUTO est automatiquement sélectionné.

Effectuer les connexions pour des exécutions synchronisées

Utilisez un câble MIDI pour relier le connecteur MIDI OUT de l'appareil maître et le connecteur MIDI IN de l'appareil esclave.




Contrôler un SP-202 ou un MS-1

En branchant ensemble une DR-202 et un échantillonneur SP-202 ou MS-1 Roland (vendus séparément), vous pouvez utiliser les pads de la DR-202 pour jouer des échantillons (voix et effets) enregistrés avec ces échantillonneurs, créer des patterns combinant les sons de la DR-202 et ceux de l'échantillonneur, et plus encore, pour un rendu plus réaliste.

- * A propos du SP-202 : Il s'agit d'un échantillonneur de la série BOSS Dr. Lorsque vous jouez ou échantillonnez un son en utilisant le lecteur CD incorporé, un microphone, ou une autre entrée, vous pouvez contrôler les filtres, le "time stretch" (étirement temporel), et d'autres paramètres avec les potentionètres de la DR-202.
- * A propos du MS-1 : Il s'agit d'un échantillonneur de phrases qui contient un séquenceur simple. Vous pouvez avec la DR-202 effectuer des réglages détaillés pour l'échantillonnage de phrases.

En utilisant par exemple le SP-202, voici une description de la procédure pour le contrôler



Régler les numéros de notes des pads de la DR-202 de manière identique à ceux des pads du SP-202

 En maintenant la touche [SOURCE] du SP-202, mettez-le en marche. Les paramètres MIDI du SP-202 sont décrits ci-dessous (ces paramètres sont enregistrés même lorsque l'appareil est éteint).

Note numbers and pads

Pads	SOURCE	A1	A2	АЗ	A4	A5	A6	A7	A8
Note	B1	C2	C#2	D2	D#2	Ë2	F2	F#2	G2
N° de note	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Pads		В1	B2	ВЗ	B4	B5	В6	B7	B8
Note		G#2	Å2	A#2	B2	C3	C#3	DЗ	D#3
N° de note)	44	45	46	47	48	49	50	51
Pads		C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8
Note		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	В3
N° de note	•	52	53	54	55	56	57	58	59
Pads		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Note	•	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4
N° de note	3	60	61	62	63	64	65	66	67

Canal de réception: 1

- **2.** Désignez le canal MIDI numéro 1 comme canal de la partie externe.
 - Pressez [MIDI] pour mettre la DR-202 en mode MIDI, appuyez sur [>] pour afficher le canal MIDI de la partie externe et utilisez la molette VALUE pour faire le réglage.
- * N'importe quel canal MIDI peut être utilisé, pour peu que ce soit le même sur la DR-202 et sur le SP-202.
- **3.** Pressez la touche [BASS] de la DR-202 tout en maintenant [SHIFT].[BASS] clignote, et la DR-202 peut jouer la partie externe.
- 4. Réglez le paramètre Octave Shift, en lui donnant la valeur de la hauteur de la note MIDI affichée. Appuyez sur [KIT] pour que l'octave apparaisse à l'écran, pressez [[►] pour placer le curseur sur l'octave désirée, puis utilisez la molette VALUE pour effectuer le réglage.

De la même façon, si vous utilisez un MS-1, réglez les canaux MIDI pour qu'ils concordent, et faites les réglages pour la partie externe et l'octave.

- De plus, lorsque vous jouez les échantillons du SP-202 ou du MS-1 dans des patterns, suivez les instructions ci-dessus puis créez un pattern dans la partie externe. Suivez la procédure "Chapitre 4 Enregistrer des Patterns" (p. 37) pour enregistrer la partie externe; en maintenant [SHIFT], sélectionnez la partie externe adéquate en appuyant sur [BASS].
- * Dans les réglages d'usine du MS-1, mis à part pour la touche A# (LA#), il n'y a pas d'échantillons associés aux touches noires. Ainsi, les échantillons de la DR-202 "KICK2," "SNARE2," "HIT1," et "HIT2" ne peuvent pas être joués, même si les pads sont appuyés. Si vous souhaitez jouer les échantillons du MS-1 avec ces pads il faut, en utilisant la procédure "Changer l'assignation des touches/pads" dans le mode d'emploi du MS-1 (p. 21), les assigner à des touches correspondant aux pads de la DR-202.


Chepire 9 Auires fonctions (Mode Utility)

Réglages du mode Utility

Les paramètres suivants sont disponibles.

LCD CONTRAST: 0-10

Réglage du contraste de l'écran.




FOOT SWITCH ASSIGN:

StartStop, ContStop, KICK1, KICK2, SNARE1, SNARE2, CLOSED HH, OPEN HH, RIDE, CLASH, PERC1, PERC2, HIT1, HIT2, HIT3

Détermine la fonction de la pédale connectée à la prise FOOT SWITCH située à l'arrière de l'appareil.

* Cette fonction n'est pas opérationnelle lors de l'enregistrement.



• StartStop: En mode Song ou Pattern, la pédale

agit comme les touches [START] et [STOP/CONT] (STOP seulement).

• ContStop: En mode Song ou Pattern, même

action que [STOP/CONT].


• KICK1-HIT3: La pédale peut jouer un de ces

instruments.

AVAIL MEMORY: 0-100%

Indique la mémoire utilisée par les morceaux et les patterns.

* Ce paramètre ne peut pas être réglé.



Strong Beat INST:

808RIM, 909RIM, Click, Drystk, TriaOp, TriaMt, Claves

Sélection de l'instrument qui sera joué par le métronome à chaque début de mesure en mode d'enregistrement temps réel.



Weak Beat INST:

808RIM, 909RIM, Click, Drystk, TriaOp, TriaMt, Claves

Instrument joué par le métronome aux temps autres que le début de mesure en mode d'enregistrement temps-réel.



Strong Beat LEVEL: 0-15

Volume du métronome pour le début de chaque mesure (Temps fort) en mode d'enregistrement temps réel.

Weak Beat Level: 0-15

Volume du métronome pour les temps faibles (autres que le celui du début de la mesure) en mode d'enregistrement temps réel.

Comment régler les paramètres

1. Pressez [UTILITY]. L'écran du mode Utility s'affiche.

- 2. Sélectionnez le paramètre à modifier à l'aide de la touche curseur [►].
- **3.** Réglez la valeur à l'aide de la molette VALUE.

Dépennege

Si aucun son n'est produit, ou si des opérations commencent à mal fonctionner, vérifiez d'abord les points mentionnés ci-dessous. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas comme souhaité, contactez le vendeur agréé Roland le plus proche.

* Roland n'assume ni les pertes de données ni les dommages causés aux éléments enregistrés.

Problème: Il n'y a pas de son.

Cause: La DR-202 ou les appareils connectés ne sont pas en marche.

→ Le volume étant à zéro, allumez tout d'abord les appareils connectés, puis remettez en marche la DR-202 (p. 10,11).

Cause: Le volume de la DR-202 ou des appareils connectés est à zéro.

→ Augmentez le volume (p. 11).

Cause: Les câbles Audio, MIDI, ou autres n'ont pas été correctement connectés.

→ Machines éteintes, reconnectez les câbles correctement (p. 10).

Cause: Tous les instruments sont "coupés" (fonction Mute).

→ Pressez [MUTE]. [MUTE] est allumé, et l'état des "Mutes" est affiché.

Si vous maintenez [SHIFT] en appuyant sur [MUTE], tous les "mutes" sont annulés (fonction All Mute Lift) (p. 32).

Cause: La hauteur du son est au-delà de la tessiture acceptable (Octave Shift).

→ Pressez [KIT] pour afficher l'écran du mode Kit. Appuyez sur [►] pour déplacer le curseur sur Octave, en bas à droite de l'écran, puis utilisez la molette VALUE pour changer la valeur du paramètre Octave Shift (p. 35).

Cause: Le paramètre Output Assign (sortie) est sur EXT, l'exécution se fait alors au moyen d'un générateur de sons externe.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour afficher "Output Assign", et réglez sa valeur sur INT ou INT+EXT à l'aide de la molette VALUE (p. 59, 60).

Problème : Le son est intermittent.

Cause: Vous essayez de jouer plus de notes que ne l'autorise la polyphonie maximum (24 voix).

→ Réduisez le nombre de sons joués simultanément (p.25).

Problème : La lecture ne démarre pas, même après avoir appuyé sur [START].

Cause: Le mode de synchronisation est réglé sur MIDI, et la DR-202 attend le signal de démarrage d'un appareil MIDI externe.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour afficher le paramètre MIDI SYNCH, et réglez-le sur INT à l'aide de la molette VALUE (p. 59, 60).

Problème : Les effets ne sont pas appliqués.

Cause: Le niveau d'envoi d'effet de l'instrument (paramètres du kit) est trop faible.

→ Pressez [KIT] pour afficher l'écran du mode Kit. Pressez [►] jusqu'à ce que le niveau d'envoi à la réverb/delai ou au flanger s'affiche. Sélectionnez un instrument en appuyant sur son pad, puis utilisez la molette VALUE pour augmenter le niveau (p. 55).

Cause: Le niveau du délai est trop faible.

→ Faites tourner le potentiomètre REV/DLY. Appuyez sur [►] jusqu'à ce que le niveau d'effet s'affiche, puis changez la valeur avec la molette VALUE (p. 30, 31).

Problème : La hauteur s'est modifiée.

Cause: La hauteur des instruments a été changée.

→ Pressez [KIT] pour faire apparaître l'écran des Kits. Appuyez sur [►] jusqu'à ce que le paramètre de hauteur s'affiche. Sélectionnez un instrument en appuyant sur son pad, puis utilisez la molette VALUE pour changer la valeur (p. 55). **Problème :** Les sons semblent "hachés" ou disjoints lors de la lecture d'un pattern.

Cause: Si un pattern occupe trop de mémoire ou comprend trop de mouvements de potentiomètres, le son peut être détérioré. De plus, ce problème peut apparaître lorsque le tempo est plus rapide que prévu.

→ Effacez toute note ou mouvement de potentiomètre inutile (p.45-51).

Problème : Les patterns ne peuvent être enregistrés.

Cause: La DR-202 ne peut pas être mise en attente d'enregistrement (standby) si un pattern Preset est sélectionné.

→ Pressez [STYLE] et choisissez un style Utilisateur avec la molette VALUE (USER). Appuyez sur [PATTERN] pour choisir le pattern à enregistrer à l'aide de la molette VALUE (p. 38).

Cause: La mémoire restante n'est pas suffisante.

→ Pressez [UTILITY], puis utilisez la touche [►] pour afficher la mémoire restante. S'il n'y en a plus, effacez toutes les données inutiles des patterns et morceaux Utilisateur (ou sauvegardez vos données via un Bulk Dump si nécessaire), afin de libérer la mémoire (p. 63, 45-54).

Problème : Les morceaux ne peuvent pas être enregistrés.

Cause: La DR-202 ne peut pas être mise en attente d'enregistrement (standby) si le morceau de démonstration (S20) est sélectionné.

→ Avec la molette VALUE choisissez un morceau (autre que S20) à enregistrer (p. 25).

Cause: La mémoire restante n'est pas suffisante.

→ Pressez [UTILITY], puis utilisez la touche [►] pour afficher la mémoire restante. S'il n'y en a pas, effacez toutes les données inutiles des patterns et morceaux Utilisateur (ou sauvegardez vos données via un Bulk Dump si nécessaire), afin de libérer la mémoire (p. 63, 45-54).

Problème : L'écran est difficile à lire.

Cause: Le contraste n'est pas réglé correctement.

→ Pressez [UTILITY] pour afficher le paramètre "LCD contrast" puis utilisez la molette VALUE pour effectuer le réglage (p. 63). **Problème :** Les sons d'un appareil MIDI externe ne sont pas joués.

Cause: Le câble MIDI n'est pas connecté correctement.

→ Machines éteintes, reconnectez la prise MIDI OUT de la DR-202 et la prise MIDI IN de l'appareil externe (p. 10, 62).

Cause: La sortie (Output Assign) est sur INT, et les informations d'exécution ne sont pas envoyées aux appareils externes.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Avec la touche [►], affichez le paramètre Output Assign, et réglez sa valeur sur EXT ou INT+EXT à l'aide de la molette VALUE (p. 59, 60).

Cause: Les canaux MIDI ne correspondent pas, l'appareil externe ne reconnaît donc pas les informations envoyées.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Avec la touche [►], affichez le canal MIDI, et faites le réglage avec la molette VALUE. Référez-vous au manuel utilisateur de l'appareil MIDI externe que vous utilisez pour le réglage de son canal MIDI (p. 58, 60).

Cause: L'appareil MIDI externe ne joue pas les sons parce que les numéros de notes ne correspondent pas.

→ Vérifiez les numéros de note que l'appareil externe peut utiliser et ceux que la DR-202 envoie (consultez la documentation, et plus spécialement les fiches d'implémentation MIDI des appareils) (p. 34).

Problème : Les messages de Program Change MIDI ne sont pas reçus.

Cause: Le paramètre "MIDI Program Change Switch" est sur OFF, l'information n'est ni reçue ni envoyée.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour faire apparaître le paramètre "MIDI Program Change Switch", et réglez sa valeur sur ON à l'aide de la molette VALUE (p. 58, 60). **Problème :** Les messages MIDI de Volume n'ont pas d'effet sur le volume.

Cause: Le paramètre "MIDI Volume Switch" est sur OFF, l'information n'est donc pas reçue.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour faire apparaître le paramètre "MIDI Volume Switch", et réglez sa valeur sur ON à l'aide de la molette VALUE (p. 58, 60)

Problème : Les messages MIDI d'Expression n'ont pas d'effet sur le volume.

Cause: Le paramètre "MIDI Expression Switch" est sur OFF, l'information n'est donc pas reçue.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour faire apparaître le paramètre "MIDI Expression Switch", et réglez sa valeur sur ON à l'aide de la molette VALUE (p. 59, 60).

Problème: Les messages de Control Change (sauf ceux de Volume et d'Expression) n'ont pas d'effet sur les paramètres correspondants.

Cause: Le paramètre "Control Change Switch" est sur OFF, l'information n'est donc pas reçue.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour faire apparaître le paramètre "Control Change Switch", puis réglez sa valeur sur ON à l'aide de la molette VALUE (p. 59, 60).

Problème : Les messages MIDI reçus par le connecteur MIDI IN ne sont pas renvoyés par le connecteur MIDI OUT.

Cause: Le paramètre "MIDI THRU Switch" est sur OFF, les messages MIDI reçus par le MIDI IN ne sont pas renvoyés par le MIDI OUT.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour afficher le paramètre "MIDI THRU Switch", puis réglez sa valeur sur ON avec la molette VALUE (p. 59, 60) **Problème :** Les messages Système Exclusif ne sont pas reçus.

Cause: Les numéros d'identification des appareils en cause ne concordent pas, les messages ne peuvent donc pas être échangés.

→ Pressez [MIDI] pour afficher l'écran du mode MIDI. Appuyez sur [►] pour afficher le numéro d'identification Système Exclusif et effectuez les réglages avec la molette VALUE (p. 59, 60).

Cause: L'information ne peut pas être reçue car l'exécution d'un pattern ou d'un morceau est en cours sur l'appareil récepteur.

→ Stoppez l'exécution, puis renvoyez les messages Système Exclusif depuis le début.

Cause: L'information ne peut pas être reçue car le récepteur est dans une procédure de Bulk Dump.

→ Stoppez la procédure de Bulk Dump, puis renvoyez les messages Système Exclusif depuis le début.

Problème: La hauteur ne peut être modifiée correctement avec des messages de Portamento ou de Pitch Bend envoyés par un appareil MIDI externe.

Cause: La hauteur de certains instruments de type "bass" peut être modifiée seulement dans une certaine limite.

→ Choisissez un autre instrument.

Problème : En enregistrement temps réel, le start/stop piloté par un appareil externe ne se fait pas correctement.

Cause: L'intervalle entre les messages Start et Stop est extrêmement court.

→ Faites en sorte que l'intervalle soit d'au moins une mesure.

Ligita clas massegas element

Les messages d'erreur sont affichés lorsqu'il y a une erreur lors d'une procédure ou quand une procédure ne peut être menée à bien. Prenez les mesures appropriées, comme indiqué dans le message affiché.

Battery Low !

Les piles de la DR-202 sont presque vides (six piles de type LR6(AA)).

→ Remplacez-les par des piles neuves.

Backur Battery Low!

La pile de sauvegarde mémoire de la DR-202 est presque vide (ce message apparaît à l'allumage).

→ Contactez immédiatement votre revendeur ou le centre agréé Roland le plus proche pour le remplacement de cette pile.

MIDI Off Line !

Il y a un problème avec le câble MIDI.

→ Vérifiez que le câble n'a pas été débranché.

MIDI Buffer Full !

La DR-202 reçoit trop de messages MIDI simultanés et n'est pas capable de les traiter.

→ Réduisez le nombre de messages MIDI reçus par la DR-202. Checksum Error !

La valeur test (checksum) de Système Exclusif reçue est incorrecte.

→ Corrigez la valeur.

Memory Full !

La mémoire Utilisateur est insuffisante pour enregistrer les modifications ou pour copier un morceau ou un pattern.

La mémoire Utilisateur est insuffisante pour l'enregistrement temps réel ou pas à pas.

→ Si nécessaire, utilisez la fonction Bulk Dump pour enregistrer vos données sur un appareil MIDI externe, puis effacer les patterns et morceaux non utilisés.

Memory Dama9ed !

La mémoire de la DR-202 peut être corrompue.

→ Essayez de procéder à une réinitialisation (voir le chapitre Prise en Main). Si cela ne résout pas le problème, contactez le centre agréé Roland le plus proche.

Too Much data !

Il y a trop de données, la machine ne peut effectuer l'enregistrement ou la lecture.

- → Remédiez au problème de la façon suivante :
 - **1.** Passez en mode d'attente d'enregistrement (Recording Standby).
 - 2. Diminuez le BPM (le tempo).
 - **3.** Essayez de réduire la quantité de données d'interprétation.

Usta des Raramètres

Kits		
KIT NAME	Nom du Kit	Maximum 11 caractères
INST	Instrument	Voir la Liste des Instruments(p.70)
■ Instruments		*******************
LEVEL	Niveau	0–15
PITCH	Hauteur	-100-+100
PAN	Panoramique	Left 7-Center-Right 7
REV/DLY SEND	Niveau de départ Reverb/Delay	0–100
FLANGER SEND	Niveau de départ Flanger	0–100
CUTOFF	Coupure	-50+50
RESONANCE	Résonance	-50-+50
DECAY	Decay	-50-+50
■ Effets	••••••	
REVERB/DELAY TYPE	Reverb/Typede Delay	Small Room, Studio, Club, Lounge, Large Hall, Dark Hall, Plate 1, Plate 2, Stereo Delay, Pan Delay
REVERB TIME	Temps de Reverb	0-100
REVERB E.LEVEL	Niveau de l'effet de Reverb	0–127
DELAY TIME	Temps de Delay	5–450 ms, (13) triolets de blanches, (1) noires pointées, (1) noires, (13) triolets de noires, (1) croches pointées, (1) croches, (13) triolets de croches, (13) triolets de croches, (13) triolets de doubles croches, (13) triolets de doubles croches
DELAY E.LEVEL	Niveau de l'effet de Delay	0–100
DELAY FEEDBACK	Réinjection du Delay	0–127
FLANGER TYPE	Type de Flanger	Jet Flanger, Soft Flanger, Hard Flanger, Cold Flanger
FLANGER RATE	Vitesse du Flanger	0–100
FLANGER E.LEVEL	Niveau de l'effet de Flanger	0–127
Patterns		
STYLE	Style	Voir la Liste des Patterns "Preset" (p.72)
PATTERN	Pattern	Voir la Liste des Patterns "Preset" (p.72)
PATTERN NAME	Nom du Pattern	Maximum 8 caractères
Q (QUANTIZE)	Quantisation	(1) noire, (13) triolet de noires, (1) croche, (13) triolet de croches, (1) double croche, (13) triolet de doubles croches, (1) triple croche, (13) triolet de triples croches, Hi (4 x 96 = 384th Note)
GROOVE TEMPLATE	Modèle de Groove	Voir la Liste des Modèles de Groove (p.79)
M (MEASURE)	Nomber de mesures	1-8
B (BEAT)	Battement	1/4, 2/4, 3/4, 4/4
TICK TIME	Temps (en tics)	1-100 - 4-495 (four measures, four beats per measure)
NOTE	Nom de la note	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B
OCT (OCTAVE)	A l'Octave	0–7
G (GATE TIME)	Temps de Gate (Porte)	0001–2047
ACC, A (ACCENT)	Accent	1–8

SHIFT	Décalage temporel	-12-+12
PORTAMENTO	Portamento	OFF, ON
PORTAMENTO T.	Temps de Portamento	0-127

■ Informations de réglage

KIT Voir la Liste des Kits "Preset" (p.71)

BPM Tempo Standard (RECOMMEND) 40.0-250.0

ROLL TYPE Type de Roll (Roulment) Voir la Liste des Types de Roll (p.71)

ROLL SPEED Vitesse du Roll 0–127 MUTE Muet O, X

Songs (Morceaux)

SONG NAME Nom du morceau Maximum 12 caractères
INIT BPM BPM (Tempo) Initial 40.0–250.0, RECOMMEND

UTILITY

T CITY CONTENT A COM	O	
LCD CONTRAST	Contraste du LCD	0–10
FOOT SWITCH ASSIGN	Programmation de la pédale	StartStop, ContStop, KICK1, KICK2, SNARE1, SNARE2, CLOSED HH, OPEN HH, RIDE, CLASH, PERC1, PERC2, HIT1, HIT2, HIT3
AVAIL MEMORY	Mémoire disponible	0–100%
Strong Beat INST	Instrument du temps fort	808RIM, 909RIM, Click, Drystk, TriaOp, TriaMt, Claves
Weak Beat INST	Instrument des temps faibles	808RIM, 909RIM, Click, Drystk, TriaOp, TriaMt, Claves
Strong Beat LEVEL	Niveau du temps fort	0–15
Weak Beat LEVEL	Niveau des temps faibles	0–15

MIDI

CHANNEL DRUM	Canal MIDI (Drum Part)	1–16
CHANNEL BASS	Canal MIDI (Bass Part)	1–16
CHANNEL EXT	Canal MIDI (External Part)	1–16
PROG CHG SW	Commutation Program Change MIDI	OFF, ON
VOLUME SW	Commutation Volume MIDI	OFF, ON
VOLUME DRUM	Volume MIDI (Drum Part)	0–127
VOLUME BASS	Volume MIDI (Bass Part)	0–127
VOLUME EXT	Volume MIDI (External Part)	0–127
EXPRESSION SW	Commutation Expression MIDI	OFF, ON
CONTROL CHG SW	Commutation Control Change MIDI	OFF, ON
THRU SW	Commutation MIDI Thru	OFF, ON
OUT ASSIGN DRUM	Program. de la Sortie (Drum Part)	INT, EXT, INT+EXT
OUT ASSIGN BASS	Program. de la Sortie (Bass Part)	INT, EXT, INT+EXT
SYNC MODE	Mode Synchro	INT, MIDI, AUTO, REMOTE
SYS EXCLUS	N° "Device ID" de Système Exclusif	17–32
BULK DUMP	MIDI Bulk Dump	All, SongPattern, Kit, UtilityMIDI

Hare des Instruments

■ BASS ■ DRUM

00 FingB1 2	N° Nom Voix	N° Nom Voix	N° Nom Voix	N° Nom Voix	N° Nom Voix_
FingB2			**************************************		
22 FingBS	44 - 41	***** ***** *****	* ***** *********** ***	4 44144 141444444 14444 14	******** ******** * ** ** ** **
96 SlapB2 2 55 707 K 2 107 Brasil 1 159 ElecT3 2 211 TrisM1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	02 FingB3 2	51 808 K3 2		155 DRTom2 2	10000000 101000000000000000000000000000
96 SlapB2 2 55 707 K 2 107 Brasil 1 159 ElecT3 2 211 TrisM1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	02 Field 2	E2 000 K1 2	4 +1+1, 4 +1+++1+. +1+ +1+ +1	156 DRTom3 2	******** * ******* ******
96 SlapB2 2 55 707 K 2 107 Brasil 1 159 ElecT3 2 211 TrisM1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OA Piekbo O	52 303 K1 2	- 14 1. 244/411 44		1,441,44 +****** **** *
96 SlapB2 2 55 707 K 2 107 Brasil 1 159 ElecT3 2 211 TrisM1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04 FICKD2 2	55 303 NZ Z		157 Electro	Agladigs dastra #8545
SlapB3	US SIAPBI 2	54 606DSK 2		100 Electz Z	(14)2 1
12 Frits	06 SlapB2 2	55 /0/ K 2	107 Brasii i		*******
12 Frits	07 SlapB3 2	56 AbstrK 2	108 OldEIS 2	1 14 11 PID-PIPINGTOLATOR TO	44145444 *** *** ****** **
12 Frits	***** (****** ******* *** .	57 Jazz K 2	109 JazzS2 2	******	******** ****** *****
12 Frits	09 AcosB2 2	58 Cave K 2		162 808 CH 1	***** ** ******* **/** *
12 Frits	10 WoodB1 2	59 BriteK 2	111 78scrS 2	163 909 CH 1	ferelier teatig sade tabil
12 Frits	11 WoodB2 2	60 BreakK 2	112 FatdsS 2	164 707CHH 1	216 AgogoL 1
13 Acid B 2 62 Hilhpkt 2 114 RitRnS 2 166 ElecCh 1 218 OpCuia 1	12 FrtIsB 2	61 PillwK 2	113 ElecS2 2	165 78 CHH 1	217 MtCuia 1
14 DistTB 2 63 Hill-pk2 2 115 WoodyS 2 167 HphpCH 1 219 Bell 1 1 16 SigswTB 2 65 Dist K 2 117 HpFaiS 2 168 NOIZCH 2 220 Whisis 1 16 DistTB 2 65 Dist K 2 117 HpFaiS 2 169 JnglHH 1 221 Whisis 1 17 DubtTB 2 66 ElectK 2 118 Sig S 2 170 RelCH1 1 222 Bounce 1 18 SigurB 2 66 PB300K 2 120 LooseS 2 177 RelCH1 1 222 Bounce 1 18 SigurB 2 68 PB300K 2 120 LooseS 2 178 Bold OH 1 224 ComeOn 1 19 ResoTB 2 68 PB300K 2 120 LooseS 2 178 Bold OH 1 224 ComeOn 1 19 ResoTB 2 69 TightK 2 121 Cool S 2 173 Bold OH 1 225 TBShot 1 122 AccorB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 174 909 OH 1 225 TBShot 1 122 AccorB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 176 TO/TOHH 1 227 PInkHT 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 Acid B 2	62 HiHpK1 2	114 RitRmS 2	166 ElecCH 1	218 OpCuia 1
15 SqswTB 2 64 Hilpfy(3 2 116 Tamb S 2 168 NOIZCH 2 220 Whist. 1	14 DistTB 2	63 HiHpK2 2		167 HpHpCH 1	219 Bell 1
16 DsinTB 2 65 Dist K 2 117 HpFalS 2 169 JngHH 1 221 WhislS 1 17 DubTB 2 66 ElectK 2 118 Slap 5 2 170 RelCh1 1 222 Bounce 1 18 SqurTB 2 67 Mg bdK 1 119 DrmRmS 2 171 RelCh2 1 223 ImDor 1 19 ResoTB 2 66 PE300K 2 120 LooseS 2 177 RelCh1 1 222 ComeCn 1 20 DsawTB 2 69 TghK 2 121 CoolS 2 173 808 Oh 1 225 TBShot 1 21 Saw TB 2 70 JnglK 2 122 CoolS 2 173 808 Oh 1 225 TBShot 1 22 AcosTB 2 71 JnglK 2 122 T7mt S 2 174 909 Oh 1 226 HpHpHT 1 22 AcosTB 2 71 JnglK 2 123 TecRmS 2 175 707OHH 1 227 PinkHT 1 23 TBPadB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap 9 2 176 T07OHH 1 227 PinkHT 1 24 SolidB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap 9 2 176 HpHpOH 1 228 WhitHT 1 25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Slit S 2 177 NOIZOH 2 229 BackHT 1 26 TechmB 2 75 SmashK 2 127 JBeatS 2 179 RelCh1 1 230 Philly 1 27 SineB1 2 76 Daik K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 233 Sort 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808HIM 1 181 BrekCh 1 233 Sort 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808HIM 1 181 BrekCh 1 233 Sort 1 1 29 BreakB 2 78 Loli K 2 130 909HIM 1 182 PalChH 1 233 Sort 1 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 182 PalChH 1 233 Sort 1 1 31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 RageRm 2 184 909Cym 1 235 Sort 4 1 32 SinCBB 2 81 808 S2 1 133 Click 1 186 DrumC 2 238 Sort 1 1 33 ResCgB 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 237 Sort 6 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 237 Sort 6 1 35 ResCgB 2 84 606DSS 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 239 Sort 8 1 36 Soul B 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 90SRCC 1 244 MGBLR 1 39 Squarb 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideCt 1 244 TowHit 2 30 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideCt 1 244 MGBLR 1 44 Saw B2 2 90 AbstrS 1 144 DwnCLP 1 191 RideCc 2 248 REZNIZ 1 45 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 RockCP 2 195 809Cq 1 245 RevFx1 1 46 Sw PhR 2 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 Congal 2 255 RevFyx 1 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevFyx 1 1 48 NoizB2 2 97 HeadS 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevFyx 1 1	15 SqswTB 2	64 HiHpK3 2		168 NOIZCH 2	
17 Dubit 18 Squrt 18 Squrt 18 Squrt 19	16 DsinTB 2	65 Dist K 2	117 HpFatS 2		221 WhisIS 1
18 SqurTB 2 67 MGbdK 1 119 DrmRmS 2 171 RelCH2 1 223 ImDor 1 19 ResoTB 2 68 PB300K 2 120 LooseS 2 172 Pop CH 1 224 ComeCn 1 20 DsawTB 2 69 TightK 2 121 Cool S 2 173 808 CH 1 225 TBShot 1 21 Saw TB 2 70 JnglK1 2 121 Cool S 2 173 808 CH 1 225 TBShot 1 22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 175 707 CHH 1 226 HpHpHT 1 22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 175 707 CHH 1 227 PlnkHT 1 23 TBPadB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap S 2 176 HpHpCH 1 227 PlnkHT 1 24 SolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 177 NOIZOH 2 229 BackHT 1 25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Slit S 2 178 RelCH1 1 230 Philly 1 26 TechnB 2 75 SmashK 2 127 JBeatS 2 178 RelCH1 1 230 Philly 1 27 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 222 Scrt 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808RIM 1 181 BrekCH 1 233 Scrt 2 1 29 BreakB 2 78 Lot K 2 139 909FIM 1 181 BrekCH 1 233 Scrt 2 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 182 PdGCH 1 233 Scrt 2 1 31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 Clack 1 185 OrashC 1 237 Scrt 4 1 32 ShrogB 2 81 808 S2 1 133 Clack 1 185 OrashC 1 237 Scrt 6 1 33 RescOgB 2 82 909 S1 1 133 Clack 1 185 OrashC 1 237 Scrt 6 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 OrashC 1 237 Scrt 6 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 6BSCLP 1 187 OrashC 1 239 Scrt 8 1 36 101 B3 2 85 F07 S 2 137 908CLP 1 189 909RdC 1 244 Cowlin 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 139 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TockBP 2 38 MG B2 2 87 HpdfsS 2 139 Glap CP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 40 Saw B1 2 88 East S 1 140 FnkCP 1 193 808Cow 1 244 Bombb 2 41 Saw B2 2 90 Abstr 1 142 DwnCLP 1 193 808Cow 1 245 MGBLP 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 191 Bongol 2 248 ReZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 JrgsS 2 144 SnarCP 2 191 Bongol 2 248 ReZNIZ 1 45 ElecB2 2 94 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevFx1 1 46 NoizB2 2 97 HeadzS 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevFx1 1	**** ******* . 141		118 Slap S 2		
19 ResoTB 2 68 PB300K 2 120 LooseS 2 172 Pop CH 1 224 ComeOn 1 20 DsawTB 2 69 TIGHK 2 121 Cool 5 2 173 808 OH 1 225 TBShot 1 21 Saw TB 2 70 JnglK1 2 122 77mt 5 2 174 909 OH 1 226 HpHpHT 1 22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 175 707OHH 1 227 PInkHT 1 23 TBPadB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap S 2 176 HpHpOH 1 228 WinkHT 1 24 SolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 176 HpHpOH 1 239 BackHT 1 24 SolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 176 HpHpOH 1 230 Philly 1 26 TechnB 2 75 SmashK 2 127 JBeatS 2 179 RelOH1 1 230 Philly 1 26 TechnB 2 75 SmashK 2 127 JBeatS 2 179 RelOH2 1 231 RecrdN 1 27 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808HM 1 161 BrechH 1 233 Scrt 2 1 29 BreakB 2 78 Loft K 2 130 909Film 1 161 BrechH 1 233 Scrt 2 1 29 BreakB 2 78 Loft K 2 130 909Film 1 161 BrechH 1 234 Scrt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 183 808Cym 1 235 Scrt 4 1 33 Clap B 2 80 808 S1 1 132 RageRm 2 184 908Cym 1 235 Scrt 4 1 33 Shog B 2 81 808 S2 1 133 Clack 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 33 Shog B 2 80 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrymnC 2 238 Scrt 1 1 34 Drystk 1 186 DrymnC 2 238 Scrt 7 1 34 101 B1 2 84 606DSS 2 136 80SDSCP 1 189 909RdC 1 240 WindNZ 1 35 101 B2 2 86 CR7 S 1 138 RealCP 1 190 RideCT 1 240 WindNZ 1 39 SquarB 2 86 CR7 S 1 138 RealCP 1 190 RideCT 1 242 TeckBP 2 39 SquarB 2 86 CR7 S 1 138 RealCP 1 190 RideCT 1 242 TeckBP 2 39 SquarB 2 86 East S 1 140 FinkyCP 1 193 RideCC 1 243 Beep 1 44 Swprad 2 248 ReZNIZ 1 44 Swprad 2 99 Abstrs 1 142 DwnCLP 1 193 Rogol 1 244 ReZNIZ 1 44 ElecB1 2 99 Abstrs 1 142 DwnCLP 1 193 Rogol 2 248 ReZNIZ 1 44 Swprad 2 99 Abstrs 1 142 DwnCLP 1 193 Rogol 2 248 ReZNIZ 1 44 Swprad 2 99 JnglS2 2 144 Swprad 2 195 Rogol 2 249 RevClp 1 44 Swprad 2 250 RevFx1 1 46 Swprad 2 299 JnglS2 2 144 Swprad 2 200 CongMt 1 255 RevFx1 1 46 Swprad 2 299 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevFx1 1 89 RevFx2 1 89 RevFx1 1 89 RevFx2 1 89 RevFx2 1 89 RevFx1 1 89 RevFx		67 MG bdK 1	119 DrmRmS 2	171 RelCH2 1	223 ImDor 1
21 Saw TB 2 70 JnglK1 2 122 77mt S 2 174 909 OH 1 226 HpHpHH 1 1 22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 175 707OHH 1 227 PinkHT 1 1 22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 175 707OHH 1 222 PinkHT 1 1 22 AcosTB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap S 2 176 HpHpOH 1 222 WhitHT 1 22 BolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 177 NOIZOH 2 229 BackHT 1 25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Slit S 2 178 RelOH1 1 230 Philly 1 2 BolidB 2 75 Smashk 2 127 JBeatS 2 179 RelOH2 1 231 RecrdN 1 2 BolidB 2 75 Smashk 2 127 JBeatS 2 179 RelOH2 1 233 RecrdN 1 2 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 BolidB 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 2 BreakB 2 78 Loft K 2 130 909RIM 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 2 BreakB 2 78 Loft K 2 130 909RIM 1 182 PdICHH 1 234 Scrt 3 1 Scrt 4 1 3 CrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 909Cym 1 235 Scrt 4 1 3 Scrt 4 1 3 BreakB 2 809 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 3 Scrt 5 1 3 BreakB 2 80 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumnC 2 238 Scrt 7 1 3 Scrt 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19 ResoTB 2	68 PB300K 2			224 ComeOn 1
21 Saw TB 2 70 JnglK1 2 122 77mt S 2 174 909 OH 1 226 HpHpHH 1 1 22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 175 707OHH 1 227 PinkHT 1 1 22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TecRmS 2 175 707OHH 1 222 PinkHT 1 1 22 AcosTB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap S 2 176 HpHpOH 1 222 WhitHT 1 22 BolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 177 NOIZOH 2 229 BackHT 1 25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Slit S 2 178 RelOH1 1 230 Philly 1 2 BolidB 2 75 Smashk 2 127 JBeatS 2 179 RelOH2 1 231 RecrdN 1 2 BolidB 2 75 Smashk 2 127 JBeatS 2 179 RelOH2 1 233 RecrdN 1 2 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 BolidB 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 2 BreakB 2 78 Loft K 2 130 909RIM 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 2 BreakB 2 78 Loft K 2 130 909RIM 1 182 PdICHH 1 234 Scrt 3 1 Scrt 4 1 3 CrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 909Cym 1 235 Scrt 4 1 3 Scrt 4 1 3 BreakB 2 809 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 3 Scrt 5 1 3 BreakB 2 80 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumnC 2 238 Scrt 7 1 3 Scrt 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 DsawTB 2	69 TightK 2	121 Cool S 2		225 TBShot 1
22 AcosTB 2 71 JnglK2 2 123 TeoRmS 2 175 707OHH 1 227 PinkHT 1 23 TBPadB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap S 2 176 HpHpOH 1 228 WhithT 1 24 SolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 177 NOIZOH 2 229 BackHT 1 25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Slit S 2 178 ReIOH1 1 230 Philly 1 26 TechnB 2 75 SmashK 2 127 JBealS 2 179 ReIOH2 1 231 RecrdN 1 27 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB2 2 77 Roll K 1 126 Slit S 2 179 ReIOH2 1 231 RecrdN 1 29 BreakB 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 29 BreakB 2 77 Systeck 2 129 808RiM 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 182 BreIOHH 1 234 Scrt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 183 808Cym 1 235 Scrt 4 1 31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 909Cym 1 236 Scrt 5 1 32 SthOgB 2 81 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 33 ResCogB 2 82 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumnC 2 238 Scrt 7 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SpishC 1 239 Scrt 8 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 88DSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 199 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FinkCP 1 193 808Com 1 245 MGBLR 1 40 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 Drystk 1 199 Bongod 1 247 MGBLP 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 199 Bongod 2 248 MGBLP 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP 1 43 Hi-PFB 2 99 HipHpS 2 144 ShCLP 2 196 Bongod 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 RockPP 2 199 Bongod 2 248 REZNIZ 1 45 Hi-PFB 2 99 HipHpS 2 144 ShCLP 2 196 Bongod 2 248 ReVIX 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 250 RevVp 1 46 SwPnkB 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevVrx 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 Shaker 1 255 RevVrx 1 48 NoizB2 2 97 Headz 2 148 808Tm1 2 200 Shaker 1 255 RevVrx 1 48 NoizB2 2 97 Headz 2 148 808Tm1 2 200 Shaker 1 255 RevVrx 1	** * ******** (*******	70 .lnglK1 2	122 77mt S 2		********
23 TBPadB 2 72 ScrbdK 1 124 Clap S 2 176 HpHpDH 1 228 WhithT 1 24 GolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 177 NOIZOH 2 229 BackHT 1 25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Silt S 2 178 RelOH1 1 230 Philly 1 26 TochnB 2 75 SmashK 2 127 JBeatS 2 178 RelOH2 1 231 RecrotN 1 27 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808RIM 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 29 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RIM 1 182 PdiCHH 1 233 Scrt 3 1 29 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RIM 1 182 PdiCHH 1 234 Scrt 3 1 235 Scrt 4 1 235 Scrt 4 1 235 Scrt 4 1 235 Scrt 4 1 236 Scrt 5 1 237 Scrt 6 1 237 Scrt 6 1 238 Scrt 7 1 238 Scrt 7 1 239 Scrt 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22-14 E4414 PI, #1514" 144	71 .lnglK2 2		4-44-44 44-9494 945415 51	10001000 0000000 0001011
24 SolidB 2 73 Gate K 2 125 Perc S 2 177 NOIZOH 2 229 BackHT 1 25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Slit S 2 178 RelOH1 1 230 Philly 1 26 TechnB 2 75 SmashK 2 127 JBeatS 2 178 RelOH1 1 230 Philly 1 27 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SlineB2 2 77 99TecK 2 129 808RiM 1 181 BrekCH 1 233 Scrt 2 1 29 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RiM 1 182 Pd(CHH 1 234 Scrt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 182 Pd(CHH 1 234 Scrt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 183 808Cym 1 235 Scrt 4 1 31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 900Cym 1 236 Scrt 5 1 32 5thOgB 2 81 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 33 ResOgB 2 82 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumnC 2 238 Scrt 7 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 239 Scrt 8 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 8DSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 86 CR78 S 1 139 RealCP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 139 RealCP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 38 MG B2 2 87 HodisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC1 1 242 TeckBP 2 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FinkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLP1 1 40 Saw B1 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShCLP 2 197 Bongol 2 249 RevClp 1 44 ElecB1 2 95 JnglS1 2 146 Snap 1 198 Congal 2 250 RevSnr 1 45 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 146 Snap 1 199 Congal 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 146 Snap 1 199 Congal 2 250 RevSnr 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm3 2 202 Shaker 1 255 RevTxz 1	22 70001D 2	72 ScrhdK 1			
25 HouseB 2 74 Roll K 1 126 Silt S 2 178 ReiOH1 1 230 Philly 1	***** ******* ******	***** **********		(, .)	
26 TechnB 2 75 SmashK 2 127 JBealS 2 179 HelCH2 1 231 Hecrdin 1 27 SineBi 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scrt 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808FilM 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 29 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RiM 1 182 PdlCHH 1 234 Scrt 3 1 29 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RiM 1 182 PdlCHH 1 234 Scrt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 183 808Cym 1 235 Scrt 4 1 31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 909Cym 1 236 Scrt 4 1 32 SthOgB 2 81 808 S2 1 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 32 SthOgB 2 82 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumnC 2 238 Scrt 7 1 33 Hecroton 1 239 Scrt 8 1 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 239 Scrt 8 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 136 6BSCP 1 187 SplshC 1 239 Scrt 8 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 88DSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B2 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 SquarB 2 88 East S 1 140 FinkyCP 1 192 RidBIC 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FinkyCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B3 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 43 Hi-PFB 2 90 AbstrS 1 143 SnarCP 2 195 BosCng 1 247 MGBLP2 1 44 ElecE1 2 93 UrbanS 2 145 AbcCLP 2 197 Bongol 2 248 ReZNIZ 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 145 AbcCLP 2 197 Bongol 2 248 ReZNIZ 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 145 AbcCLP 2 197 Bongol 2 248 ReVCp 1 45 ElecE2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 255 RevFx1 1 98 ScrchS 1 150 808Tm2 2 200 Shaker 1 255 RevFx1 1	25 UoucoB 2		126 Slit S 2		
27 SineB1 2 76 Dark K 2 128 BreakS 2 180 Pop OH 1 232 Scnt 1 1 28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808RIM 1 181 BrekOH 1 233 Scnt 2 1 2 8 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RIM 1 182 PdlCHH 1 234 Scnt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 P890Rm 1 183 808Cym 1 235 Scnt 4 1 31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 909Cym 1 236 Scnt 4 1 32 Shop S 2 81 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scnt 6 1 33 ResOgB 2 81 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scnt 6 1 33 ResOgB 2 82 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumnC 2 238 Scnt 7 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 239 Scnt 8 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 8BDSCP 1 188 707RGC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 244 Bombb 2 44 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 244 MGBLIF 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 146 Snap 1 198 GongaH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 199 CongaH 2 255 RevFx1 1 47 NoizB1 2 96 JngiS1 2 148 808Tm1 2 200 SnrdMt 1 255 RevFx1 1 98 SorchS 1 150 808Tm2 2 201 Shaker 1 254 RevFx1 1 98 SorchS 1 150 808Tm2 2 201 Shaker 1 254 RevFx1 1 98 SorchS 1 150 808Tm2 2 201 Shaker 1 254 RevFx1 1 98 SorchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1	20 MUUSED Z		120 Office 2	4 ***** 4******* ** **	
28 SineB2 2 77 99TecK 2 129 808RIM 1 181 BrekOH 1 233 Scrt 2 1 29 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RIM 1 182 PdICHH 1 234 Scrt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 183 980Cym 1 235 Scrt 4 1 31 OrganB 2 80 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 236 Scrt 5 1 32 5thOgB 2 82 909 St 1 133 Olick 1 186 DrumnC 2 238 Scrt 5 1 33 ResCgB 2 83 909 St 2 135 6DSCLP 1 187 SpishC 1 237 Scrt 8 1 34<	20 Techno 2	76 Dode V 0	120 Drooks 2		
29 BreakB 2 78 Lofi K 2 130 909RIM 1 182 PdICHH 1 234 Scrt 3 1 30 Soul B 1 79 KnockK 2 131 PB30Rm 1 183 808Cym 1 235 Scrt 4 1 31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 909Cym 1 236 Scrt 5 1 32 5thOgB 2 81 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 33 ResOgB 2 82 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumnC 2 238 Scrt 7 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SpishC 1 239 Scrt 8 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 8BDSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR76 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FinkyCP 1 192 RideIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 192 RideIC 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 199 Congal 2 256 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JngIS1 2 147 FingSNP 1 199 Congal 2 256 RevSnr 1 47 NoizB1 2 96 JngIS2 2 149 808Tm1 2 200 Snaker 1 255 RevFx2 1	27 Sitted) 2	77 OOT O		.,	232 Scrt 2 1
Soul B	28 Sineb2 Z	7/ 991ecn 2		* ***** *********** * * .	******** ******** ***
31 OrganB 2 80 808 S1 1 132 RagaRm 2 184 909Cym 1 236 Scrt 5 1 32 5thOgB 2 81 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 33 ResOgB 2 82 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrymnC 2 238 Scrt 7 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 239 Scrt 8 1 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 8BDSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 85 707 S 2 136 8BDSCP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FnkyCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 248 RevCip 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 248 RevCip 1 45 ElecB2 2 97 HeadzS 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	29 BreakB 2	78 LOT N 2	* ** ** * *********		14444 41 44441444444
32 5thOgB 2 81 808 S2 1 133 Click 1 185 CrashC 1 237 Scrt 6 1 33 ResOgB 2 82 909 S1 1 134 Drystk 1 186 DrumC 2 238 Scrt 7 1 34 101 B1 2 83 909 S2 2 135 6DSCLP 1 187 SplshC 1 239 Scrt 8 1 35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 8BDSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FnkyCP 1 192 RideIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 248 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1		79 KNOCKK 2	4 40.40. 41404000 101767 07 . 47		
34 101 B1	31 OrganB 2			* ** **	********
34 101 B1	32 5thOgB 2				
35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 88DSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FnkyCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevFx2 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	33 ResOgB 2	***** ****** }* **	* 10.41 ********* *** **		******* ***********
35 101 B2 2 84 606DSS 2 136 88DSCP 1 188 707RdC 1 240 WindNZ 1 36 101 B3 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FnkyCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 255 RevFx2 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	34 101 B1 2	83 909 S2 2	135 6DSCLP 1	187 SplshC 1	******** *************
36 101 B3 2 85 707 S 2 137 909CLP 1 189 909RdC 1 241 CowHit 2 37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FrkyCP 1 192 RidBIC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm2 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 255 RevFx2 1	35 101 B2 2	84 606DSS 2	136 88DSCP 1	188 707RdC 1	pay prop
37 MG B1 2 86 CR78 S 1 138 RealCP 1 190 RideC1 1 242 TeckBP 2 38 MG B2 2 87 HpdisS 2 139 ClapCP 2 191 RideC2 1 243 Beep 1 39 SquarB 2 88 East S 1 140 FnkyCP 1 192 RidBlC 1 244 Bombb 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtoCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 255 RevFx2 1	36 101 B3 2	85 707 S 2	137 909CLP 1	189 909RdC 1	241 CowHit 2
39 SquarB 2 88 East S 1 140 FnkyCP 1 192 HidBlC 1 244 Bombo 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 255 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	37 MG B1 2	86 CR78 S 1	100 Incarot	190 RideC1 1	242 TeckBP 2
39 SquarB 2 88 East S 1 140 FnkyCP 1 192 HidBlC 1 244 Bombo 2 40 Saw B1 2 89 Pop S 2 141 FunkCP 1 193 808Cow 1 245 MGBLIR 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 255 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	38 MG B2 2	87 HpdisS 2	139 ClapCP 2	191 RideC2 1	243 Beep 1
40 SaW B1 2 89 F0p S 2 141 FunkOF 1 193 S08CoW 1 243 MGBLP1 1 41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP1 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	39 SquarB 2	88 East S 1	140 FnkyCP 1	192 HIGBIC 1	244 Bombb 2
41 Saw B2 2 90 AbstrS 1 142 DwnCLP 1 194 Cowbel 1 246 MGBLP 1 42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	40 Saw B1 2	89 Pop S 2	141 FunkCP 1	193 808Cow 1	*** 4*** **** *************************
42 Saw B3 2 91 JazzS1 1 143 SnarCP 2 195 808Cng 1 247 MGBLP2 1 43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevCip 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201	41 Saw B2 2	90 AbstrS 1	142 DwnCLP 1	194 Cowbel 1	
43 Hi-PFB 2 92 HipHpS 2 144 ShtCLP 2 196 BongoH 2 248 REZNIZ 1 44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	42 Saw B3 2	91 JazzS1 1	143 SnarCP 2	195 808Cng 1	247 MGBLP2 1
44 ElecB1 2 93 UrbanS 2 145 AtcCLP 2 197 BongoL 2 249 RevClp 1 45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 RevSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	43 Hi-PFB 2	92 HipHpS 2	144 ShtCLP 2	196 BongoH 2	248 REZNIZ 1
45 ElecB2 2 94 Drmn S 2 146 Snap 1 198 CongaH 2 250 HeVSnr 1 46 SwPnkB 2 95 JnglS1 2 147 FngSNP 1 199 CongaL 2 251 Rev HH 1 47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 808Tm1 2 200 CongMt 1 252 RevCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	44 ElecB1 2	93 UrbanS 2	145 AtcCLP 2	197 BongoL 2	249 RevClp 1
47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 8081m1 2 200 CongMt 1 252 HeVCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	45 ElecB2 2	94 Drmn S 2	146 Snap 1	198 CongaH 2	250 RevSnr 1
47 NoizB1 2 96 JnglS2 2 148 8081m1 2 200 CongMt 1 252 HeVCym 1 48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	46 SwPnkB 2	95 JnalS1 2	147 FngSNP 1		251 Rev HH 1
48 NoizB2 2 97 HeadzS 2 149 808Tm2 2 201 Marcas 1 253 RevTmb 1 98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	47 NoizB1 2	96 JnalS2 2	148 808Tm1 2	******** **********************	******** ******** * ***
98 ScrchS 1 150 808Tm3 2 202 Shaker 1 254 RevFx1 1 99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	48 NoizB2 2	***** *** ******** ***	149 808Tm2 2	***** ** ********** * *	******* (******************************
99 Rock S 2 151 909Tm1 2 203 SurdMt 1 255 RevFx2 1	1 mg + 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 m	98 ScrchS 1	150 808Tm3 2	********	254 RevFx1 1
100 BigBtS 2 152 909Tm2 2 204 SurdOP 1					ARREST 44 44444 4-84199999 1 15: 1
		100 BigBtS 2	152 909Tm2 2	204 SurdOP 1	

Liste des Kits "Preser"

N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom
P000	НірНор 1	P045	House 6	P090	Acid Jazz 9
P001	HipHop 2	P046	House 7	P091	Acid Jazz10
P002	HipHop 3	P047	House 8	P092	Acid Jazz11
P003	HipHop 4	P048	House 9	P093	Acid Jazz12
P004	HipHop 5	P049	Eurobeat	P094	Acid Jazz13
P005	HipHop 6	P050	Jungle 1	P095	Latin 1
P006	HipHop 7	P051	Jungle 2	P096	Latin 2
P007	HipHop 8	P052	Jungle 3	P097	Latin 3
P008	HipHop 9	P053	Jungle 4	P098	Latin 4
P009	HipHop 10	P054	Drum'n'Bs 1	P099	Latin 5
P010	HipHop 11	P055	Drum'n'Bs 2	P100	Latin 6
P011	HipHop 12	P056	Drum'n'Bs 3	P101	*************
P012	HipHop 13	P057	Drum'n'Bs 4	P102	Latin 7
P013	1 1100 (1110) 1 4 41 (1)	1 47.94.4.	94 4 9491 F-79 (1419 - 9	* 11111	Latin 8
	HipHop 14	P058	Drum'n'Bs 5	P103	Big Beat 1
P014	HipHop 15	P059	Drum'n'Bs 6	P104	Big Beat 2
P015	HipHop 16	P060	Drum'n'Bs 7	P105	Big Beat 3
P016	HipHop 17	P061	Drum'n'Bs 8	P106	Big Beat 4
P017	HipHop 18	P062	Drum'n'Bs 9	P107	Big Beat 5
P018	HipHop 19	P063	Drum'n'Bs10	P108	Rock 1
P019	HipHop 20	P064	Drum'n'Bs11	P109	Rock 2
P020	HipHop 21	P065	Drum'n'Bs12	P110	Standard 1
P021	HipHop 22	P066	Techno 1	P111	Standard 2
P022	HipHop 23	P067	Techno 2	P112	Hard Rock
P023	HipHop 24	P068	Techno 3	P113	Metal
P024	HipHop 25	P069	Techno 4	P114	Fusion 1
P025	HipHop 26	P070	Techno 5	P115	Fusion 2
P026	НірНор 27	P071	Techno 6	P116	Latin Rock
P027	HipHop 28	P072	Techno 7	P117	Jazz 1
P028	BASS	P073	Techno 8	P118	Jazz 2
P029	Abstract 1	P074	Techno 9	P119	Jazz 3
P030	Abstract 2	P075	Electro 1	P120	R&B
P031	Abstract 3	P076	Electro 2	P121	Funk 1
P032	Abstract 4	P077	Hardcore	P122	Funk 2
P033	Abstract 5	P078	Industrial1	P123	Funk 3
P034	Abstract 6	P079	Industrial2	P124	Ballade
P035	TR-808 1	P080	Ambient 1	P125	Reggae
P036	TR-808 2	P081	Ambient 2	P126	
P037	TR-909	P082	Acid Jazz 1	P127	Pop Percussion
P038	TR-707&78	P083	Acid Jazz 2	1121) Cidasion
P039	606 DST	P084	****** ******** ***		
1 - 479454	*** * ** ** ***		Acid Jazz 3		
P040	House 1	P085	Acid Jazz 4		
P041	House 2	P086	Acid Jazz 5		
P042	House 3	P087	Acid Jazz 6		
P043	House 4	P088	Acid Jazz 7		
P044	House 5	P089	Acid Jazz 8		

Liste des Patrems "Preser"

■ HIP-HOP 1

N° Genre **BPM** Mesure Kit N° 01 Hip Hop East 95 2 P002 4 P000 02 Hip Hop East 92 03 Hip Hop East 92 4:2:2:4 P000 04 Hip Hop East 90 P002 Hip Hop East P002 05 90 P001 06 Hip Hop East 93 4:2:2:2:2:4 07 P001 Hip Hop East 93 08 Hip Hop East P000 100 09 Hip Hop East 95 P000 97 P001 10 Hip Hop East 11 Hip Hop East 97 P001 12 91 P006 Hip Hop East 13 Hip Hop West P005 100 14 Hip Hop West 100 P005 15 Hip Hop West 105 4:2:2:2:2:2:2:2: P005 Hip Hop West 98 P006 16 17 Hip Hop West 98 P006 P017 18 Hip Hop Old School 102 Hip Hop Old School P017 19 102 20 Hip Hop Old School 100 P015 21 Hip Hop Old School 100 P015 22 Hip Hop Old School 110 P016 23 Hip Hop Old School P016 110 Hip Hop Old School 24 110 P017 25 Hip Hop Old School 110 P017 26 G.Funk 91 P007 27 G.Funk 91 P007 28 P007 G.Funk 96 29 G.Funk 96 P007 30 P007 G.Funk 91 31 G.Funk 91 P007 P020 32 Hip Hop Rock 98 33 P019 Hip Hop Rock 110 34 P019 Hip Hop Rock 110 35 Hip Hop 110 P025 P025 36 Hip Hop 110 37 Нір Нор P024 92 4:2:2:2:2:4:2:4:2:4 P022 38 Hip Hop 100 P022 39 Hip Hop 100 40 Нір Нор 113 P031 P031 41 Hip Hop 113 P126 42 Hip Hop Jazz 105 43 115 P010 Hip Hop 44 115 P010 Hip Hop 45 103 P119 Hip Hop 46 102.5 P123 Hip Hop P123 47 102.5 Hip Hop 4 P002 48 Нір Нор 102.5 P002 Hip Hop 102.5 49

■ HIP-HOP 2

N°	Genre	ври	Mesure	Kit N°
01	Hip Hop	115	2	P000
02	Нір Нор	115	2:2:4:2:4.4.4.4.2:2:2:4.4.4.4.4.4.4.4.4.	P000
03	Нір Нор	115 122	4	P009
04	Нір Нор	122	2	P009
05	New Jack Swing	105	4	P012
06	New Jack Swing	105 100	4	P012
07	New Jack Swing	100	4	P013
80	Hip Hop Old School	121	4	P036
09	Hip Hop Old School	121	4	P036
	Hip Hop Old School	120	2	P016
10 11 12 13 14	Hip Hop Old School	120	2	P016
12	Hip Hop Old School	128	4	P018
13	Hip Hop Old School	128	4	P018
14	Hip Hop Old School	130	4	P018
15	Hip Hop Old School	121	4	P018
16	Hip Hop Old School	121	4	P018
17	Hip Hop Old School	121 121 100	4	P018
18	Hip Hop Old School	128	4	P018
19	Hip Hop Old School	128	4	P018
20	BASS	148	4	P055
21	BASS	148	2	P055
22	BASS	140	4 2 2 2 2 8 4 4	P003
23	BASS	140	2	P003
24	BASS	140	8	P028
25	Hip Hop Rock	120	4	P020
26	Hip Hop Rock	119	4	P008
27	Hip Hop Rock	119	4	P008
28	Hip Hop	110	2	P003
29	Нір Нор	110	4 2 2 8	P003
30	Hip Hop Jazz	101	8	P011
31	Hip Hop Jazz	125	4	P117
32	Hip Hop Jazz	125	4	P117
33	RaggaHipHop	177	4	P014
34	RaggaHipHop	177	4	P014

m ł	■ HIP-HOP 3					
N°	Genre	ВРМ	Mesure	Kit N°		
01	Hip Hop East	79	2	P021		
02	Hip Hop East	85	2	P023		
03	Hip Hop East	85	2	P023		
04	Hip Hop East	77	2	P032		
05	Hip Hop East	77	2	P032		
06	Hip Hop East	93	2	P023		
07	Hip Hop East	93	2	P023		
08	Hip Hop West	75	2	P004		
09	Hip Hop West	75	2	P004		
10	Нір Нор	90	2	P023		
11	Abstract	82	8	P030		
12	Abstract	82	8	P030		
13	Abstract	82	4	P032		
14	Abstract	82	4	P032		
15	Abstract	80	2	P080		
11 12 13 14 15 16 17	Abstract	80	2	P080		
17	Abstract	55	2	P029		
18	Abstract	55	2	P029		
19	Trip Hop	65	4	P029		
20	Trip Hop	90	4	P036		
21	Trip Hop	80	4	P030		
22	Trip Hop	80	4	P030		
23	Trip Hop	81	4	P030		
24	Trip Hop	81	4	P030		
25	Trip Hop	91	4	P030		
26	Trip Hop	91	4	P030		
27	Trip Hop	60	2	P029		
28	Trip Hop	75	2	P029		
29	Hip Hop	83	2	P008		
30	Hip Hop	83	2	P008		
31	Hip Hop Soul	70	2	P027		
32	Hip Hop Soul	80	2	P026		
33	Hip Hop Soul	64	4	P036		
34	Hip Hop Soul	64	2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:8:8:4:4:2:2:2:2:	P036		
35	Hip Hop Jazz	78	2	P012		
36	Hip Hop Jazz	78	2	P012		

	■ JUNGLE							
N°	Genre	BPM	Mesure	Kit N°				
01	Jungle	160	2	P053				
02	Jungle	160	2	P053				
03	Jungle	160	2	P052				
04	Jungle	160	2	P052				
05	Jungle	172	2	P053				
06	Jungle	172	2	P053				
07	Jungle	165	2	P052				
08	Jungle	165	2	P052				
09	Jungle	165	4	P051				
10	Jungle	165	4	P051				
11	Jungle	174	4	P051				
12	Jungle	174	4	P051				
13	Jungle	168	4	P050				
14	Jungle	158	2	P050				
15	Jungle	158	4	P050				
16	Jungle	158	8	P050				

	O	2224		1611 510			rechno			1611 110
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Genre	BPM_	<u>Mesures</u>	Kit N°		N°	Genre	BPM 100	<u>Mesures</u>	Kit N°
	Drum'n'Bass	170	. 2	P058		01	Minimal	130	4	P066
2	Drum'n'Bass	170	2	P058		02	Minimal	130	4	P066
3	Drum'n'Bass	160	4	P055		03	Minimal	130	4	P066
ļ	Drum'n'Bass	160	4	P055		04	Minimal	130	4	P066
5	Drum'n'Bass	160	4	P055		05	Minimal	140	4	P066
ì	Drum'n'Bass	160	4	P055		06	Minimal	140	4	P066
7	Drum'n'Bass	180	4	P057		07	Minimal	129	4	P066
3	Drum'n'Bass	165	4	P057		80	Minimal	129	4	P066
9	Drum'n'Bass	170	2	P062		09	Minimal	139	4	P066
)	Drum'n'Bass	170	2	P062		10	Minimal	139	4	P066
: 	Drum'n'Bass	180	::	P063		11	Minimal	140		P070
2	Drum'n'Bass	180	2	P063			***************************************		2	P070
		******	2	** **** **		12	Minimal	140	2	** ****
3	Drum'n'Bass	165	4	P050		13	Minimal	145	2	P070
1	Drum'n'Bass	180	2	P058		14	Minimal	145	. 2	P070
5	Drum'n'Bass	180	2	P058		15	Detroite Techno	125	2	P071
ì	Drum'n'Bass	170	2	P060		16	Detroite Techno	125	2	P071
7	Drum'n'Bass	170	2	P060		17	Detroite Techno	120	2	P071
3	Drum'n'Bass	150	4	P060		18	Detroite Techno	120	2	P071
)	Drum'n'Bass	150	4	P060		19	Detroite Techno	140	4	P067
)	Drum'n'Bass	147	***	P063		20	Electro	130	2	P067
	Drum'n'Bass	147	2 2	P063		*****	Electro	119	4	P067
,		* ******		** **** **		21	********		4 991	
	Drum'n'Bass	170	4	P054		22	Electro	130	2	P076
,	Drum'n'Bass	165	4	P054		23	Electro	130	2	P076
ļ	Drum'n'Bass	165	4	P069		24	Trance	145	4	P073
•	Drum'n'Bass	156	4	P050		25	Trance	138	. 4	P073
	Drum'n'Bass	161	4	P050		26	Trance	143	4	P073
	Drum'n'Bass	165	4	P050		27	Trance	145	4	P073
1	Drum'n'Bass	161	2	P059		28	Trance	142	4	P074
)	Drum'n'Bass	161	2	P059		29	Trance	136	4	P074
)	Drum'n'Bass	180	2	P061		30	NU-NRG	150	2	P068
	Drum'n'Bass	180		P061		31	NU-NRG	152	4	P068
)	Drum'n'Bass	165	2	P062		32		205	<u></u>	P077
				** ******		****	Hardcore			
}	Drum'n'Bass	165	2	P062		33	Hardcore	205	. 2	P077
	Drum'n'Bass	160	2	P059		34	Hardcore	175	4	P069
	Drum'n'Bass	160	2	P059		35	Hardcore	185	4	P074
•	Drum'n'Bass	165	4	P056		36	Industrial	150	2	P078
•	Drum'n'Bass	165	4	P056		37	Industrial	150	2	P078
	Drum'n'Bass	165	4	P056		38	Industrial	140	2	P078
)	Drum'n'Bass	165	4	P056		39	Industrial	140	2	P078
)	Drum'n'Bass	170	4	P056	•	40	Rave	120	 2	P072
	Drum'n'Bass	170	.	P056		41	Rave	120		P072
				** ** **** **		** ** *			<u>f.</u>	
	Drum'n'Bass	165		P056		42	Rave	130	- 4	P072
	Drum'n'Bass	165	4	P056		43	Rave	130	2	P072
ļ	Drum'n'Bass	170	2	P064		44	Rave	120	2	P044
,	Drum'n'Bass	170	2	P064		45	Rave	120	2	P044
;	Drum'n'Bass	160	2	P064		46	Ambient	110	2	P080
•	Drum'n'Bass	160	2	P064		47	Ambient	110	2	P080
	Drum'n'Bass	180	2	P065		48	Ambient	104	6	P081
}	Drum'n'Bass	180		P065			Ambient	104	6	P081
)	Drum'n'Bass	160	2	P065		49		104		P081
•	DIUIIIII Dass	100	2	L000		50	Ambient	1U4	2.	r vo I

	HOUSE					ACIDJAZZ			
Ν°	Genre	ВРМ	Mesures	Kit N°	N°	Genre	ВРМ	Mesures	Kit N°
01	House	128	2	P042	01	Acid Jazz	132	4	P091
02	House	128	2	P042	02	Acid Jazz	132	4	P091
03	House	128	2	P041	03	Acid Jazz	120	4	P092
04	House	128	2	P041	04	Acid Jazz	118	4	P091
05	House	128	2	P041	05	Acid Jazz	117	4	P092
06	House	128	2	P041	06	Acid Jazz	117	4	P092
 7	House	130	 2	P049	07	Acid Jazz	97	2	P087
 38	House	130	2	P049	08	Acid Jazz	104	2	P082
09	House	123	4	P040	09	Acid Jazz	104	2	P084
10	House	123	; 4	P040	10		* * *****		P088
11	House	123	4	P040	: ¥ 11	Acid Jazz Acid Jazz	95 95	2	P088
: 12	House	123		P040	12 12	Acid Jazz	97	4	P011
13	House	128	4	P074	13	Acid Jazz	97	2	P011
	House	130	***	P040		Acid Jazz	97	2. 4	P086
14 15	Acid House	140	4	P045	1 <u>4</u> 15	Acid Jazz	97		
16	Acid House	140	2	P045	16			4	P086
17	Acid House	135	2	P045		Acid Jazz	80	4	P085
8	Acid House	******	. 2	****** ** /	17	Acid Jazz	119	2	P082
***		135	2	P045	18	Acid Jazz	119	4	P082
19	Acid House	140	2	P046	19	Acid Jazz	124	. 4	P091
20	Acid House	140	2	P046	20	Acid Jazz	124	4	P091
21	Acid House	140	2	P046	21	Acid Jazz	92	. 2.	P091
22	Acid House	140	2	P046	22	Acid Jazz	. 92	. 4	P091
23	Latin House	120	4	P048	23	Acid Jazz	83	2	P083
4	Latin House	110	4	P093	24	Acid Jazz	95	4	P093
25	Latin House	115	4	P094	25	Acid Jazz	120	. 4	P010
26	Latin House	115	2	P043	26	Acid Jazz	120		P010
27	Latin House	122	2	P047	27	Acid Jazz	120	2	P093
28	Latin House	122	2	P047	28	Acid Jazz	114	4	P089
29	Latin House	122	4	P047	29	Acid Jazz	114	2	P089
30	Latin House	122	4	P047	30	Acid Jazz	130	2	P089
31	Latin House	120	2	P042	31	Acid Jazz	130	2	P089
32	Latin House	120	2	P042	32	Acid Jazz	116		P090
33	Eurobeat	155	4	P049	33	Acid Jazz	116	4	P090
34	Eurobeat	155	4	P049	34	Acid Jazz	105	4	P093
35	Eurobeat	155	4	P049	35	Acid Jazz	99	2	P094
36	Eurobeat	155	2	P049	36	Acid Jazz	103	4	P089
	773				37	Acid Jazz	103	4	P089
					38	Acid Jazz	90	2	P010
					39	Acid Jazz	90	54	P010

■ LATIN						
Ν°	Genre	BPM	Mesures	Kit N°		
01	Salsa	101	4	P127		
02	Salsa	101 101	4	P097		
03	Salsa	101	2	P097		
04	Salsa	89	4	P097		
05	Salsa	89	4	P097		
06	Salsa	85	4	P097		
07	Salsa	112	4: 2: 4: 4: 4: 4:	P095		
08	Merengue	145	4	P099		
02 03 04 05 06 07 08 09	Merengue	145	4	P098		
10	Merengue	130	4	P098		
11	Merengue	130	4	P098		
12 13	Rhumba	109	4	P100		
13	Rhumba	145	4	P100		
14	Rhumba	73	4	P100		
15	Rhumba	69	4	P100 P101 P101		
16	Samba	138	8	P101		
17	Samba	138	8	P101		
18	Samba	120	4	P008 P008		
19	Samba	120	4	P008		
19 20 21	Mambo	220	4	P102		
21	Mambo	220	4	P102		
22	Bossa Nova	139	4 2 2	P118		
23	Bossa Nova	139	. 2	P118		
24	Cha Cha	84	4	P096		

E F	ROCK			
N°	Genre	BPM	Mesures	Kit N°
01	BigBeat	120	4	P103
02	BigBeat	120		P103
03	BigBeat	125	4 4	P103
04	BigBeat	125	4	P103
05	BigBeat	135	4	P106
06	BigBeat	135	2	P106
06 07	BigBeat	110	4	P104
08 09	BigBeat	110	4	P104
09	BigBeat	130	2	P107
10	BigBeat	130	4	P107
11	BigBeat	105	2	P105
12	BigBeat	105	2	P105
13	BigBeat	137	2	P019
14	BigBeat	128	4	P105
15	8beat Rock	113	4	P110
16	8beat Rock	105	2	P110
11 12 13 14 15 16 17 18	16beat Rock	110	4	P020
18	16beat Rock	125	4	P112
19	Grunge Rock	174	2	P112
20	Grunge Rock	174	2	P112
21	Hard Rock	161	2	P113
22	Hard Rock	161	4	P113
23	Metal Rock	180	2	P112
24	Metal Rock	180	4	P112
25	Fusion	140	8	P114
26	Fusion	98	4	P115
27	Progresive Rock	135	5	P109
28	Progresive Rock	135	5	P109
29	Shuffle	140	2	P112
30	Shuffle	140	4	P112
31	Halftime Shuffle	87	2	P112
32	Halftime Shuffle	87		P112
33	Latin Rock	125	4:2:4:4:2:4:2:4:2:4:4:2:4:2:4:8:4:5:5:2:4:2:2:2:2:4:2:4	P116
34	Latin Rock	125	4	P116

■ DIVERS

N°	Genre	ВРМ	Mesures	Kit N°	
01	Funk	122 129	4	P121	
02	Funk	129	2	P121	
03	R&B	119	4	P120	
04	R&B	108	4	P120	
05	Reggae	108	4	P120	
06	Reggae	180 90 90	4	P014	
07	Reggae	90	2	P125	
08	Reggae	90	2	P125 P125	
09	Reggae	88	2	P125	
10	Reggae	88 88	2	P125	
11	Ballade	88	4	P124	
12	Ballade	88	4	P124	
13	12/8 Ballade	80	4	P111	
14	12/8 Ballade	70	2	P111	
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Jazz	80 70 220 220	4:2:4.4:4:2:2:2:2:4:4:4:4:2:8:8:8:8:8:4:4:4:4:	P125 P125 P124 P124 P111 P111 P118 P118	
16	Jazz	220	8	P118	
17	Jazz Jazz	160 160	8	P118	
18	Jazz	160	8	P118 P118	
19	Jazz	90	4	P118	
20	Jazz	90	4	P118	
21	Waltz	158	8	P118	
22	Waltz	158 125	8	P118 P111	
23	Blues	125	2	P111	
24	Blues	55	2	P111	
25	Rockabilly	245	4	P111 P126	
26	Rockabilly	245	4	P126 P111	
27	Country	143	. 2	P111	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Country	143 143 120	8: 8: 2: 2: 4: 4: 2: 4: 1	P111	
29	Metronome	120 120		P096	
30	Metronome	120	1	P096	

Libia des Types de Rell

Ν°	Nom	Commentaire	N°	Nom	Commentaire
• ••	Flat	Roulement pour une période de temps fixée.	32	Lo-Fi3 Dir 1	Le son est inhabituel et devient progres- sivement plus sombre de manière répétée.
	Cresc Decresc	Le volume augmente progressivement. Le volume diminue progressivement.	33	Lo-Fi1 Dir 2	Le son devient progressivement plus sombre, et un roulement se fait de manière répétée.
03 04	Up Dow	La hauteur augmente progressivement. La hauteur diminue progressivement.	34	Lo-Fi2 Dir 2	Le son est légèrement inhabituel, et devient progressivement plus sombre, puis un roulement se fait de manière répétée.
	Up Cresc Down Cresc	Volume et hauteur augmentent progressivement. Le volume augmente alors que la hauteur diminue.	35	Lo-Fi3 Dir 2	Son inhabituel devenant progressivement plus sombre, puis roulement répétitif.
07	Flat Dir	Roulement continu.	36	Hi-Fi 1 Alt	Répétitions d'un changement de plus sombre à plus clair.
08	Cresc Alt	Le volume augmente et diminue, de manière répétée	~~		The second of th
09	Cresc Dir1	Répétitions d'une augmentation de volume progressive.	37	Hi-Fi 2 Alt	Son inhabituel devenant progressivement plus clair, puls roulement répétitif.
10	Cresc Dir2	Le volume augmente progressivement, puis le roulement continue de manière répétée.	38	Hi-Fi 3 Alt	Son légèrement inhabituel puis passant de plus clair à plus sombre de manière répétée.
11	Decresc Alt	Le volume diminue puis augmente, de manière répétée.	39	Hi-Fi 1 Dir 1	Répétitions d'un changement de sombre à plus clair.
12	Decrease Dir	Répétitions d'une diminution de volume progressive.	40	Hi-Fi 2 Dir 1	Son légèrement inhabituel, devenant progres sivement plus clair de manière répétée
13	Up Alt	La hauteur augmente et diminue, de manière répétée.	41	Hi-Fi 3 Dir 1	Le son est inhabituel et devient progressi vement plus clair de manière répétée.
14	Up Dir1	Répétitions d'une augmentation de hauteur progressive	42	Hi-Fi 1 Dir 2	Le son devient progressivement plus clair, e un roulement se fait de manière répétée.
15	Up Dir 2	La hauteur augmente progressivement, puis le roulement continue de manière répétée.	43	Hi-Fi 2 Dir 2	Son légèrement inhabituel, devenant progres sivement plus clair, puis roulement répétitif.
16	Up Dir 3	Le volume augmente alors que la hauteur diminue, puis le roulement continue de	44	Hi-Fi 3 Dir 2	Son inhabituel, devenant progressivement plu- clair, puis roulement répétilif.
		manière répétée.	45	Phrase 1 Dir	Répétitions d'une portion d'un roulement.
17	Down Alt	La hauteur diminue puis augmente, de	46	Phrase 2 Dir	Répétitions d'une portion d'un roulement.
40	Davin Dind	manière répétée	47	Phrase 3 Dir	Répétitions d'une portion d'un roulement.
18	Down Dir 1	Répétitions d'une augmentation de hauteur progressive.	48	Phrase 4 Dir	Répétitions d'une portion d'un roulement.
19	Down Dir 2	La hauteur augmente, puis le roulement continue de manière répétée.	49 50		Répétitions d'une portion d'un roulement. Répétitions d'une portion d'un roulement.
20	Down Dir 3	Le volume augmente alors que la hauteur	51	Phrase 7 Dir	g aga a assessanta or a commanda assessor a canonica de as a se car over
		diminue, puis le roulement continue de manière répétée.	52		Répétitions d'une portion d'un roulement.
21	Lo-Fi 1	Le son s'assombrit progressivement.	53	Phrase 9 Dir	Répétitions d'une portion d'un roulement.
22	Lo-Fi 2	Le son est légèrement inhabituel et devient progressivement plus sombre	54 55		r Répétitions d'une portion d'un roulement r Répétitions d'une portion d'un roulement.
23	Lo-Fi 3	Le son est inhabituel et devient progressive- ment plus sombre.	56	Phrase 12 Di	r Répétitions d'une portion d'un roulement.
24	Hi-Fi 1	Le son s'éclaircit progressivement.	57	' Fill 1	Joue un "fill-in".
25	Hi-Fi 2	Le son est légèrement inhabituel et devient progressivement plus clair.	58 59		Joue un "fill-in". Joue un "fill-in".
26	Hi-Fi 3	Le son est inhabituel et devient progressive- ment plus clair.	60		Joue un "fill-in"
27	Lo-Fi 1 Alt	Répétitions de plus clair à plus sombre.	61	Fill 5	Joue un "fill-in".
28		Le son est légèrement inhabituel et alterne entre plus clair et plus sombre.	62 63		Joue un "fill-in" Joue un "fill-in"
29	Lo Fi 3 Alt	Le son est inhabituel et alterne entre plus clair et plus sombre	64		Joue un "fill-in"
30	Lo-Fi1 Dir 1	Répétitions d'un changement progressif vers un son plus sombre.	68 		Joue un "fill-in" Joue un "fill-in"
31	Lo-Fi2 Dir 1	Le son est légèrement inhabituel et devient progres- sivement plus sombre de manière répétée.	6		Joue un "fill-in".
	and the second second				

Liste des modèles de Groove

Lorsque vous utilisez la fonction Groove Quantize, notez les points suivants, afin de l'utiliser au mieux.

- Ces modèles sont destinés à une mesure à 4/4. Les utiliser avec une autre signature rythmique risque de ne pas produire l'effet désiré.
- Les genres musicaux donnés pour chaque modèle sont indicatifs. Vous pouvez également les essayer sur d'autres styles de musique.
- S'il y a des défauts de placement, l'effet désiré peut ne pas être produit. Dans ce cas, appliquez la fonction Grid Quantize pour corriger les défauts avant d'utiliser la fonction Groove Quantize.
- Ces modèles ont été crées sur des tempos allant de 120 à 140.

N°	Modèle	Effet
1	8Beat Hi-Accent	style Pop fortement accentué
2	8Beat Lo-Swing	style Pop avec un léger swing
3	8Beat Hi-Swing	style Pop avec un swing marqué
4	8Beat Rhumba 1	rythme de Rhumba fortement accentué
5	8Beat Rhumba 2	rythme de Rhumba avec un léger swing
6	8Beat Rhumba 3	rythme de Rhumba avec un swing marqué
7	16Beat Hi-Accent	style Dance fortement accentué
8	16Beat Lo-Swing	style Dance avec un léger swing
9	16Beat Hi-Swing	style Dance avec un swing marqué
10	16Beat Fusion 1	style Fusion fortement accentué
11	16Beat Fusion 2	style Fusion avec un léger swing
12	16Beat Fusion 3	style Fusion avec un swing marqué
13	16Beat Reggae 1	rythme de Reggae fortement accentué
14	16Beat Reggae 2	rythme de Reggae avec un léger swing
15	16Beat Reggae 3	rythme de Reggae avec un swing marqué
16	Samba	Samba
17	Salsa	Salsa
18	Triplets	triolets
19	Lagging Triplets	triolets "trainants"
20	Sextuplets	sextolets

1. DONNÉES TRANSMISES

Message de voix par canal

Note Off

2nd octel

3e octet

n∝canal MIDI: kk=nº de note:

0H-FH (crd 1 à crd 16) 00H-7FH (0-127)

Note on

Statut 2nd octet 9nH kkH

Je octet vvH

n≖canal MIDI : kk≈n° de note: vv=vélocité :

0H-FH (cni 1 à cni 16) 00H-7FH (0-127) 01H-7FH (1-127)

Pad	nº de Note	Pad	nº de Note
KICK 1	36 (24H)	ROLL KICK 1	100 (64H)
KICK 2	35 (23H)	ROLL KICK 2	101 (65H)
5NARE 1	38 (26H)	ROLL SNARE 1	102 (66H)
5NARE 2	40 (28H)	ROLL SNARE 2	103 (67H)
CLOSED HH	42 (2AH)	ROLL CLOSED HH	104 (68H)
OPEN HH	46 (2EH)	ROLL OPEN HH	105 (69H)
HIT 1	50 (32H)	ROLL HIT 1	106 (6AH)
RIDE	51 (33H)	ROLL RIDE	107 (6BH)
HIT 2	47 (2FH)	ROLL HIT 2	108 (6CH)
CRASH	49 (31H)	ROLL CRASH	109 (6DH)
HIT 3	43 (2BH)	ROLL HIT 3	110 (6EH)
PERC 1	60 (3CH)	ROLL PERC 1	111 (6FH)
DEDC 3	61 (2DH)	POST PERC 2	112 (70H)

Control Change

O Bank Select

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Program Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

2nd octet Statut 3e octet BnH COH mmH BnH 2011 111-1

0H-FH(cnl 1 à cnl 16)

mm=n° de banque (MSB): 00H-7FH (0-127)

ll=nº de banque (LSB): 00H-7FH (0-127)

- Le numéro de canal est transmis sur le canal réglé dans la Drum Part
- Le Drum Kit correspondant à chaque Bank Select est mentionné dans le tableau
- Le nº de banque (LSB) est toujours transmis en 00H

Bank Select		Nº de Program	Drum Kit	
MSB	LSB			
81	00	0 - 127	Preset 0-127	
85	00	0 - 63	User 0-63	

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Volume Switch" du mode MIDI est réglé sur

Statut 2nd octet 3e octe 07H

n=canal MIDI: vv=Volume:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

00H-7FH (0-127)

* Transmis si le "Volume MIDI" est modifié dans le code MIDI

Portamento

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ÖN

Statut 2nd octet 3e octet 41H BnH vvH

n=canal MIDI: vv=Control value: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127) 0-63=OFF 64-127=ON

O Portamento time Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet BnH 05H νvΗ

n=canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) vv=Portamento time: 00H-7FH (0-127)

O Effect1 (Reverb Level / Delay Feedback)

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet 5BH BnH

nacanal MIDI: vv=valeur de contrôle: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127)

Le numéro de canal est transmis sur le canal réglé dans la Drum Part

O Effect3 (Flanger Level)

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 5DH vvH

n=canal MIDI:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127)

vv≈valeur de contrôle :

Le numéro de canal est transmis sur le canal réglé dans la Drum Part

O Data Entry

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH061 I mmH n=canal MIDI:

0H-FH(cni 1 à cni 16) mm≖valeur MSB du paramètre spécifié par les NRPN

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 12H ppH

n∞canal MIDI :

0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

pp=nº du type de Roll :

00H-38H (0-67)

Transmis sur le canal réglé dans la Drum Part

Transmis dans une des opérations suivantes: Lorsque le Patternest sélectionné

Lorsque le "Type" est modifié en mode Roll

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BoH 13H vvH

n=canal MIDI: vv=vitesse du Roll:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127)

- Transmis sur le canal réglé dans la Drum Part
- Transmis lors des opérations suivantes :

Lorsque le Patternest sélectionné

Lorsque le paramètre "Speed" est modifié en mode Roll

O NRPN MSB/LSB

Ce message est transmis si le paramètre "MIDI Control Change Switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 63H mmH 62H шн

n=canal MIDI:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

mm=MSB du paramètre spécifié par les NRPN u=LSB du paramètre spécifié par les NRPN

Les numéros de Control Change disposent d'un champ d'extension appelé NRPN (Non Registered Parameter Number - n° de paramètre non référencé) dans lequel les fonctions spécifiques à l'appareil peuvent être définies

Les NRPN peuvent être réglés sans aucune restriction de fabricant ou de modèle Cela signifie que le même numéro de paramètre peut être assigné à différentes fonctions par certains fabricants. Donc, l'appareil qui reçoit ce message peut ne pas y répondre comme on

Modifica	tion du son					
NRPN		Entrée de données				
MSB	LSB					
011-1	20H	mmH	Fréquence de coupure du TVF mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)			
01H	21H	Hmm	Résonance du TVF mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)			
01H	64H	Hmm	Temps de Decay de l'Enveloppe des TVF & TVA mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)			
15H	пН	mmH	Fréquence de coupure du TVP de l'Instrument rr: N° de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)			
16H	rrH	mmH	Resonance du TVF de l'Instrument rr: N° de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)			
17H	rrH	mmH	Temps de Decay de l'Enveloppe des TVF & TVF de l'Intrument à percussion rr: N° de note de l'Instrument à percussion rum: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)			

Program Change

Ce message est transmis si le paramètre "MîDI Program Change Switch" du mode MîDI est réglé sur ON

Statut 2nd.octet
Cnl-f ppH

n=canal MIDI : 0H-FH (cni 1 à cni 16)
pp=n° de Program : 00H-7FH (prog.0-prog 127)

 Le Program Change sera transmis sur le canal MIDI de la Drum Part si le Drum Kit est modifié

■ Message Système Exclusif

Statut	Octet de do	nnée	Statut
FOH	iiH. ddH.	.eeH	F7H

FOH: Système Exclusif

ii=n° identifiant: 41=Roland

7E=Message universel non-temps réel 7F=Message universel temps réel

7F=Message universel temps re

dd. ... ee=données: 00H-7FH (0-127)

F7H: EOX (End Of Exclusive - Fin de message Exclusif)

 Avec la DR-202, les Messages Système Exclusif peuvent servir à transmettre des Bulk Dumps de données de Kit. de Song/Pattern et MIDI/Utility
 Pour les détails reportez-vous à "4 Communications Exclusives," à la page 85.

■ Message Système Commun

Si le paramètre "Sync" du mode MIDI est réglé sur "MIDI", ce message n'est jamais transmis

Song Position Pointer

Statut	2nd octet	3e octet
F2H	liH	mmH

mm. ll =Valeur : 00H, 00H-7F, 7FH (0-16383)

· Transmis si le paramètre "Step" est modifié en mode Song

Song Select

Statut 2nd octet F3H 55H

ss=5ong number: 00H-12H (0-18)

Transmis lors des opérations suivantes :
 Lorsque le mode Song a été sélectionné
 Lorsque le morceau a été sélectionné en mode Song.

■ Messages Système Temps Réel

Si le paramètre "Sync" du mode MIDI est réglé sur "MIDI", ce message n'est jamais transmis. L'horloge de Timing est transmise même si aucun morceau n'est joué

Horloge de Timing

Statul

 Si le paramètre "Sync" du mode MIDI est réglé sur "MIDI", ce message n'est jamais transmis.

Start

Statut FAH

Continue

Statut FBH

Stop

Statut

Active Sensing

Statut

* Transmis pour vérifier les connexions MIDI entre la DR-202 et un appareil externe-

2. DONNÉES RECONNUES

■ Messages de Voix par Canal

Note Off

 Statut
 2nd octet
 3e octet

 8nH
 kkH
 vvH

 9nH
 kkH
 00H

n=canal MIDI : 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) kk=n° de note : 00H-7FH (0-127) vv=vélocité : 00H-7FH (0-127)

La vélocité est toujours ignorée.

Ce message reçu sur le canal de la Drum Part sera ignoré.

Note on

Statut 2nd octet 3e octet 9nH kkH vvH

n=canal MIDI : 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) kk=n° de note : 00H-7FH (0-127) vv=vélocité : 01H-7FH (1-127)

N° de note	Pad	Nº de note
36 (24H)	ROLL KICK 1	100 (64H)
35 (23H)	ROLL KICK 2	101 (65H)
38 (26H)	ROLL SNARE 1	102 (66H)
40 (28H)	ROLL SNARE 2	103 (67H)
42 (2AH)	ROLL CLOSED HH	104 (68H)
46 (2EH)	ROLL OPEN H	105 (69H)
50 (32H)	ROLL HIT 1	106 (6AH)
51 (33H)	ROLL RIDE	107 (6BH)
47 (2FH)	ROLL HIT 2	108 (6CH)
49 (31H)	ROLL CRASH	109 (6DH)
43 (2BH)	ROLL HIT 3	110 (6EH)
60 (3CH)	ROLL PERC 1	111 (6FH)
61 (3DH)	ROLL PERC 2	112 (70H)
	36 (24H) 35 (23H) 38 (26H) 40 (28H) 42 (2AH) 46 (2EH) 50 (32H) 51 (33H) 47 (2FH) 49 (31H) 43 (2BH) 60 (3CH)	36 (24H) ROLL KICK 1 35 (23H) ROLL KICK 2 38 (26H) ROLL SNARE 1 40 (28H) ROLL SNARE 2 42 (2AH) ROLL CLOSED HH 46 (2EH) ROLL OPEN H 50 (32H) ROLL RIDE 47 (2FH) ROLL HIT 2 49 (31H) ROLL CRASH 43 (2BH) ROLL HIT 3 60 (3CH) ROLL HIT 3

Control Change

O Bank Select

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Program change switch" du mode MIDI est régié sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 00H mmH 201-1 IIH BnH

n=canal MIDI :

0H-FH (cnl 1 à cnl 16) mm=n° de banque (MSB): 00H-7FH (0-127) ll∞n° de banque (LSB) : 00H-7FH (0-127)

Le n° de canal peut être reçu sur le canal réglé dans la Drum part

Le Drum Kit correspondant à chaque Bank Select sont définis comme ci-dessous

Ils ne seront pas affectés par le nº de banque reçu (LSB).

Bank Select		Nº de Programme	Drum Kit
MSB	LSB		
81	00	0 - 127	Preset 0-127
85	00	0 - 63	User 0-63

O Modulation

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 01H νvΗ

n=canal MIDI: 0H-FH (cni 1 à cnl 16) vv=Modulation Depth: 00H-7FH (0-127)

O Expression

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Expression switch" du mode MIDI est réglé sur

3e octet Statut 2nd octet OBH vvH BnH

n=canal MIDI :

0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127)

vv=Expression:

O Portamento

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e.octet 41H

n=canal MIDI:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127)

vv≈valeur de contrôle:

- 0-63=OFF 64-127=ON · Dès la réception d'un message Note On alors que le Portamento est activé, des
- ou celui de la Source précédemment spécifiée La vitesses des changements de hauteur provoqués par le Portamento est déterminée par le paramètre Portamento Time

changements de hauteur commencent avec le numéro de la note qui jouait précédemment

O Portamento Control

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 54H kkH

n=canal MIDI: 0H-FH (cal 1 à cal 16) kk=Source note number: 00H-7FH (0-127)

- Un message Note On reçu immédiatement après un message de Portamento Control donnera une légère variation de hauteur partant du numéro de la note source
- La vitesse des changements de hauteur provoqués par le Portamento est déterminée par le paramètre Portamento Time

O Portamento Time

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 05i-I vvH

n=canal MIDI: vv=Portamento time: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127)

 Règle la vitesse des changements de hauteur lorsque le Portamentoest activé ou si le paramètre Portamento Control est utilisé "0" représente la vitesse la plus élevée

O Effect1 (Reverb Level / Delay Feedback)

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 5BH vvH

n=canal MIDI :

0H-FH (cnl 1 à cnl 16) 00H-7FH (0-127)

vv=valeur de contrôle :

Le n° de canal peut être reçu sur le canal réglé dans la Drum part

- Ce message détermine le niveau de Réverb lorsque l'effet sélectionné est la Réverb, ou le Feedback si 1'effet sélectionné est le Delay
- On obtient aucun effet de Reverb/Delay si le niveau de départ de Reverb/Delay de chaque instrument du Drum Kit n'est pas réglé sur une valeur suffisamment élevée.

O Effect3 (Flanger Level)

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est régié sur ON

Statut 2nd octet 3e octet

n≖canal MIDI:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

- vv=valeur de contrôle : 00H-7FH (0-127)
- Le n° de canal peut être reçu sur le canal réglé dans la Drum part On obtient aucun effet de Fianger si le niveau de départ du Flanger de chaque instrument du Drum Kit n'est pas réglé sur une valeur suffisamment élevée

O Data Entry

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

2nd octet Statut 3e octet BnH 06H mmH шн BoH 26H

n=canal MIDI:

0H-FH (cnl 1 à cni 16)

mm=valeur MSB du paramètre spécifié par les RPN/NRPN Il=valeur LSB du paramètre spécifié par les RPN/NRPN

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Volume switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet 07H

n=canal MIDI:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

vv=Volume:

00H-7FH (0-127)

Le volume de la piste correspondant au canal MIDI par lequel le message est reçu peut

Le volume réel est déterminé par (valeur du Volume) x (valeur de l'Expression)

O Panpot

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

2nd octet 3e octet Statut vvH BnH DAH

n=canal MIDI:

0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

00H-40H-7FH (0, 1-64-127)

0, 1 signifie Gauche, 64 Centre et 127 Droite 127 pas au total peuvent être choisis. Le panoramique (Panpot) de l'instrument correspondant au canal MIDI reçu est modifié en fonction de la valeur reçue

O Hold1

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet Brit 40H vvH

n=canal MIDI : 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) vv=valeur de contrôle : 00H-7FH (0-127) 0-63=OFF 64-127=ON

O Roll Type

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 12H ppH

n=canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) pp=nº du type de Roll : 00H-38H (0-67)

- Reçu sur le MIDI régié dans la Drum Part.
- Le type Roll numéro 68 (ou plus) sera ignoré.

O Roll Speed

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est régié sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 13H vvH

necanal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) vv=vitesse du Roll: 00H-7FH (0-127)

* Reçu sur le MIDI réglé dans la Drum Part

O RPN MSB/LSB

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet 3e octet BnH 65H mmH BnH 64H

necanal MIDI: 0H-FH (cal 1 à cai 16) mm≈MSB du paramètre spécifié par les RPN ll=LSB du paramètre spécifié par les RPN

RPN

Les numéros de Control Changes incluent des RPN (n° de paramètres référencés), qui sont des paramètres supplémentaires dont la fonction est définie dans la norme MIDI

Les RPN peuvent servir à changer les paramètres des instruments

Principe des RPN : le premier des RPN (n° de contrôleurs 100 et 101; ils peuvent être envoyés dans n'importe quel ordre) est transmis pour indiquer le paramètre à contrôler. Puis, les messages Data Entry (n° de contrôleurs 6 et 38) servent à régler la valeur du paramètre indiqué. Une fois qu'un paramètre RPN a été spécifié, tous les messages Data Entry suivant envoyés sur ce canal sont considérés comme s'appliquant à ce paramètre spécifié. Afin d'éviter tout accident, lorsque le réglage désiré a été effectué sur le paramètre. il est recommandé de réglé ce RPN à zéro

RPN		Entrée de c	ionnées
MSB	LSB		
00H	00H	mmH —	Sensibilité du Pitch Bend mm: 00H-18H (0-24 demi-tons) 2 octaves au plus, 1 octave par défaut Ce réglage devient effectif pour tous les messages de Pitch Bend suivants
H00	01H	mmHilH	Master Fine Tuning mm, II: 00H. 00H-40H, 00H-7FH. 7FH {-8192 x 100/8192 - 0 - +8192 x 100/8192 cent}
7FH	7FH	wanter where	RPN reset Aucun paramètre spécifié n'est plus assigné aux RPN et aux NRPN La valeur en cours n'est pas affectée.

O NRPN MSB/LSB

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Control change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut	2nd octet	3e octet
BnH	63H	mmH
BnH	62H	IIH

n¤canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) mm#MSB du paramètre spécifié par les NRPN ll=LSB du paramètre spécifié par les NRPN

Les n° de Control Change disposent d'un champ d'extension appelé NRPN (n° de paramètres non référencés) dans lequel des fonctions spécifiques à l'appareil peuvent être définies. Les NRPN peuvent être configurés sans aucune restriction de fabricant ou de modèle. Cela signifie que le même numéro de paramètre peut être assigné à des fonctions différentes chez certains fabricants. Donc, l'appareil qui recevra ce message peut ne pas fonctionner comme on le souhaiterait

Avec les NRPN ou les RPN, les messages doivent être traités dans l'ordre correct Cependant, un séquenceur tradictionnel ne pourra pas assurer un ordre correct des messages MIDI survenant presque tous en même temps

Principe des NRPN : le premier des NRPN (n° de contrôleurs 98 et 99; ils peuvent être envoyés dans n'importe quel ordre) est transmis pour indiquer le paramètre à contrôler Puis, les messages Data Entry (n° de contrôleurs 6 et 38) servent à régler la valeur du paramètre indiqué. Une fois qu'un paramètre NRPN a été spécifié, tous les messages Data Entry suivant envoyés sur ce canal sont considérés comme s'appliquant à ce paramètre spécifié. Afin d'éviter tout accident, lorsque le réglage désiré a été effectué sur le parameter. il est recommandé de régler ce RPN à zéro (n° RPN = 7FH/7FH).

Modification du son

NRPN		Entrée de	Entrée de données	
MSB	LSB			
01H	20H	mmH	Fréquence de coupure du TVF mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
01H	21H	mmH	Résonance du TVF mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
01 H	64H	mmH	Temps de Decay de l'Enveloppe des TVF & TVA mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
15H	rrH	mmH	Fréquence de coupure du TVF de l'Instrument rr: № de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
16H	пН	mmH	Resonance du TVF de l'Instrument rr: N° de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
17H	rrH	mmH	Temps de Decay de l'Enveloppe des TVF & TVA de l'Intrument à percussion rr: № de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	

LSB est ignoré dans l'entrée de données

Program Change

Ce message est reçu si le paramètre "MIDI Program change switch" du mode MIDI est réglé sur ON

Statut 2nd octet CnH ppH

n=canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) pp=n° de Programme : 00H-7FH (prog.1 à prog 128)

· Le n° de Program Change sélectionne un Drum kit Le premier message Note On après réception d'un Program Change produit un nouveau son sans altérer ceux qui étaient déjà en cours

Pitch Bend Change

Statut 2nd octet 3e octet EnH ш mmH

n≈canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) mm. ll=valeur de Pitch bend : 00H, 00H-40H, 40H-7FH. 7FH

(-8192 - 0 - +8191)

■ Messages de Mode par canal

All Sound Off

 Statut
 2nd octet
 3e octet

 BnH
 78H
 00H

n=canal MIDI: 0H-FH (cni 1 à cni 16)

· Tous les sons actifs du canal spécifié seront coupés.

Reset All Controllers

Statut <u>2nd octet 3e octe</u> BnH 79H 00H

n=canal MIDI:

OH-FH (cnl 1 à cnl 16)

 Les valeurs de contrôle suivantes, sur le canal spécifié retrouvent leurs valeurs par défent

Contrôleur	Valeur par défaut
Pitch Bend Change	±0
Hold1	0 (off)
Modulation	0 (min)
Expression	127 (max)
RPN/NRPN	Paramètre non spécifié / Pas de changement de valeur

All Note Off

 Statut
 2nd octet
 3e octet

 BnH
 78H
 00H

n=canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

 Tous les sons actifs du canal spécifié sont éteints (Chaque son répond comme un "Note Off.") Si Hold1 est réglé sur ON, ce message ne sera effectif que lorsque Hold sera sur OFF.

La piste Drum ignore ce message

OMNI OFF

Statut 2nd octet 3e octet BnH 7CH 00H

n=canal MIDI: 0H-FH (cni 1 à cnl 16)

OMNI OFF n'est reconnu que comme "All Notes Off "

MONO

Statut 2nd octet 3e octet BnH 7EH mmH

n=canal MIDI : 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) mm=Numéro mono : 00H-10H (0-16)

- MONO n'est reconnu que comme "All Notes Off "
- Le mode en cours ne change pas-

POLY

Statut 2nd octet 3e octet BnH 7FH 00H

n=canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16)

- POLY mest reconnu que comme "All Notes Off"
- Le mode en cours ne change pas

■ Message de Système Exclusif

Statut Octet de donnée Statut
F0H iiH, ddH, , eeH F7H

FOH: Système Exclusif ii=ID number: 41=Roland

7E=Message universel non-temps réel

7F=Message universel temps réel

dd. , ee=Data: 00H-7FH (0-127)

F7H: EOX (End Of Exclusive - Fin de message Exclusif)

 Avec la DR-202, les messages de Système Exclusif peuvent servir à transmettre des Bulk Dumps de données de Kit, de Song/Pattern et MIDI/Utility

Pour les détails voir la section "4. Communications exclusivs, " à la page 85.

Messages de Système Commun

Reconnus uniquement lorsque la DR-202 est arrêtée et que le paramètre "Sync" du mode MIDI est réglé sur MIDI

Song Position Pointer

Statut 2nd octet 3e octet F2H IIH mmH

nm, ll =Valeur: 00H, 00H-7F, 7FH (0-16383)

 Si la DR-202 reçoit un message de Song Position Pointer en mode Song, il appelle la position dans le morceau

Song select

Statut 2nd octor F3H ssH

ss=n° de morceau : 00H-12H (0-18)

Si ce message est reçu en mode Song, on passe à un autre morceau

Messages Système Temps Réel

Timing Clock

Statut F8H

 Ce message est ignoré lorsque le paramètre "Sync mode" du mode MIDI est réglé sur INT ou REMOTE.

Start

Statut FAH

 Ce message est ignoré lorsque le paramètre "Sync mode" du mode MIDI est réglé sur INT

Continue

Statut FBH

 Ce message est ignoré lorsque le paramètre "Sync mode" du mode MIDI est réglé sur INT

Stop

Statut FCH

 Ce message est ignoré lorsque le paramètre "Sync mode" du mode MIDI est réglé sur INT

Active Sensing

Statut FEH

A chaque fois que la DR-202 reçoit ce message, il contrôle l'intervalle entre les données reçues. Si le message suivant n'arrive pas dans les 420 ms après les données précédentes, il traite toutes les pistes comme s'il avait reçu un message. All Sound Off. All Notes Off ou Reset All Controllers, et coupe les sons en cours, puis il arrête de contrôler les intervalles.

3. Messages mémorisés pendant l'enregistrement en temps réel de Patterns

■ Message de voix par canal

Note Off

Statut 2nd octet 3e octe 9nH kkH 00H

n=canai MIDI : 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) kk=n° de note : 00H-7FH (0-127)

Note on

Statut 2nd octet 3e octet 9nH kkH vvH

n=canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16)
kk=n° de note: 00H-7FH (0-127)
vv=Velocity: 01H-7FH (1-127)

Control Change

O Portamento

L'enregistrement est désactivé si le paramètre "MIDI Control Change switch" du mode MIDI est réglé sur OFF.

Statut 2nd octet 3e octet BnH 41H vvH

n=canal MIDI : 0H-FH (cni 1 à cni 16)
vv=valeur de contrôle : 00H-7FH (0-127)
0-63=OFF 64-127=ON

O Portamento Time

L'enregistrement est désactivé si le paramètre "MIDI Control Change switch" du mode MIDI est réglé sur OFF

Statut 2nd octet 3e octet BnH 05H vvH

n=canal MIDI: 0H-FH (cnl 1 à cnl 16) vv=Temps de Portamento: 00H-7FH (0-127)

O Data Entry

L'enregistrement est désactivé si le paramètre "MIDI Control Change switch" du mode MIDI est réglé sur OFF.

Statut 2nd octet 3e octet BnH 06H mmH

n=canal MIDI : 0H-FH(cnl 1 à cnl 16) mm=valeur MSB du paramètre spécifié par le NRPN

NRPN

Modification du son NRPN		Entrée de données		
MSB	LSB			
01H	20H	mmH	Fréquence de coupure du TVF mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
01H	21H	mmH	Résonance du TVF mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
01H	64H	Hmm	Temps de Decay de l'Enveloppe des TVF & TVA mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
15FI	rrH	mmH	Fréquence de coupure du TVF de l'Instrument cr: N° de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
16H	rrH	mmH	Resonance du TVF de l'Instrument rr: № de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	
17H	rrH	mmH	Temps de Decay de l'Enveloppe des TVF & TVA de l'Intrument à percussion rr: № de note de l'Instrument à percussion mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)	

4. Communications Exclusives

■ Généralités

La DR-202 peut établir des communications à sens unique afin d'envoyer et de recevoir des paramètres de kits, System Setup, Sequence et User Chord

Le n° Model ID inclus dans message exclusif doit être 80H 13H. Le code Device ID doit être identique au n° Device ID Système Exclusif du paramètre MIDI. Notez que la valeur réelle définit dans le champ Device ID est plus petite de un par rapport à celle du Device ID Système Exclusif du paramètre MIDI.

Messages Système Exclusif universels non-temps réel

O Inquiry Request (Demande d'Identification)

.....

Statut	octet de données Stafut
F0H	7EH, dev, 06H, 01H F7H
Octet	Description
FOH	Statut Exclusif
7EH	n° ID (Message universel non-temps réel)
dev	Device ID (dev: 10H(17)-1FH(32))
06H	Sub ID#1 (Informations générales)
01H	Sub ID#2 (Inquiry Request)
F7H	EOX (End of Exclusive - Fin de message exclusif)

- "dev" représente le n° d'identification de l'appareil ou 7FH (Broadcast).
- Lorsqu'un message Inquiry Request est reçu. un message Inquiry Reply est transmis

O Inquiry Reply (Réponse d'Identification)

Statut	Octet de donnée	Statut
FOH	7EH. dev. 06H, 02H,	F7H
	41H, 01H, 13H, 00H.	
	00H.00H.03H.00H,00H	

Octet	Description
FOH	Statut Exclusif
7EH	n° ID (Message universel non-temps réel)
dev	Device ID (dev: 10H(17)-1FH(32))
06H	Sub ID#1 (Informations générales)
02H	Sub ID#2 (Inquiry Reply)
41H	ID Fabricant (Roland)
01H, 13H	Code "Device Family" (Famille d'appareils)
00H.00H	Code "Device Family Number" (n° de Famille d'appareils)
00H. 03H. 00H. 00H	Niveau de Revision Logicielle
F7H	EOX (End of Exclusive - Fin de message exclusif)

Répond au message par le n° device ID (dev) unique lorsque l'appareil a reçu un message "Inquiry Request" en mode Broadcast

Transmission de données

O Request data RQ1 11H

Octet	Description
FOH	Statut Exclusif
41H	ID Fabricant (Roland)
DEV	n° Device ID (00H-0FH)
00H	n° Model ID (DR-202) MSB
13H	n° Model ID (DR-202) LSB
11H	n° Command ID (RQ1)
aaH	adresse MSB
aaH	adresse
aaH	adresse
aaH	adresse LSB
ssH	taille MSB
ssH	taille
ssH	taille
ssH	taille LSB
sum	checksum
F7H	EOX (End of Exclusive - Fin de message exclusif)

O Data set

DT1

12H

Octet	Description
FOH	Statut Exclusif
41H	ID Fabricant (Roland)
DEV	n° Device ID (00H-0FH)
00H	n° Model ID (DR-202) MSB
13H	π° Model ID (DR-202) LSB
12H	n° Command ID (DT1)
aaH	adresse MSB
aaH	adresse
aaH	adresse
aaH	adresse LSB
ddH	adresse MSB
:	
ddH	données LSB
sum	checksum
F7H	EOX (End of Exclusive - Fin de message exclusif)

Transmission

La DR-202 ne transmet les messages Exclusifs que si le Bulk Dump MIDI est effectué depuis le tableau de contrôle (face avant) dans le menu du mode MIDI

■ Réception

La DR-202 ne reçoit les messages Exclusifs que si le Buik Dump MIDI n'est pas en cours ou s'il est arrêté.

5. Table d'Adresse des Paramètres

Les adresses sont représentées en hexadécimal 7 bits

Adresse	MSB			LSB
Binary	Oaaa aaaa	dddd ddd0	Occe ccc	0ddd dddd
7 bit hex.	AA	88	CC	DD

Adresse du paramètre Bass

Start

Adresse	Description
00 00 00 00	paramètres du kit
40 00 00 00	paramètres System Setup (Configuration Système)
50 00 00 00	données de séquence

1. Paramètres du Kit

Les données incluses dans cette zone sont toutes des données de kit. Pour envoyer un message Data Request à la DR-202 dans cette zone, régler l'adresse et la taille comme suit

Adresse: 00 00 00 00 taille: 30 00 00 00

La DR-202 ignore les messages Data Request désignant différentes adresse ou taille Aucune donnée de cette zone ne peut être transférée par unité d'un octet

2. Paramètres System Setup

Les données incluses dans cette zone sont toutes des données de MIDI/Utility Pour envoyer un message Data Request à la DR-202 dans cette zone, régler l'adresse et la taille comme suit

Adresse: 40 00 00 00 taille: 10 00 00 00

La DR-202 ignore les messages Data Request désignant différentes adresse ou taille Aucune donnée de cette zone ne peut être transférée par unité d'un octet.

3. Données de séquence

Les données incluses dans cette zone sont toutes des données User Song (morceaux utilisateur) et User Pattern (Patterns utilisateur)

Pour envoyer un message Data Request à la DR-202 dans cette zone, régler l'adresse et la taille comme suit

Adresse: 50 00 00 00 taille: 20 00 00 00

La DR-202 ignore les messages Data Request désignant différentes adresse ou taille Aucune donnée de cette zone ne peut être transférée par unité d'un octet

6. Informations supplémentaires

Tableau de conversion Décimal/Hexadécimal (Les nombres hexadécimaux sont suivis d'un H)

Dans la documentation MIDI. les valeurs de données et les adresses/tailles des messages SysEx etc sont exprimées en valeurs héxadecimales pour chacun des 7 bits. Le tableau cidessous montre la correspondance avec les nombres décimaux

D	н	D	н	ם	н	D	H
G	00H	32	20H	64	40H	96	60H
1	01H	33	21H	65	41H	97	61H
2	02H	34	22H	66	42H	98	62H
	03H]	35	23H	67	43H	99	63H
4 5 6 7	04H	36	24H	68	44H	100	64H
5	05H	37	25H	69	45H	101	65#
6	06H	38	26H	70	46H	102	66∺
7	07H	39	27H	71	47H	103	67H
8	OBH [40	2BH	72	48H	104	68H
9	09H (41	29H	73	49H	105	69H
10	OAH	42	2AH	74	4AH	106	6AH
1.1	OBH	43	29H	75	4BH	107	6BH
12	OCH	44	2CH	76	4CH	108	6CH
13	HGO	45	2DH	77	4DH	109	6DH
14	OEH	46	2EH	78	4EH	110	6EH
15	OFH	47	2FH	79	4FH	111	6FH
16	10H	46	3 GH	80	50H	112	70H
17	11H	49	31H	81	51H	113	71H
18	12H	50	32H	82	52H	114	72H
19	13H	51	33H	83	53H	115	73H
20	14H	52	34H	84	54H	116	74H
21	15H	53	35H	85	55H :	117	75H
22	16H	54	36H	86	56H	118	76H
23	1.7H	55	37H	87	57H	119	77н
24	18H	56	38H	88	58H	120	78H
25	19H	57	39н	89	59ห	121	79H
26	1AH	58	3AH	90	5AH	122	7AH
27	188	59	3BH	91	5BH	123	7BH
28	1CH	60	3CH	92	5CH	124	7CH
29	10H	61	3DH	93	5DH	125	7DH
30	1EH	62	3EH	94	5EH	126	7EH
31	1PH	63	3FH	95	5FH	127	7FH

D: décimal H: hexadécimal

- Les valeurs décimales telles que canaux MIDI. Bank Select et Program Change sont exprimées avec une unité de plus que les valeurs indiquées dans la colonne décimale.
- Un octet de 7 bits peut exprimer des données sur 128 pas Pour les données nécesitant une précision plus grande, il faut utiliser deux octets ou plus Par exemple, deux nombres hexadécimaux aa bbH exprimant deux octets de 7 bits pourront indiquer une valeur de aa x 128 + bb.
- Dans le cas de valeurs avec un signe ±, 00H = -64, 40H = ±0 et 7FH = +63, afin que l'expression décimale soit 64 moins la valeur donnée dans le tableau ci-dessust Dans le cas de deux types, 00 00H = -8192. 40 00H = ±0 et 7F 7FH = +81911 Par exemple l'expression décimae de aa bbH serait aa bbH - 40 00H = (aa x 128 + bb - 64 x 128
- La notation hexadécimale exprimée en deux unités de 4 bits sert aux données intitulées "nibbled". Une valeur représentée par un nibble de 2 octet 6a 0bH aura une valeur de a x 16 + b.

<Exemple 1>

Que signifie 5AH en système décimal ?

5AH = 90 selon le tableau ci-dessus

<Exemple 2>

Dans le système décimal à quoi correspond 12034H en hexadécimal sur 7 bits ?

12H = 18,34H = 52 selon le tableau ci-dessus

Soit 18 x 128 + 52 = 2356

<Exemple 3>

Dans le système décimal à quoi correspond 0A 03 09 0D en système nibble?

0AH = 10, 03H = 3, 09H = 9, 0DH = 13 selon le tableau ci-dessus Soit ((10 x 16 + 3) x 16 + 9) x 16 + 13 = 41885.

<Exemple 4>

Dans le système nibble à quoi correspond 1258 en système decimal ?

0 = 00H, 4 = 04H, 14 = 0EH, 10 = 0AH selon le tableau ci-dessus. Soit 00.04.0E.0AH

O Exemples de messages MIDI réels

<Exemple 1> CE 49

CnH est le statut de Program Change et "n" représente le n° du canal MIDI. Comme 9H = 9, et 49H = 73, il s'agit d'un message de Program Change du canal MIDI = 10, le n° de Programme étant le 74 (dans la table des sons GS, c'est le son de Flûte).

O Exemples de messages exclusifs et calcul du checksum

Les messages de système exclusif Roland (RQ1. DT1) sont transmis avec une somme de contrôle ou checksum à la fin des données (avant F7) permettant de vérifier que le message a été reçu correctement 1.a valeur de checksum est définie par l'adresse et les données (ou taille) du message SysEx.

♦ Comment calculer le checksum (nombres Hexadécimaux indiqués par un H) La somme de contrôle (Checksum) est une valeur dans laquelle les 7 bits de poids faible, de l'adresse, de la taille et la somme de contrôle elle-même sont ajoutées

La formule sulvante montre comment calculer le checksum lorsque le message SysEx à transmettre a une adresse de aa bb cc ddH. et des données ou taille du type ffH

aa + bb + cc + dd + ee + ff = total total / 128 = quotient reste 128 - reste = checksum

Checksum = 0 si le reste est égal à 0.

<Exemple 2> Demande de transfert des paramètres de kit

Voir la section "Table d'Adresse des Paramètres"

adresse: 00 00 00 00H taille: 30 00 00 00H

F0	41	11	00 13	11	00 00 00 00	30 00 00 00	??	F7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	adresse	taille	checksum	(6)

(1) Statut Exclusif (2) n° ID (Roland) (3) n° Device ID(17) (4) n° Model ID (DR-202) (5) n° Command ID RQ1) (6) EOX (Fin de message Exclusif

Puis nous allons calculer le checksum

00H + 00H + 00H + 00H + 30H + 00H + 00H + 00H = 0 + 0 + 0 + 0 + 48 + 0 + 0 + 0 = 48 (sum) 48 (total) + 128 (quotient) = 0 (quotient) ... 48 (reste) checksum = 128 - 48 (quotient) = 80 = 50H

Cela signifie que le message transmis sera F0 41 11 00 13 11 00 00 00 00 30 00 00 00 50 F7

● Table de code ASCII

Sur la DR-202. le code ASCII suivant sert au traitement des données, tels que les noms de Patterns, de morceaux, etc

		+	++		٠			٠٠	+	
	Char	Hex-	Char	Hex		Char	Hex	Į.	Char	Hex.
	SP	20H						ï		
	A	41H	a	61H		0	30H	ı	1	JAH
	B	42H	Þ	62H	Ì	1	31H	ı	;	3BH
	С	43H	l c	63H	l	2	32H	ı	<	3СН
	D	44H	l d	64H	l	1234567	33H	ı	>	3DH
	E	45H	e	65H	H	4	34H	ı	22	3EH
	F	46H	£	65H	П	5	35H	l	?	3FH
	G	47H	g	67H	П	6	36H	١	0	40H
	H	48H	h	68H	П		37H		[[5BH
	r	49H	i	69H	П	8	38H		l i	5CH
	J	4AH	l j	6AH	Н	9	39H	ı		5DH
	K	4BH	k	6BH		ł	21H	I	•	SEH
	L	4CH	1	бСН		•	22H			5FH
	M	4DH	m	6DH	П	•	23H	li	~	60H
	13	4EH	n	6EH	П	\$	24H		(7BH
	0	4FH	0	6FH	ı	8	25H	l		7CH
	P	50H	P	70H	П	£	26H	Ш	[j	7DH
	Q	51H	q	71H	П	٠	27H	Ш		
	R	52H	r	72H		- (28H	Ш		
	Q R S	53H	5	73H	П)	29H			
	T	54H	Ł	74H	Н	٠	2AH			
	ប	55H	น	75H	П	+	2BH			
	v	56H	v	76H	Ш		2CH	Ш		
	W	57H	w	77H	П	-	2DH			
	х	58H	×	78H	П		2EH			
	Y Z	59H	У	79H	Ш	1	2FH			
	z	5AH	=	7AH	П					
- 4					-4				4	

Note: SP signifie "espace"

Fiche d'Implémentation MIDI

Date: 1er Juin 1998 Version: 1.00

	Fonction	Transmis		Reconnu		Remarques
Canal de Base	Par défaut Modifié	1 à 16 1 à 16		1 à 16 1 à 16	-	Mémorisé
Par défaut Mode Messages Modifié		Mode 3 X		Mode 3 x		
Numéro de Note	N° Réels joués	0 à 127		0 à 127 0 à 127		*1
Vélocité	Note On (Enfoncement) Note Off (Relâchement)	o 9n, v = 1 à 127 x		o x		
After Touch	Par touche (Polyphonique) Par canal	x x		x x		
Pitch Bend		x		0		
Control Change (Changeme de Contrôle		0 x 0 0 0 x x 0 0 x x 0 0 0 x x 0 0 0 x x 0 0 0 x x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*5 *2 *2 *3 *2 *4 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *5	Bank Select Modulation Temps de Portamento Entrée de données Volume Panoramique Expression Type de Roll Vitesse du Roll Hold 1 Portamento Contrôle du Portamento Effet 1 Effet 3 NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Change	(Changt, de programme) N° réels	0 0 à 127		0 0 à 127		Changement de Ait
Système exc	clusif	0		0		
Système Commun	Song Pos. Song Select Tune (Accord)		*6 *6	o x x	*7 *7	0 à 18
Sytème Temps réel	Horloge Commandes		*6 *6	0	*7 *8	
Messages Auxiliaires	Local On/Off All notes Off All sound off Reset all controllers Active Sense System Reset	x x x x o x		X O O O O X		

Notes:

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO o : Oui x : Non

^{*1} La relation entre instrument à Percussion et n° de note est identique en émission et en réception

^{*2} Peut être réglé sur o ou x via le paramètre "MIDI Control Change switch" et mémorisé

Peut être réglé sur o ou x via le paramètre "MIDI Control Change switch" et men
 Peut être réglé sur o ou x via le paramètre "MIDI Volume switch" et mémorisé.

^{*4} Peut être réglé sur o ou x via le paramètre "MIDI Expression switch" et mémorisé.

^{*5} Peut être réglé sur o ou x via le paramètre "MIDI Program Change switch" et mémorisé

^{*6} Non transmis lorsque le paramètre "Sync Mode" est réglé sur MIDI

^{*7} Non transmis lorsque le paramètre "Sync Mode" est réglé sur INT ou REMOTE.

^{*8} Non transmis lorsque le paramètre "Sync Mode" est réglé sur INT

Gereatistiques techniques

DR-202: Dr. Groove

Polyphonie maximum

24 voix

Instruments

256 (Percussions (Drums): 207, Basse: 49)

Patterns (motifs) rythmiques

Patterns d'origine (Preset): 400 Patterns Utilisateur (User): 100

Morceaux (Songs)

20 (dont un morceau de démo)

Résolution

96 Impulsions d'horloge à la noire

Tempo

40.0 à 250.0 BPM

Afficheur

LCD (16 Caractères x 2 Lignes)

Entrée de données

Enregistrement temps réel Enregistrement pas à pas Édition pas à pas

Pads

13

Contrôles

Molette Value

Volume

Low (Basses)

Instrument Select

Realtime Modify: Cutoff, Resonance, Delay Effets: Reverb/Delay, Flanger

Synchronisation

MIDI

Connecteurs

Prise DC IN

Prise Casque (de type miniature stéréo) Prises de Sortie Ligne (Line Out L, R) Prises MIDI (IN, OUT) Prise pour pédale (Foot Switch)

Alimentation

DC 9 V: Piles (type LR6 (AA)) x 6, Adaptateur secteur (Série BOSS PSA : en option)

Intensité consommée

200 mA

Estimation de la durée de vie des piles :

(en usage continu)

Salines: Environ 4 heures
Alcaline: Environ 8 heures

Ces chiffres peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

Dimensions

258 (L) x 221 (P) x 85 (H) mm

Poids

1,1 kg (avec les piles)

Accessoires

Mode d'emploi Piles (type LR6 (AA)) x 6 SAV Roland (feuillet Information)

Options

Adaptateur secteur (Série BOSS PSA)
Pédale de type Interrupteur (BOSS FS-5U)

* Dans un souci constant d'amélioration des produits, les caractéristiques et/ou l'apparence de cet appareil peuvent être sujets à modifications sans préavis.

linclex

		Factory Reset	22
		Flanger (Type de)	
Adapteur secteur	9, 10	Foot Switch (Pédale)	
ACC, A (ACCENT)	15, 29, 33, 39, 42, 69	Foot Switch Assign	
ALL INST	16, 29	TOOL OWITCH PISSIBILE IN THE PROPERTY.	, ,
AVAIL MEMORY (UTILITY)		G	
Accent		G (GATE TIME)	38 43 46 69
All Mute Lift (fonction)		Gate Time	
All (Factory Reset)	23	Groove Quantize	
		Groove (Modèles)	
-B-		[GROOVE]	
B (BEAT)	19, 38, 68	Palaronaria.	. 0000 det 14044 sesses 6 ra d 201 200 201 200 - 110
BPM			
BULK DUMP (MIDI)	.,	Hold	34
Beat (Battement)	19, 38, 68	manus.	
Bulk Dump	59, 60	The state of the s	
Bulk Load		INIT BPM	28, 52, 69
[BASS]	11, 33, 55	INST	
[BPM]		INSTRUMENT SELECT	·
	. ,	Initial BPM (tempo)	•
<u>C</u>		Instrument	
Câble audio		Instrument (Nom)	
Canal MIDI (Partie de Basse)	58, 69	. ,	64447444444444444444444444 7
Canal MIDI (Partie rythmique)		K	
Canal MIDI (Partie externe)		Kit	24
CHANNEL BASS (MIDI)		Kit (Factory Reset)	
CHANNEL DRUM (MIDI)		Kit (Nom)	
CHANNEL EXT (MIDI)		[KIT]	
Contraste du LCD			
CONTROL CHG SW (MIDI)			
Cutoff (Coupure)		LOW	16
[COPY/INS]		Loop Rest	
D		M	
DELAY E.LEVEL	31.55.68	M (MEASURE)	38, 42, 45, 68
Decay	· · ·	MIDI	
[DEL]		MIDI Control change switch	
	•	MIDI Expression switch	
<u>C</u>		MIDI Mode	
Encoche du cordon	9	MIDI Program change switch	
Enregistrement temps réel (Patte		MIDI THRU switch	
Effacer (Pattern)	·	MIDI Volume switch	
EFFETS		Métronome	
EXPRESSION SW (MIDI)	•	Micro Search	
Effet		Mode	
Exercice (Enregistrement temps:		Module de son MIDI externe	
	= = = 1/	Morceau (Song)	
F		Morceau (50ng)	
FLANGER	16.30	Mute	
FLANGER E.LEVEL		[MIDI]	
FLANGER SEND		[MUTE] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
FOOT SWITCH (Prise)	•	[171 O 1 10] >>> *********************************	seeses and the seeses and the seese seeses and the

N	R
Niveau55, 68	RECOMMEND28, 69
Niveau de départ Flanger68	Réinjection du Delay30, 68
Niveau de départ Reverb/Delay68	REV/DLY17, 30
Niveau de l'effet de Delay 68	REV/DLY SEND55, 68
Niveau de l'effet de Flanger	REVERB E.LEVEL 30, 55, 68
Niveau de l'effet de Reverb 68	REVERB/DELAY TYPE
NOTE37, 68	Realtime Modify
Numéro de Note34, 62	Resonance
Nombre de Mesures37, 68	Reverb/Delay (Type de)31, 55, 68
	Roll25, 33, 34, 43, 49
0	Roll (Vitesse)33, 49
OCT (OCTAVE)29, 33, 35, 36, 55, 68	Roll (Type de)33, 49
OUT ASSIGN BASS (MIDI)59, 69	[REC]
OUT ASSIGN DRUM (MIDI)59, 69	[ROLL]23, 25, 33, 34
Octave29, 33, 35, 36, 55, 68	
Octave Shift35, 36, 68	S
Output Assign (Partie de Basse)	Section de Contrôle24
Output Assign (Partie rythmique)69	Section Générateur sonore24
	Section Séquenceur24
P	SHIFT46, 69
PAN	STEP20, 28, 42, 45, 52
PORTAMENTO T43, 46, 69	SYNC MODE (MIDI)59, 69
POWER (Commutateur)11	SYS EXCLUS (MIDI)
PROG CHG SW (MIDI)58, 69	Solo (Fonction)32
Pad11, 24	Song (Morceau)25
Panoramique68	Song (Mode)26
Paramétrage25, 48	Song (Nom)12, 52, 69
Part (Partie)24	SongPattern (Factory Reset)23
Pattern13, 25	Standard Tempo (RECOMMEND)28, 48, 69
Pattern (Mode)	Step Recording (Pattern)52
Pattern (Nom)14, 18, 27, 38, 41, 45, 68	Strong Beat INST (UTILITY)63, 69
Pitch.	Strong Beat LEVEL (UTILITY)63, 69
Polarité (Commutateur de)10	Strong Beat Level
Portamento35, 43, 46	Style12, 25, 68
Portamento Time	Sync Mode59, 69
Preset (Pattern)14, 26	Synchronisation61
Preview (Enregistrement de morceau))53	[SHIFT]13, 28, 32, 43, 45, 49, 62
[PATTERN]14, 26, 27, 38, 41, 45	[SONG]12, 20, 27, 52
	[START]12, 14, 19, 20
Q	[STEP -1/+1]28
Q (QUANTIZE)39, 42, 45, 68	[STOP/CONT]12, 15, 19, 21
Quantize39, 42, 45, 68	[STYLE]

THRU SW (MIDI)	59, 69
Tap Tempo	29, 49
Tempo	
Temps de Delay	
Temps de Reverb	31, 55, 68
Temps en Tics	
Temps faible (Instrument)	63, 69
Temps fort (Instrument)	63, 69
Timing Shift	46, 69
Touches Curseur	6
[T.SHIFT]	
[TAP/ENTER]	23, 25, 29
U	
UTILITY	63, 69
User Pattern	14, 26
Utility (Mode)	26, 63
UtilityMIDI (Factory Reset)	
[UTILITY]	.,,,,
V	
Vitesse du Flanger	31, 55, 68
VOLUME	
VOLUME BASS (MIDI)	58, 69
VOLUME DRUM (MIDI)	58, 69
VOLUME EXT (MIDI)	58, 69
Volume MIDI (Partie de Basse)	59, 69
Volume MIDI (Partie rythmique)	58, 69
Volume MIDI (Partie externe)	58, 69
VOLUME SW (MIDI)	58, 69
W	
Weak Beat INST (UTILITY)	63, 69
Weak Beat LEVEL (UTILITY)	
Weak Boat Level	

Fighes wieroes

Kit Name		***************************************	·	·		·			
	INST No.	LEVEL	PITCH	PAN	R/D Send	Fing Send	CUTOFF	RESONANCE	DECAY
BASS			oct						······································
KICK 1									
KICK 2									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SNARE 1									
SNARE 2									
CLOSED HH							***************************************		
OPEN HH							***************************************		
RIDE									
CRASH									
PERC 1									
PERC 2									
HIT 1				***************************************			4-17-11		
HIT 2									
ніт з							^ *************************************	<u> </u>	
		REVERE	3/DELAY		<u> </u>	FLANGER		 	
EFFECTS	TYPE	TIME	LEVEL	FEEDBACK	TYPE	RATE	LEVEL	-	
		*******************						- Landard Company	

Kit Name					·····	V17-44-4-4-1			
	INST No.	LEVEL	PITCH	PAN	R/D Send	Fing Send	CUTOFF	RESONANCE	DECAY
BASS			oct					İ	
KICK 1							,		
KICK 2			.,						
SNARE 1									
SNARE 2							***************************************		
CLOSED HH									
OPEN HH									
RIDE									
CRASH									
PERC 1									
PERC 2									
HIT 1						······································			
HIT 2			***************************************						
HIT 3						-,			
EFFECTS	REVERB/DELAY FLANGE						·	 	
	TYPE	TIME	LEVEL	FEEDBACK	TYPE	RATE	LEVEL	ļ	

Kit Name =									
	INST No.	LEVEL	PITCH	PAN	R/D Send	Fing Send	CUTOFF	RESONANCE	DECAY
BASS			oct						
KICK 1									
KICK 2									~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SNARE 1									
SNARE 2									
CLOSED HH									······································
OPEN HH									***************************************
RIDE									
CRASH									
PERC 1									
PERC 2									
HIT 1									
HIT 2									
HIT 3									
	REVERB/DELAY					FLANGER			
EFFECTS	TYPE	TIME	LEVEL	FEEDBACK	TYPE	RATE	LEVEL		

Kit Name	=								
	INST No.	LEVEL	PITCH	PAN	R/D Send	Fing Send	CUTOFF	RESONANCE	DECAY
BASS			oct						
KICK 1									
KICK 2									
SNARE 1									
SNARE 2									
CLOSED HH					-	-		· ·	
OPEN HH			-						
RIDE									
CRASH									
PERC 1					i i				
PERC 2									
HIT 1									
HIT 2									
HIT 3									
		REVER	3/DELAY			FLANGER			
EFFECTS	TYPE	TIME	LEVEL	FEEDBACK	TYPE	RATE	LEVEL]	
]	

	INST No.	LEVEL	PITCH	PAN	R/D Send	Fing Send	CUTOFF	RESONANCE	DECAY
BASS			oct						
KICK 1									
KICK 2									
SNARE 1									
SNARE 2									
CLOSED HH									
OPEN HH				· ·					
RIDE									
CRASH									
PERC 1	İ								
PERC 2									
HIT 1									
HIT 2									
HIT 3									
		REVER	3/DELAY			FLANGER]		
EFFECTS	TYPE	TIME	LEVEL	FEEDBACK	TYPE	RATE	LEVEL]	
]	

Kit Name	Kit Name =									
	INST No.	LEVEL	PITCH	PAN	R/D Send	Fing Send	CUTOFF	RESONANCE	DECAY	
BASS			oct							
KICK 1										
KICK 2										
SNARE 1										
SNARE 2										
CLOSED HH										
OPEN HH										
RIDE										
CRASH										
PERC 1										
PERC 2								:		
HIT 1							, <u>,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,</u>		<u>,</u>	
HIT 2										
HIT 3										
		REVER	3/DELAY			FLANGER		1		
EFFECTS	TYPE	TIME	LEVEL	FEEDBACK	TYPE	RATE	LEVEL			
				<u></u> .		<u> </u>		_		

APPAREIL CONTENANT DES PILES AU LITHIUM

CAUTION

Pour les pays d'Europe

AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.

La rempiacer par la même pile ou une d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Jeter les piles usagées en respectant les insteructions du fabricant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiltning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Lever det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruks joner. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion

VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti

- Pour les pays d'Europe



Cet instrument est conforme à la directive européenne EMC 89/336/EEC.

Pour le Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la Classe B satisfait à toutes les exigences de la Réglementation canadienne sur le matériel brouilleur.

Information

Pour des réparations, contactez votre centre local de maintenance Roland ou le distributeur Roland de votre pays.

ARGENTINE

Instrumentos Musicales S.A. Florida 638 (1005) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (01) 394 4029

BRéSIL

Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 San Paulo BRAZII. TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (0601) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) Unit 2, 109 Woodbine Downs Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

MEXIQUE

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P 44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA

Productos Superiores, S.A. Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: 26 3322

Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, TEL: (0213) 685 5141

VENEZUELA

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZITELA TEL: (02) 285 9218

AUSTRALIE

Roland Corporation Australia Pty. Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West NSW 2099 AUSTRÁLIA TEL: (02) 982 8266

NOUVELLE ZELANDE

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt Eden Road, Mt. Eden, Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

CHINE

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd. 2 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

INDONÉSIE

PT Galestra Inti Kompleks Perkantorar Duta Merlin Blok E No.6-7 JI Gajah Mada No.3-5, Jakarta 10130, TEL: (021) 6335416

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAISIE

Bentley Music SDN BHD No.142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPOUR

Swee Lee Company BLOCK 231, Bain Street #03-23 Bras Basah Complex SINGAPORE 0718 TEL: 3367886

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD

335, Joo Chiat Road SINGAPORE TEL: 3450435

TAIWAN

Siruba Enterprise (Taiwan) Co., LTD. Room. 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2 Talpel, TAIWAN. TEL: (02) 561 3339

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng Nakom Kasem, Soi 2 Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

BAHREIN

Moon Stores Bad Al Bahrain Road, P.O. Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 005

IRAN

TARADIS Mir Emad Ave. No. 15, 10th street O. Box 15875/4171 Teheran IRAN TEL: (021) 875 6524

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'aliya Hashnya St Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666

JORDANIE

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 641200

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St Chahine Bullding, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

SULTANAT D'OMAN

OHI Electronics & Trading P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 706 010

QATAR

Badie Studio & Stores DOHA QATAR TEL: 423554

ARABIE SAOUDITE

Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway W/hamood st. P. O. Box 3631 Al-Khober 31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

Technical Light & Sound Center Khaled Ebn Al Walid St P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURQUIE

Barkat Sanayi ve Ticaret Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

E.A.U.

Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeel Road, Al Sherooq Bidg, No. 14, Grand Floor DUBAI P.O Box 8050DUBAI, U.A.E TEL: (04) 360715

EGYPTE

Al Fanny Trading Office 9, Ebn Hagar Ai Askalany Street, Ard El Golf, Heliopolis, Cairo, 11341 EGYPT TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

KENYA

Musik Land Limited P.O Box 12183 Moi Avenue Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

ILE MAURICE

Philanne Music Center 4th, Floor Noll, Happy World House Sir William Newton Street Port Luis MAURITIOUS TEL: 242 2986

REUNION

FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Sie Ciotilde REUNION TEL: 28 29 16

AFRIQUE DU SUD

That Other Music Shop (PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont Republic of SOUTH AFRICA TEL: (021) 64 4030

AUSTRICHE

E. Dematte &Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 4 A-6040 Innsbruck P.O.Box 83 AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIQUE/HOLLANDE/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V. Houtstraat 1 B-2260 Oevel-Westerlo BELGIUM TEL: (014) 575811

BIELORUSSIE

TUSHE UL. Rabkorovskaya 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

CHYPRE

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426 (02) 466 423

DANEMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

Roland France 4, rue Paul Henri Spaak 77400 St Thibault-des-Vignes Tél. (33) 1 60 07 35 00

FINLANDE

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND P. O. Box No. 109 TEL: (0) 682 4020

ALLEMAGNE

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GRECE

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20, Alexandras St. & Bouboulinas 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

HONGRIE

Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 338 041

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Pince Dublin 2 TEL: (01) 677322

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 93581311

NORVEGE

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo TEL: 273 0074

POLOGNE

P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Blokowa 32, 03624 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Caius - Tecnologias Audio e Musica, Lda. Rue de Catarina 131 4000 Porto, PORTUGAL TEL: (02) 38 4456

PETROSHOP Ltd. 11 Sayanskaya Street Moscow 11531, RUSSIA TEL: 095 307 4892

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st. 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

ESPAGNE

Roland Electronics de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona, SPAIN TEL: (93) 306 1000

SUEDE

Roland Scandinavia A/S Danvik Center 28 A, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (06) 702 0020

SUISSE

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

UKRAINE

TIC-TAC Mira 5tr. 19/108 P.O.Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

ROYAUME UNI

Roland (U.K.) Ltd., Swansea Office Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701